

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
AXIS (VAPIX)	F41	6.30.1	○	
AXIS (VAPIX)	M1004-W	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1014	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1025	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1034-W	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1054	5.50.3.7	○	
AXIS (VAPIX)	M1103	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1104	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1113	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1113-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1114	5.50.3	○	
AXIS (VAPIX)	M1114-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1124	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1124-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1125	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1125-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1144-L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1145	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1145-L	5.55.3.1	○	
AXIS (VAPIX)	M3004-V	5.40.5.4	○	
AXIS (VAPIX)	M3007-P	5.75.1.1	○	
AXIS (VAPIX)	M3037-PVE	5.75.1.2	○	
AXIS (VAPIX)	M3045-V	6.15.4	○	
AXIS (VAPIX)	M3058-PLVE	7.45.1.2	○ 制約事項あり	Stream Profileの設定を"None"にする必要があります。
AXIS (VAPIX)	M5013	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M5013-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M5014	5.50.3	○	
AXIS (VAPIX)	M5014-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M5525-E	7.25.1	○ 制約事項あり	プリセットの利用はできません。 PTZは非対応です。
AXIS (VAPIX)	M7011	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M7014	5.50.4.1	○	
AXIS (VAPIX)	M7016	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1346	5.40.9.6	○	
AXIS (VAPIX)	P1346-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1353	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1353-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1354	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1354-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1357	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
AXIS (VAPIX)	P1357-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1365	5.75.3.2	○	
AXIS (VAPIX)	P1365 Mk II	5.85.4	○	
AXIS (VAPIX)	P1365-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1405-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1405-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1425-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1425-LE	5.80.1.2	○	
AXIS (VAPIX)	P1427-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1427-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1428-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1435-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1435-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3214-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3214-VE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3215-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3215-VE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3224-LV	6.30.1	○	
AXIS (VAPIX)	P3224-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3225-LV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3225-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3904-R	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3905-R	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3905-RE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3915-R	5.80.1.2	○	
AXIS (VAPIX)	P5624-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P5635-E	6.20.1.3	○	
AXIS (VAPIX)	Q1604	5.90.1.1	○	
AXIS (VAPIX)	Q1604-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1614	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1614-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1615	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1615-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1635	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1635-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q3505	6.30.1	○	
AXIS (VAPIX)	Q3505-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q3505-VE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q6114-E	6.20.1.4	○	
AXIS (VAPIX)	Q6115-E	6.20.1.3	○	

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
AXIS (VAPIX)	Q7404	5.50.4.4	○	
AXIS (VAPIX)	V5914	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	V5915	5.75.1.1	○	