

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
AXIS (VAPIX)	F34 Main Unit	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	F34 Surveillance system	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	F41 Main Unit	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	F44 Dual Audio Input Main Unit	6.50.5.5	○	
AXIS (VAPIX)	FA54 Main Unit	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1045-LW	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1065-L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1065-LW	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1124	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1124-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1125	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1125-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1145-L	6.50.3.1	○	
AXIS (VAPIX)	M2025-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M2026-LE Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3015	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3016	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3024-LVE	5.51.6	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。
AXIS (VAPIX)	M3025-VE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3026-VE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3037-PVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3044-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3044-WV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3045-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3045-WV	8.40.3	○	
AXIS (VAPIX)	M3046-V	8.40.3	○	
AXIS (VAPIX)	M3047-P	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3048-P	8.40.3.3	○ 制約事項あり	PTZ機能は利用できません。
AXIS (VAPIX)	M3057-PLVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3058-PLVE	8.40.3.2	○ 制約事項あり	View Area 1~4以外のカメラキャプチャーモードにて、ジョイスティックモードは利用できません。
AXIS (VAPIX)	M3104-L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3104-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3105-L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3105-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3106-L Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3106-LVE Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M4206-LV	9.40.1	○	
AXIS (VAPIX)	M4206-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
AXIS (VAPIX)	M5054	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M5055	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M5065	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M5525-E	8.40.4.3	○	
AXIS (VAPIX)	M7011	6.50.4.2	○	
AXIS (VAPIX)	M7104	9.25.1.5	○	
AXIS (VAPIX)	P1214	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1214-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1224-E	5.51.6	○	
AXIS (VAPIX)	P1244	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1245	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1254	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1264	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1265	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1275	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1280-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1290-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1367	9.40.1	○	
AXIS (VAPIX)	P1367-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1368-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1375	9.60.1	○	
AXIS (VAPIX)	P1375-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1435-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1445-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1445-LE-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1447-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1448-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3224-LV Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3224-V Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3225-LV Mk II	9.40.1	○	
AXIS (VAPIX)	P3225-LVE Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3225-V Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3225-VE Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3227-LV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3227-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3228-LV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3228-LVE	9.40.1	○	
AXIS (VAPIX)	P3235-LV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3235-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3245-LV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
AXIS (VAPIX)	P3245-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3245-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3245-VE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3367-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3367-VE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3374-LV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3374-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3375-LV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3375-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3375-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3375-VE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3717-PLE	9.40.1	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。
AXIS (VAPIX)	P3807-PVE	9.50.1	○	
AXIS (VAPIX)	P3904-R Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3905-R Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3915-R Mk II	8.40.3	○	
AXIS (VAPIX)	P5414-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P5415-E	6.50.4.2	○	
AXIS (VAPIX)	P5624-E Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P5655-E	9.70.1.5	○	
AXIS (VAPIX)	P7304	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P9106-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1615 Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1615-E Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1645	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1645-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1647	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1647-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1659	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1700-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1785-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1786-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1798-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1941-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1941-E PT Mount	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1942-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1942-E PT Mount	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q2901-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q2901-E PT Mount	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q3515-LV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
AXIS (VAPIX)	Q3515-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q3517-LV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q3517-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q3517-SLVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q3518-LVE	9.30.1	○	
AXIS (VAPIX)	Q3527-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q3615-VE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q3617-VE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q3709-PVE	5.75.1.11	○ 制約事項あり	5MPキャプチャーモードは利用できません。
AXIS (VAPIX)	Q6000-E Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q6055	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q6055-C	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q6055-E	8.40.3.2	○	
AXIS (VAPIX)	Q6055-S	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q6075	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q6075-E	9.70.1.5	○	
AXIS (VAPIX)	Q6125-LE	8.40.3.2	○	
AXIS (VAPIX)	Q6154-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q6155-E	8.40.3	○	
AXIS (VAPIX)	Q7411	6.50.4.2	○	
AXIS (VAPIX)	Q8414-LVS	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q8641-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q8642-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q8685-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q8685-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q8741-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q8741-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q8742-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q8742-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	V5914	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	V5915	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。