

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
AXIS (VAPIX)	AXIS P5676-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS P7304	10.12.213	○ 制約事項あり	当社製品にシステムソフトウェアVer.6.20以降を適用する必要があります。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q1615 Mk III	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q1615-LE Mk III	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q1715	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q1798-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q1951-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q1952-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q6074	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q6074-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q6075	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q6075-E	10.12.130	○	
AXIS (VAPIX)	AXIS Q6075-SE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q6078-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q6135-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q6225-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q6315-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q6318-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q8615-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS Q8752-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS V5925	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	AXIS V5938	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	I8116-E	11.8.66	○	
AXIS (VAPIX)	M1055-L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M1075-L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M2035-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M2036-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3085-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3086-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3088-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3215-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M3216-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M4216-LV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	M4216-V	10.12.114	○ 制約事項あり	EIZO_Profileを使用する場合、カメラのビットレートコントロール機能は利用できません。
AXIS (VAPIX)	P1465-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1467-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P1468-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3265-LV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3265-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
AXIS (VAPIX)	P3265-V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3267-LV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3267-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3268-LV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3268-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P3719-PLE	10.12.130	○ 制約事項あり	EIZO_Proflieを使用する場合、カメラのビットレートコントロール機能は利用できません。 ズーム機能は利用できません。
AXIS (VAPIX)	P4705-PLVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	P4707-PLVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1656	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1656-B	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1656-BE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1656-BLE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1656-DLE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1656-LE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q1961-TE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q3536-LVE	11.1.72	○ 制約事項あり	EIZO_Proflieを使用する場合、カメラのビットレートコントロール機能は利用できません。 ズーム機能は利用できません。
AXIS (VAPIX)	Q3538-LVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q3538-SLVE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q6010-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q6100-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (VAPIX)	Q9216-SLV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。