

# ノート PC を利用した ColorEdge 運用手順

## ～ColorNavigator 6 利用開始前の PC セットアップ～

※当内容は、一体型 PC や iMac のようにモニターを内蔵した PC と接続する場合にも該当します。

1. ColorEdge モニターとノート PC とをモニターケーブルで接続し、ColorEdge の電源を入れてから、ノート PC の電源を入れます。

※一体型デスクトップ PC には外部モニター接続用の出力端子が備わっていない場合があります。  
予めご利用 PC のスペックをご確認ください。

・コネクタ形状やケーブルについては下記ページをご参照ください。

<http://www.eizo.co.jp/support/compati/dualmonitor/index.html>

2. OS のモニター配置設定と解像度の設定が適切になっていることを確認します。

※HDMI 搭載の ColorEdge モニターを同端子でご利用いただく場合、モニターの設定変更が必要です。詳細については下記の FAQ をご参照ください。

[http://www.eizo.co.jp/support/db/faq/1689?q=HDMI&c=&t=&o=updated\\_at\\_desc&n=20](http://www.eizo.co.jp/support/db/faq/1689?q=HDMI&c=&t=&o=updated_at_desc&n=20)

### 【ColorNavigator 6 を利用する場合の配置設定について】

ColorNavigator 6 を利用するには、OS の設定でミラーリング（クローン表示）を解除する必要があります。  
デュアルモニター、もしくは ColorEdge モニター単独でご利用ください。

### ■ミラーリング（クローン表示）※1 とは

複数台のモニター上に同一の画面を表示する運用方法です。

ノート PC の画面に表示されているものと同じ内容を外部モニターに表示させる機能です。



※1 ミラーリング状態では、キャリブレーションで作成した ICC プロファイルがどちらのモニター用のものであるか、OS が判断することができません。ColorNavigator 6 ご利用の際には、次項デュアルモニター（拡張デスクトップ）、またはシングルモニターで運用ください。

### ■デュアルモニター（拡張デスクトップ）とは

複数台のモニターを1つの大きなデスクトップとして運用する方法です。モニター間が地続きとなり、マウスカーソルの移動が可能となります。



### ■シングルモニターとは

ノート PC の画面を使わず、デスクトップ PC のように外付けモニター単体で表示する運用方法です。

#### 【配置設定方法】

お使いの OS ごとの配置設定と解像度の設定方法については下記ページをご参照ください。

#### ■ MacOS X 10.8 以降の場合

<http://www.eizo.co.jp/support/compati/dualmonitor/mac.html>

#### ■ Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7 の場合

<http://www.eizo.co.jp/support/compati/dualmonitor/windows.html>

※設定方法はノート PC によって異なります。詳細についてはお使いのノート PC の取扱説明書をご参照いただくか、製造メーカー様にご確認願います。

3. ColorNavigator 6 をインストールし、ColorEdge モニターとノート PC とを USB ケーブルで接続します。
4. ColorNavigator 6 を起動し、モニターの調整を実施してください。
  - ・使用方法については ColorNavigator 6 の取扱説明書をご参照ください。