取扱説明書

UniColor Pro™ 色覚シミュレーションソフトウェア

重要

ご使用前には必ず本取扱説明書をよく お読みになり、正しくお使いください。

最新のソフトウェアおよび取扱 説明書は、当社の Web サイトか らダウンロードできます。 http://www.eizo.co.jp

参考	文献	のさ	ご業	之内	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
1.は	じめ	に	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
	<u>1-1.</u>	特長	2	•••	•	•	•	• •	•	•	•	•	•••	•	•	•	•••	•	•	3
2.セ	ット	アッ	ソフ	7•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
	2-1.	動作	释	件	•	•	•	• •	•	•	•	•	•••	•	•	•	• •	•	•	4
	2-2.	イン	バス	ト-	-11	,	•	• •	•	•	•	•	•••	•	•	•	• •	•	•	5
	2-3.	ŧ:	タ	一译	뢠		•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	7
	2-4.	アン	11	ンス	< 	_	ル	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	• •	•	•	9
3. 起	動お	よて	ブ糸	冬了	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
	3-1.	起重	<u>ታ</u>	• •	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	10
	3-2.	アイ	´⊐	ン表	گ		•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	10
	3-3.	×=	<u>-</u>	一表	示		•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	11
	3-4.	バー	-ジ	з>	/情	報	の	表示	1	•	•	•	•••	•	•	•	•••	•	•	11
	3-5.	終了	7	• •	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	12
4.シ	ミュ	レ-	-9	/ 3	ン	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
	4-1.	フロ	1-	ティ	ン	グ	ゥ	イン	ノド	゙ゥ	を	使月	目す	-3		•	• •	•	•	13
	4-2.	ホッ	/	+-	-を	·使	用	する	5	•	•	•	•••	•	•	•	• •	•	•	13
5. 画	面キ	ヤ	プヲ	- +	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	14
	5-1.	画面	ī+	ャフ	゚チ	+	ወያ	実行	Ţ		•									14
6. 設	定の	変要	頁.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	15
	6-1.	設定	_ _ダ	イア	2 D	グ	ボ		7ス	の	表	示								15
	6-2.	ホッ	/	+-	-設	定			•	•		•		•	•				•	16
	6-3.	スフ	パラ	ッシ	בי	ス	ク	リ–	-ン	の	表	示	/非	表	示	•		•	•	16
	6-4.	フロ	1—	ティ	シ	グ	ゥ	12	ィド	゙ ゥ	の	表示	⊼/	非	表	T			•	16



参考文献のご案内

本書では、色覚シミュレーションソフトウェア UniColor Pro の使用方法について説明して います。色覚およびカラーユニバーサルデザインについては、『カラーユニバーサルデザ インハンドブック』を参照してください。

Pentium は Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

PowerPC は International Business Machines Corporation の登録商標です。

Windows、Windows Vista、Windows Media、Xbox 360 は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

ColorNavigator、EIZO EasyPIX、EcoView NET、EIZO ScreenSlicer、i・Sound、Screen Administrator、 UniColor Pro は EIZO 株式会社の商標です。

EIZO、EIZO ロゴ、ColorEdge、DuraVision、FlexScan、FORIS、RadiForce、RadiCS、RadiNET、Raptor、 ScreenManager は EIZO 株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。 その他の各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

^{1.}本書の著作権は EIZO 株式会社に帰属します。本書の一部あるいは全部を EIZO 株式会社からの事前の許 諾を得ることなく転載することは固くお断りします。

^{2.}本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。

^{3.}本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありま したら、ご連絡ください。

^{4.}本製品の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任 も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Apple、Mac、Macintosh、iMac、eMac、Mac OS、MacBook、PowerBook、ColorSync、QuickTime、 iBook は Apple Inc. の登録商標です。

1. はじめに

UniColor Pro は、色弱者の見え方(強度の P 型色覚、D 型色覚および T 型色覚)をモニターで再現するソフトウェアです。

1-1.特長

UniColor Pro は、モニターに映し出される表示色をコンピュータから USB インターフェースを介して 制御することで、ハードウェアとしてシミュレーションを行ないます。そのため、ソフトウェア上で 1つ1つ画像を変換する他社製品とは異なり、モニターに表示されるすべての映像をリアルタイムで 変換して見ることができます。さらに、画面キャプチャ機能を使用して、モニターに表示されている 映像を画像ファイルに保存することができます。

UniColor Pro では P 型色覚、D 型色覚および T 型色覚をシミュレーションすることができます。それ ぞれの色覚の詳細は、『カラーユニバーサルデザインハンドブック』を参照してください。

ご使用のモニターの輝度が低い場合、色覚シミュレーション時に黄色が赤みを帯びて見えることがありますが、色の見分けにくさをチェックする機能には影響がありません。

2. セットアップ

2-1. 動作条件

UniColor Pro を使用するには、次の動作条件を満たしている必要があります。

Macintosh

- •OS のシステム要件を満たす Macintosh (iMac (PowerPC)、iBook、iBook G4 は除く)
 - 128MB 以上の RAM
 - USB(1.1 以上)ポート標準搭載
 - OS: OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8), Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.6
 - 色数: 32000 色以上推奨
- ・対応モニター
 - UniColor Pro 対応の FlexScan および ColorEdge シリーズ
- EIZO USB ケーブル MD-C93(付属品)

Windows

- •コンピューター
 - OS:

Microsoft Windows 8.1(32 ビット版および 64 ビット版) Microsoft Windows 8(32 ビット版および 64 ビット版) Microsoft Windows 7(32 ビット版および 64 ビット版) Microsoft Windows Vista(32 ビット版および 64 ビット版) - CPU: 1GHz 以上の Pentium プロセッサ

-メモリー:

Windows 8.1:1GB 以上(64 ビット版の場合は 2GB 以上)
Windows 8:1GB 以上(64 ビット版の場合は 2GB 以上)
Windows 7:1GB 以上(64 ビット版の場合は 2GB 以上)
Windows Vista:1GB 以上

- USB(1.1 以上)ポート標準搭載
- 色数:16bit 以上推奨
- •対応モニター
 - UniColor Pro 対応の FlexScan および ColorEdge シリーズ
- EIZO USB ケーブル MD-C93(付属品)

2-2. インストール

Macintosh

注意点

- UniColor Pro をインストールする場合、ユーザーアカウントに「コンピュータの管理者」権限が必要となります。
- •ユーザーアカウントの権限の設定については、システム管理者に問い合わせてください。

1 コンピュータとモニターを EIZO USB ケーブルで接続します

参考

•USB ケーブルの接続については、モニターのセットアップマニュアルまたは取扱説明書を参照してください。



ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

「UniColor Pro for Mac OS X」のアイコンがデスクトップにマウントされます。ダブルクリック して開きます。

3「UniColor Pro.pkg」をダブルクリックします。 インストーラが起動します。

4 ソフトウェアをインストールします。

画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。

注意点

• ご使用の OS が動作条件を満たさない場合、エラーメッセージが表示され、インストールが 実行されません。

インストールが完了すると、UniColor Pro アイコンが Dock に表示されます。



Windows

注意点

- UniColor Pro をインストールする場合、ユーザーアカウントに「コンピュータの管理者」権限が必要となります。
- •ユーザーアカウントの権限の設定については、システム管理者に問い合わせてください。

1 コンピュータとモニターを EIZO USB ケーブルで接続します

参考

・USB ケーブルの接続については、モニターのセットアップマニュアルまたは取扱説明書を参照してください。

2 ダウンロードしたファイルを解凍後、「setup.exe」をクリックします インストーラが起動します。

3 ソフトウェアをインストールします

[UniColor Pro をインストールする] をクリックするとインストーラが起動します。画面の指示 に従ってソフトウェアをインストールします。

参考

「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示される場合があります。^{※1}
 [はい](Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7) / [続行](Windows Vista)をクリックすると、メニューが起動します。

😗 ユーザー アオ	カウント制御	×
🥡 次のプロ	コグラムにこのコンピューター	への変更を許可しますか?
ى	プログラム名: 確認済みの発行元: ファイルの入手先:	AMAN : COMPANY (COMP
♥ 詳細を表示	する(<u>D</u>)	(はい(Y) いいえ(N)
	<u>これらの通知</u>	ロを表示するタイミングを変更する

※1:設定によっては、「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスは表示されません。

インストールが完了すると、UniColor Pro アイコンがタスクトレイに表示されます。



2-3. モニター選択

インストールが完了すると、「モニター選択」 画面が表示されます。次の手順に従って、シミュレーション対象のモニターを設定します。

参考

- •この設定は、後で変更することもできます。「モニター選択」画面は、次の方法で開くことが できます。
 - 1. メニューを表示します。(「3-3. メニュー表示」参照)
 - 2.[モニター選択]をクリックします。

モニター選択								
選択中	モニター名 CG241W S2411W-U	シリアルNo.	画面キャプチャ 利用可能です 利用できません					
			手動設定… キャンセル OK OK					

1 シミュレーション対象に設定するモニターの行をクリックして選択します

選択した行が反転します。 画面キャプチャ機能を使用する場合 →手順2へ 画面キャプチャ機能を使用しない場合 →手順5へ

2 反転した行の「画面キャプチャ」列に「利用可能です」と表示されていること を確認します

「利用可能です」と表示されている場合 →手順 5 へ 「利用できません」と表示されている場合 →手順 3 へ

3 [手動設定]をクリックして手動設定ウィザードを開始します

4 「画面キャプチャ機能を利用する」を選択し、画面の指示に従って操作します



キャプチャが利用可能になったことを示すマークがモニター画面の中央に表示され、「モニター 選択」画面の「画面キャプチャ」列が「利用可能です(手動設定)」と表示されます。

		モニター選択							
		モニター名	シリアルNo.	画面キャプチャ					
	選択中	CG241W	-	利用可能です					
		S2411W-U		利用可能です(手動設定)					
3				手動設定					
•••••••				(キャンセル) OK					

注意点

 ・グラフィックスボードの種類や設定によっては、画面キャプチャ機能を有効にできない場合 があります。UniColor Pro に対応したモニターを2台以上接続している場合は、それぞれの モニターに独立した画面を表示することをお勧めします。同じ画面をそれぞれのモニターに 表示したり、画面を複数のモニターにわたって表示すると、画面キャプチャ機能を有効にで きないことがあります。



5 「モニター選択」画面の[OK]をクリックして、画面を閉じます

2-4. アンインストール

Macintosh

1 アプリケーションフォルダ内の UniColor Pro フォルダをゴミ箱に捨てます

Windows

- 1 [コントロールパネル]で[プログラムのアンインストール]を選択し、クリックします
- **2** リストから「UniColor Pro」を選択し、[アンインストール]をクリックします

3. 起動および終了

3-1.起動

UniColor Pro は、コンピュータへのログオン時に自動的に起動します。その後、常駐していることを 示すアイコンが Dock(Macintosh)/ タスクトレイ(Windows)に表示されます。

参考

• UniColor Pro を終了した場合は、次の方法で起動できます。

- Macintosh:[アプリケーション]-[UniColor Pro] フォルダ内にある [UniColor Pro] アイコンを ダブルクリックします。
- Windows 8.1:[スタート] 画面で ④ をクリックし、[アプリ]-[UniColor Pro] をクリックします。
- Windows 8:スタート画面で [UniColor Pro] と表示されたタイルをクリックします。
- Windows 7 / Windows Vista:[スタート]-[すべてのプログラム]-[EIZO]-[UniColor Pro]-

[UniColor Pro] をクリックします。

起動時に次のメッセージが表示される場合、それぞれの項目を確認してください。

メッセージ	確認項目
このアプリケーションは、ご使用の OS に対応してい	ご使用の OS が「2. セットアップ」の動作条件を満た
ないため、起動できませんでした。	していることを確認してください。
1 つ以上のホットキーが既に他のアプリケーションで	[はい]を選択すると、起動しますが、UniColor Pro に
使用されています。このまま起動すると登録されたホッ	登録されているホットキー設定が失われます。必要に
トキー設定が失われます。続けますか?	応じて、設定してください。
	[いいえ]を選択すると、起動しません。デフォルトの
	ホットキー設定および設定の変更については、「6. 設定
	の変更」を参照してください。

注意点

• UniColor Pro の実行中にコンピュータのユーザーアカウントを切り替えた場合、切り替え後のユー ザーアカウントでは、UniColor Pro を操作することはできません。

3-2.アイコン表示

UniColor Pro アイコン	説明
カラー 👌	アイコンがカラー表示の場合、UniColor Pro は使用可能です。
白黒	 アイコンが白黒表示の場合、UniColor Pro は使用できません。次の点を確認してください。 ・ColorNavigator が起動していないか(ColorNavigator の起動中は、UniColor Pro を使用することができません) ・USB ケーブルが接続されているか ・ご使用のモニターが「2-1.動作条件」の動作条件を満たしているか

3-3.メニュー表示

Macintosh

Dock の UniColor Pro アイコンをプレスしてメニューを表示します。

画面キャプチャ 環境設定 モニター選択
✔ フローティングウィンドウ
UniColor Pro について
Dock に保存 ✓ ログイン時に開く Finder に表示 隠す 終了

または、Dockの UniColor Pro アイコンをクリックしてメニューバーにメニューを表示します。

UniColor Pro	ツール	
UniColor Pro	について	
環境設定 モニター選択.		Ж,
UniColor Pro ほかを隠す すべてを表示	を隠す ヽ	жн сжн
UniColor Pro	を終了	ЖQ

Windows

タスクトレイの UniColor Pro アイコンを右クリックしてメニューを表示します。



3-4. バージョン情報の表示

- 1 メニューを表示します
- 2 [UniColor Pro について] (Macintosh) / [バージョン情報] (Windows) をクリックします

.

3-5.終了		
		 •

- 1 メニューを表示します
- 2 [終了]をクリックします

4. シミュレーション

UniColor Pro では、次の4つのモードを切り替えてシミュレーションすることができます。

モード名	内容
P 型モード	P 型色覚者の見え方をシミュレーションします。
D 型モード	D 型色覚者の見え方をシミュレーションします。
T型モード	T型色覚者の見え方をシミュレーションします。
オリジナルモード	オリジナル映像を表示します。

注意点

• UniColor Pro は、1 台のモニターでのシミュレーションを前提としています。2 台以上のモニターと 接続している場合は、シミュレーション対象のモニターを「モニター選択」画面で設定することが できます。詳細は、「2-3. モニター選択」を参照してください。

参考

•P型色覚、D型色覚およびT型色覚の詳細は、『カラーユニバーサルデザインハンドブック』を参照 してください。

4-1. フローティングウィンドウを使用する

シミュレーションを実行するには、フローティングウィンドウの各モードをクリックします。



参考

•フローティングウィンドウが表示されていない場合は、次の手順で表示します。

- 1. メニューを表示します。
- **2**. [フローティングウィンドウ]をクリックします。

4-2. ホットキーを使用する

シミュレーションは、各モードに割り当てられたホットキーを押して実行することもできます。各ホットキーの設定については、「6-2. ホットキー設定」を参照してください。

5. 画面キャプチャ

5-1. 画面キャプチャの実行

画面キャプチャを実行すると、モニターに表示されている映像を画像ファイルに保存することができ ます。保存できるファイル形式は、次のとおりです。

- Macintosh: TIFF ファイル
- -Windows:BMPファイル

注意点

- •キャプチャを実行するには、画面の色数を次の設定にしてください。
 - Macintosh: 32000 色以上
 - Windows: 16bit 以上
- •[画面キャプチャ]をクリックできない(グレーで表示されている)場合は、「モニター選択」画面 の「手動設定」で、画面キャプチャ機能を利用できるように設定する必要があります。詳細は、 「2-3. モニター選択」を参照してください。

1 メニューを表示します

- 2 [画面キャプチャ]をクリックします 「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されます。
- **3** [保存する場所]を選択して、[ファイル名]を入力します
- 4 [保存]をクリックします

6. 設定の変更

6-1. 設定ダイアログボックスの表示

設定を変更するには、次の手順で設定ダイアログボックスを表示します。

- **1** メニューを表示します
- **2** [環境設定](Macintosh)/[設定](Windows)をクリックします

00	UniColor Pro 環境設定								
ホットキー設	定								
- 5	P型モード	→	option+control+F2						
	D型モード	→	option+control+F3						
5	T型モード	→	option+control+F4						
•	オリジナルモード	→	option+control+F5						
表示設定									
 ✓ 起動時にスプラッシュスクリーンを表示する ✓ フローティングウィンドウを表示する 									
			ОК						

設定ダイアログボックス(デフォルト)

参考

- •設定ダイアログボックスは、次の方法で表示することもできます。
 - Macintosh: [Command] キーを押しながら、[,] キーを押します。
 - Windows:タスクトレイの UniColor Pro アイコンをダブルクリックします。

6-2. ホットキー設定

各モードに割り当てられたホットキーを変更するには、変更する項目のボックスにカーソルを移動し、 任意のキーを押します。

[BackSpace] キー (Windows のみ)、[Delete] キーまたは [Space] キーを押すと、ボックスに「なし」 と表示され、設定が解除されます。

参考

- 複数のキーを組み合わせて設定することもできます。例えば、[Ctrl] キー、[Shift] キー、および [F2] キーの 3 つのキーを同時に押すと、「Ctrl+Shift+F2」と表示されます。
- •OS に登録されているキーは設定できません。

Macintosh:[Command] キー、[Delete]、[Space]、[英数]、[home]、[page up]、 [page down]、[end] キーなど

Windows: [Windows ロゴ] キー、[Delete]、[BackSpace]、[Tab]、[Enter] キーなど

・設定したキーは、UniColor Pro が起動している間は、他のソフトウェアでは使用できません。

6-3. スプラッシュスクリーンの表示 / 非表示

起動時にスプラッシュスクリーンを表示しないようにするには、[起動時にスプラッシュスクリーン を表示する] のチェックマークを外します。

6-4. フローティングウィンドウの表示 / 非表示

常駐時にフローティングウィンドウを表示しないようにするには、[フローティングウィンドウを表示する]のチェックマークを外します。

参考

・フローティングウィンドウの表示 / 非表示は、次の方法でも設定できます。
1. メニューを表示します。
2.[フローティングウィンドウ]をクリックします。





http://www.eizo.co.jp Copyright © 2006-2014 EIZO株式会社 All rights reserved.

第11版 2014年4月 03V22114L2 (U.M-UCPRO)