取扱説明書

UniColor Pro™ 色覚シミュレーションソフトウェア

Ver.1.5

重要

ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いくだ さい。

・取扱説明書を含む最新の製品情報は、当社のWebサイトから確認できます。

http://www.eizo.co.jp



参考文献のご案内

本書では、色覚シミュレーションソフトウェアUniColor Proの使用方法について説明しています。色覚およびカラーユニバーサルデザインについては、『カラーユニバーサルデザインハンドブック』を参照してください。

- 2.本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 3.本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありま したら、ご連絡ください。
- 4.本機の使用を理由とする損害、逸失利益などの請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任 も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Apple、Mac、Macintosh、iMac、eMac、Mac OS、MacBook、PowerBook、ColorSync、QuickTime、 iBook はApple Inc. の登録商標です。

Pentium はIntel Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

PowerPC はInternational Business Machines Corporation の登録商標です。

Windows、Windows Vista、Windows Media、Xbox 360 は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

ColorNavigator、EIZO EasyPIX、EcoView NET、EIZO ScreenSlicer、i・Sound、Screen Administrator、 UniColor Pro はEIZO 株式会社の商標です。

EIZO、EIZO ロゴ、ColorEdge、DuraVision、FlexScan、FORIS、RadiForce、RadiCS、RadiNET、Raptor、 ScreenManager はEIZO 株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。

その他の各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

^{1.}本書の著作権はEIZO株式会社に帰属します。本書の一部あるいは全部をEIZO株式会社からの事前の許諾 を得ることなく転載することは固くお断りします。

目次

参考文南	状のご案内2
目次	3
第1章	はじめに4
1-1.	特長4
第2章	セットアップ5
2-1.	動作条件5
2-2.	インストール6
2-3.	モニター選択8
2-4.	アンインストール10
第3章	起動および終了11
3-1.	起動11
3-2.	アイコン表示11
3-3.	メニュー表示12
3-4.	バージョン情報の表示13
3-5.	終了13
第4章	シミュレーション14
4-1.	フローティングウィンドウを使用する14
4-2.	ホットキーを使用する14
第5章	画面キャプチャ15
5-1.	画面キャプチャの実行15
第6章	設定の変更16
6-1.	設定ダイアログボックスの表示16
6-2.	ホットキー設定17
6-3.	スプラッシュスクリーンの表示/ 非表示17
6-4.	フローティングウィンドウの表示/ 非表示17

第1章 はじめに

UniColor Pro は、色弱者の見え方(強度のP 型色覚、D 型色覚およびT 型色覚)をモニターで再現するソフトウェアです。

1-1. 特長

UniColor Pro は、モニターに映し出される表示色をコンピュータからUSB インターフェースを介して制御することで、ハードウェアとしてシミュレーションを行ないます。そのため、ソフトウェア上で1つ1つ画像を変換する他社製品とは異なり、モニターに表示されるすべての映像をリアルタイムで変換して見ることができます。さらに、画面キャプチャ機能を使用して、モニターに表示されている映像を画像ファイルに保存することができます。

UniColor Pro ではP型色覚、D型色覚およびT型色覚をシミュレーションすることができます。それぞれの色覚の詳細は、『カラーユニバーサルデザインハンドブック』を参照してください。

ご使用のモニターの輝度が低い場合、色覚シミュレーション時に黄色が赤みを帯びて見えることがあり ますが、色の見分けにくさをチェックする機能には影響がありません。

第2章 セットアップ

2-1. 動作条件

UniColor Pro を使用するには、次の動作条件を満たしている必要があります。

Mac

- ・コンピュータ
 - OS:
 - macOS High Sierra (10.13)
 - macOS Sierra (10.12)
 - OS X El Capitan (10.11)
 - OS X Yosemite (10.10)
 - 128MB 以上のRAM
 - USB(1.1以上)ポート標準搭載
 - 色数:32000 色以上推奨
- ・対応モニター
 - UniColor Pro 対応のFlexScan およびColorEdge シリーズ
- ・EIZO USB ケーブルMD-C93(付属品)

Windows

- ・コンピュータ
 - OS:

Microsoft Windows 10 (32ビット版および64ビット版) Microsoft Windows 8.1(32 ビット版および64 ビット版) Microsoft Windows 7(32 ビット版および64 ビット版)

- CPU:
 - 1GHz 以上のPentium プロセッサ

- メモリー: Windows 10:1GB以上(64ビット版の場合は2GB以上) Windows 8.1:1GB以上(64ビット版の場合は2GB以上) Windows 7:1GB以上(64ビット版の場合は2GB以上)

- USB(1.1以上)ポート標準搭載
- 色数:16bit 以上推奨
- ・対応モニター
- UniColor Pro 対応のFlexScan およびColorEdge シリーズ
- ・EIZO USB ケーブルMD-C93(付属品)

2-2. インストール

Mac

注意点

・UniColor Pro をインストールする場合、ユーザーアカウントに「コンピュータの管理者」権限が必要となります。

.

・ユーザーアカウントの権限の設定については、システム管理者に問い合わせてください。

1. コンピュータとモニターをEIZO USB ケーブルで接続します

参考

・USB ケーブルの接続については、モニターのセットアップマニュアルまたは取扱説明書を参照してください。

2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします

「UniColor Pro for Mac OS X」のアイコンがデスクトップにマウントされます。ダブルクリックして 開きます。

3. 「UniColor Pro.pkg」をダブルクリックします

インストーラが起動します。

4. ソフトウェアをインストールします

画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。

注意点

・ご使用のOS が動作条件を満たさない場合、エラーメッセージが表示され、インストールが実行されません。

インストールが完了すると、UniColor Pro アイコンがDock に表示されます。

Windows

注意点

- ・UniColor Pro をインストールする場合、ユーザーアカウントに「コンピュータの管理者」権限が必要となります。
- ・ユーザーアカウントの権限の設定については、システム管理者に問い合わせてください。

1. コンピュータとモニターをEIZO USB ケーブルで接続します

参考

- ・USB ケーブルの接続については、モニターのセットアップマニュアルまたは取扱説明書を参照してください。
- 2. ダウンロードしたファイルを解凍後、「setup.exe」をクリックします

インストーラが起動します

3.ソフトウェアをインストールします

[UniColor Pro をインストールする] をクリックするとインストーラが起動します。画面の指示 に従ってソフトウェアをインストールします。

参考

「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示される場合があります。^{※1}
 [はい]をクリックすると、メニューが起動します。

😵 ユーザー アカウント制御	•
🥡 次のプログラムにこのコンビ:	ューターへの変更を許可しますか?
ご プログラム名: 確認済みの発行元: ファイルの入手先:	ANDERS 1999: NEW ADDRESS : STOREGISTICS (STORE)
♥ 詳細を表示する(<u>D</u>)	(はい(Y) いいえ(N)
<u></u>	らの通知を表示するタイミングを変更する

※1:設定によっては、「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスは表示されません。

インストールが完了すると、UniColor Pro アイコンがタスクトレイに表示されます。

2-3. モニター選択

インストールが完了すると、「モニター選択」画面が表示されます。次の手順に従って、シミュレー ション対象のモニターを設定します。

参考

- この設定は、後で変更することもできます。「モニター選択」画面は、次の方法で開くことができます。
 1. メニューを表示します。(「3-3. メニュー表示」(P.12)参照)
 - 2. [モニター選択]をクリックします。

	モニター名	シリアルNo.	画面キャプチャ
選択中	CG241W	_	利用可能です
	S2411W-U		利用できません
			(手動設定

1.シミュレーション対象に設定するモニターの行をクリックして選択します

選択した行が反転します。 画面キャプチャ機能を使用する場合→手順2へ

画面キャプチャ機能を使用しない場合→手順5へ

2. 反転した行の「画面キャプチャ」列に「利用可能です」と表示されていることを確認します

「利用可能です」と表示されている場合→手順5へ 「利用できません」と表示されている場合→手順3へ

3. [手動設定] をクリックして手動設定ウィザードを開始します

4. 「画面キャプチャ機能を利用する」を選択し、画面の指示に従って操作します



キャプチャが利用可能になったことを示すマークがモニター画面の中央に表示され、「モニター選 択」画面の「画面キャプチャ」列が「利用可能です(手動設定)」と表示されます。

モニター選択			
	モニター名	シリアルNo.	画面キャプチャ
選択中	CG241W	-	利用可能です
	S2411W-U		利用可能です(手動設定)
			手動設定 (キャンセル) OK

注意点

 ・グラフィックスボードの種類や設定によっては、画面キャプチャ機能を有効にできない場合があります。 UniColor Pro に対応したモニターを2 台以上接続している場合は、それぞれのモニターに独立した画面を表示 することをお勧めします。同じ画面をそれぞれのモニターに表示したり、画面を複数のモニターにわたって 表示すると、画面キャプチャ機能を有効にできないことがあります。



5.「モニター選択」画面の [OK] をクリックして、画面を閉じます

2-4. アンインストール

Mac

1. アプリケーションフォルダ内のUniColor Pro フォルダをゴミ箱に捨てます

Windows

1.[コントロールパネル]で[プログラムのアンインストール]を選択し、クリックします

.

2. リストから「UniColor Pro」を選択し、[アンインストール]をクリックします

第3章 起動および終了

3-1. 起動

UniColor Pro は、コンピュータへのログオン時に自動的に起動します。その後、常駐していることを示 すアイコンがDock (Mac) / タスクトレイ (Windows) に表示されます。

参考

- ・ UniColor Pro を終了した場合は、次の方法で起動できます。
- Mac: [アプリケーション] [UniColor Pro]フォルダ内にある[UniColor Pro]アイコンをダブルクリックします。
- Windows 10:[スタート] [すべてのアプリ] [EIZO] [UniColor Pro] をクリックします。
- Windows 8.1: [スタート] 画面で ④をクリックし、[アプリ] [UniColor Pro] をクリックします。
- Windows 7: [スタート] [すべてのプログラム] [ElZO] [UniColor Pro] [UniColor Pro] をクリックします。

起動時に次のメッセージが表示される場合、それぞれの項目を確認してください。

メッセージ	確認項目
このアプリケーションは、ご使用のOS に対応していな	ご使用のOS が「第2章 セットアップ」(P.5)の動作
いため、起動できませんでした。	条件を満たしていることを確認してください。
1つ以上のホットキーが既に他のアプリケーションで	[はい] を選択すると、起動しますが、UniColor Pro に登録
使用されています。このまま起動すると登録された	されているホットキー設定が失われます。必要に応じて、
ホットキー設定が失われます。続けますか?	設定してください。
	[いいえ]を選択すると、起動しません。デフォルトのホッ
	トキー設定および設定の変更については、「第6章 設定の
	変更」(P.16)を参照してください。

注意点

・UniColor Pro の実行中にコンピュータのユーザーアカウントを切り替えた場合、切り替え後のユーザーアカウント では、UniColor Pro を操作することはできません。

3-2. アイコン表示

UniColor Pro アイコン		説明
カラー		アイコンがカラー表示の場合、UniColor Pro は使用可能です。
白黒	3	 アイコンが白黒表示の場合、UniColor Pro は使用できません。次の点を確認してください。 ColorNavigator が起動していないか(ColorNavigator の起動中は、UniColor Pro を使用することができません) USB ケーブルが接続されているか で使用のモニターが「2-1.動作条件」(P.5)の動作条件を満たしているか

3-3. メニュー表示

Mac

Dock のUniColor Pro アイコンをプレスしてメニューを表示します。



または、DockのUniColor Pro アイコンをクリックしてメニューバーにメニューを表示します。

.

UniColor Pro	ツール	ツール
UniColor Pro	について	画面キャプチャ
環境設定 モニター選択.	æ, 	✓ フローティングウィンドウ
UniColor Pro ほかを隠す すべてを表示	を隠す 郑H て郑H	H
UniColor Pro	を終了 光(Q

Windows

タスクトレイのUniColor Pro アイコンを右クリックしてメニューを表示します。



3-4. バージョン情報の表示

1.メニューを表示します

2. [UniColor Pro について] (Mac) / [バージョン情報] (Windows) をクリックします

.

3-5. 終了

1.メニューを表示します

2. [終了] をクリックします

.

第4章 シミュレーション

UniColor Pro では、次の4 つのモードを切り替えてシミュレーションすることができます。

モード名	内容
P型モード	P型色覚者の見え方をシミュレーションします。
D型モード	D型色覚者の見え方をシミュレーションします。
T型モード	T型色覚者の見え方をシミュレーションします。
オリジナルモード	オリジナル映像を表示します。

注意点

・UniColor Pro は、1 台のモニターでのシミュレーションを前提としています。2 台以上のモニターと接続している 場合は、シミュレーション対象のモニターを「モニター選択」画面で設定することができます。詳細は、「2-3. モニター選択」(P.8)を参照してください。

参考

• P 型色覚、D 型色覚およびT 型色覚の詳細は、『カラーユニバーサルデザインハンドブック』を参照してください。

4-1. フローティングウィンドウを使用する

シミュレーションを実行するには、フローティングウィンドウの各モードをクリックします。



参考

・フローティングウィンドウが表示されていない場合は、次の手順で表示します。

- 1. メニューを表示します。
- 2. [フローティングウィンドウ]をクリックします。

4-2. ホットキーを使用する

シミュレーションは、各モードに割り当てられたホットキーを押して実行することもできます。各ホットキーの設定については、「6-2. ホットキー設定」 (P.17) を参照してください。

第5章 画面キャプチャ

5-1. 画面キャプチャの実行

画面キャプチャを実行すると、モニターに表示されている映像を画像ファイルに保存することができ ます。保存できるファイル形式は、次のとおりです。

- Mac:TIFFファイル
- Windows:BMPファイル

注意点

- ・キャプチャを実行するには、画面の色数を次の設定にしてください。
- Mac:32000色以上
- Windows:16bit以上
- ・[画面キャプチャ]をクリックできない(グレーで表示されている)場合は、「モニター選択」画面の「手動設定」 で、画面キャプチャ機能を利用できるように設定する必要があります。詳細は、「2-3. モニター選択」(P.8) を参照してください。

1.メニューを表示します

2. [画面キャプチャ]をクリックします

「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されます。

3. [保存する場所]を選択して、[ファイル名]を入力します

4.[保存]をクリックします

第6章 設定の変更

6-1. 設定ダイアログボックスの表示

設定を変更するには、次の手順で設定ダイアログボックスを表示します。

- 1.メニューを表示します
- **2.**[環境設定](Mac)/[設定](Windows)をクリックします



設定ダイアログボックス(デフォルト)

参考

- ・設定ダイアログボックスは、次の方法で表示することもできます。
- Mac: [Command] キーを押しながら、[,] キーを押します。
- Windows:タスクトレイのUniColor Pro アイコンをダブルクリックします。

6-2. ホットキー設定

各モードに割り当てられたホットキーを変更するには、変更する項目のボックスにカーソルを移動し、 任意のキーを押します。

[BackSpace] キー(Windows のみ)、[Delete] キーまたは[Space] キーを押すと、ボックスに「なし」と 表示され、設定が解除されます。

参考

・複数のキーを組み合わせて設定することもできます。例えば、[Ctrl] キー、[Shift] キー、および[F2]キーの3 つの キーを同時に押すと、「Ctrl+Shift+F2」と表示されます。

・OSに登録されているキーは設定できません。

- Mac: [Command]、[Delete]、[Space]、[英数]、[home]、[page up]、[page down]、[end] キーなど

- Windows: [Windows ロゴ]、[Delete]、[BackSpace]、[Tab]、[Enter] キーなど

・設定したキーは、UniColor Pro が起動している間は、他のソフトウェアでは使用できません。

6-3. スプラッシュスクリーンの表示/ 非表示

起動時にスプラッシュスクリーンを表示しないようにするには、[起動時にスプラッシュスクリーンを表示する] のチェックマークを外します。

6-4. フローティングウィンドウの表示/ 非表示

常駐時にフローティングウィンドウを表示しないようにするには、[フローティングウィンドウを表示す る] のチェックマークを外します。

参考

- ・フローティングウィンドウの表示/非表示は、次の方法でも設定できます。
 - 1. メニューを表示します。
- 2. [フローティングウィンドウ]をクリックします。





03V22114M2 UM-UCPRO

12th Edition-November, 2017