Photoshop CS6、Print Studio Pro、PIXUS PRO-10、MacOS X 10.7/10.8 の場合

## (1)「ファイル」のプルダウンメニューから「自動処理」→「Canon Print Studio Pro…」を選択 する。

	Photoshop	ファイル	編集	イメージ	レイヤー	書式	選択範囲	フィルター 3
	•	新規			жN			Adobe Pho
$\cap$	- O & F	開く			жo	スタイノ	レ: 標準	÷ 447 :
		Bridge 7	C参照		780			
(annun 7	× ColorNavigato	Mini Brid	ige C	多照		(GB/8)		
►⊕		人イート	オノシ	エクトとし	C開く…			
$\bigcirc$		<b>取</b> <u></u>	UIC	アイルを用				
0		閉じる			₩W	-		
7 4 		すべてを	閉じる		<b>₹</b> ₩	-		
<u>ن</u>		閉じて B	ridge 경	E起動	<b>企</b> 器W			
ф,		保存			₩S	-		
19		別名で保	存		<del></del> ዮ <mark>ዘ</mark> S	-		
- A	1.1	チェック	イン				AL	and the second
. T.		Web 用L	-保仔		1.0第5			
1.		復帰			F12	1	~0Å	
<b>1</b> .		配置				-		
7						Chinese .		and the
_	-10	読み込み				. *		S. State - State
		書き出し			•	1		Distant V.
<b></b> _	1	de ati ka ara	_	_				AMERICA
<u>کہ</u>		目動処埋				パッ	ッチ	
٩.	120	2007	r		•	PDF	スフイトン	
		ファイル	情報		7-091	PL	יפטרפו	2 TFR
<i>.</i>		22110	I月 刊X		10.001	角度	補正して切	の抜き
T,	NI NI	プリント			жP	130		
æ.		1 部プリ	ント		℃ <b>∂</b> ₩Ρ	Can	ion Print Si	tudio Pro
		Mar R	1	1	THE .			
4		ACT A	1	- 12	ALS.	コン	タクトシー	· F II
ē.	24	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	-	91	1 3	НО	Pro La Stat	\$
~ ~ .			2		4	Pho	tomerge	
		1.	1			12	ズ補正	
		1	KI C	2° 1	6 11	画像	のフィット	
ា	14 4	2001	K		1	条件	付きモード	変更
100000	1000		1	1		-	and the second se	

(2) Print Studio Pro が起動したら①「プリンター」で「Canon PRO-10 series」を選択、②用紙の種類を選択、③用紙サイズを選択。次に「カラーマネジメント」の④「カラーモード」で「ICC プロファイルを使う」を選択、⑤「プリンタープロファイル」で「自動」を選択、⑥「マッチング方法」で「相対的な色域を維持」を選択し⑦「印刷」ボタンをクリックする。

Print Studio Pro		
Print Studio Pro	お気に入り設定 使用プリンターの標準設定 ユーザー設定 i - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	□ 日¥¥ マッチング方法:	
	カラー変換方式: OS標準のCMM ▼ ■ 黒点の補正を使用 標準に戻す	
•	☆ 印刷	

(3) 確認画面が表示されるので、用紙の選択やカラーマネジメントの設定に間違いが無い か確認して「OK」ボタンをクリック。

	Print Studio Pro
印刷を開始しま 印刷を中止して してください。	す。 用紙の種類またはレイアウトを変更する場合は、[キャンセル]をクリック
	用紙サイズ:L判
	用紙の種類:写真用紙 光沢ゴールド
	カラーモード:ICCプロファイルを使う
	プリンタープロファイル:自動
	マッチング方法:相対的な色域を維持
プリントダイア (プリセット]で[ をクリックする [デフォルト設定 す。	コグが表示されます。 デフォルト設定]または[標準]が選択されていることを確認し、[プリント] と、印刷を開始します。 ]または[標準]以外が選択されていると正しく印刷されない場合がありま キャンセル OK

(4) ドライバーのプリント画面が表示されるので、プリンタが正しく選択されていることを確認 して「詳細を表示」ボタンをクリック。

プリント
プリンタ: Canon PRO-10 series 🗧 🗧
部数: <b>1</b> 、 ページ: すべて <del>+</del>
? PDF ▼ 詳細を表示 キャンセル プリント

(5)「プリセット」が「デフォルト設定」になっていることを確認して「プリント」ボタンをクリック する。



これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください!