CANON DPP4(Digital Photo Professional 4) 詳細指定印刷、PIXUS PRO-10、MacOS 10.7/10.8/10.9 の場合

(1)「ファイル」のプルダウンメニューから「詳細指定印刷」を選択する。



(2)「プリンタ」タブで「プロパティ」ボタンをクリックする。

ColorNavigator Elements sample chart 2 (sRGB).jpg	
ColorNavigator Elements sample chart 2 (s	RCB).jpg プリンタ 画像 文字 設定 プリンタ: プロパティ 用紙: A4 用紙方向: ● 様 用紙サイズ: 297.0 mm × 209.9 mm 印刷用プロファイル - CMYKプロファイル -
	CMS設定 適用 キャンセル プリント

(3)「対象プリンタ」に Canon PRO-10 series」を設定、用紙サイズ、方向を設定して「OK」ボタンをクリックする。

	ページ設定
設定:	ページ属性 🛟
対象プリンタ:	Canon PRO-10 series 🗘
	Canon PRO-10 series
用紙サイズ:	A4 ‡
	210 x 297 mm
方向:	
拡大縮小:	100 %
?	キャンセル OK

(4) 印刷画面に戻るので「CMS 設定」ボタンをクリックする。

ColorNavigator Elements sample chart 2 (sR	GB).jpg
	ブリンタ 画像 文字 設定
	プリンタ: プロパティ
	用紙:
	A4
	田紙大台・
	用紙力回,
	○ 縦
	• 横
25 09 127 60 256 191 127 60	用紙サイズ:
	297.0 mm × 210.0 mm
	印刷用プロファイル
	-
	CMYKJUJP11
ColorNavigator Elements sample chart 2 (sRG8)	
	LMS設定
	適用 キャンセル プリント

(5) 印刷用プロファイルに用紙に対応したプロファイル(例:Canon PRO-10 <GL><PP> 3 Photo Paper Plus Glossy&Gold)を設定し、「マッチング方法」は「相対的な色域を維持」を選択して「OK」ボ タンをクリックする。

印刷用プロファイル:	マッチング方法:
Canon PRO-10 <gl> <pp> 3 Photo Paper</pp></gl>	Plus Glos: + 知覚的
	 相対的な色域を維持
CMYKシミュレーション用プロファイル:	マッチング方法:
なし	
	 相対的な色域を維持

(6) 印刷画面に戻るので「プリント」ボタンをクリックする。

ColorNavigator Elements sample chart 2 (sRGB).jpg		
	ColorNavigator Elements sample chart 2	(sRCB).jpg フリンタ 画像 文字 設定 プリンタ: プロパティ 用紙: A4 用紙方向: ● 縦 ● 微 用紙サイズ: 297.0 mm × 210.0 mm 印刷用プロファイル Canon PRO-10 <gl> <pp> 3 Photo Paper Plus Glossy&Gold CMYKプロファイル -</pp></gl>
∲ €ZD	ColorNavigator Elements sample chart 2 (sRCB)	- CMS設定 適用 キャンセル プリント

(7) プリント画面で「プリンタ」を正しく設定して「詳細を表示」ボタンをクリックする。

プリント	
プリンタ: 💿 Canon PRO-10 series 🗧 🗧	
部数: 1	
ページ: すべて 🛟	
? PDF ▼ 詳細を表示 キャンセル プリント	

(8)「品位と用紙の種類」を表示し「用紙の種類」を正しく設定し「プリント」ボタンをクリックする。

プリント
プリンタ: 💿 Canon PRO-10 series 🛛 💠
プリセット: デフォルト設定 🛟
部数: 1
ページ: 💿 すべて
○ 開始: 1 終了: 1
用紙の種類: 写真用紙 光沢ゴールド 🗘
給紙方法: 後トレイ 🛟
印刷品質: 標準 🛟
□ モノクロ写真印刷
? PDF ▼ 詳細を隠す ▲ インク残量少 キャンセル プリント

これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください!