MacOSX 10.10、Lightroom 5 から Epson Print Layout 経由で SC-PX5V2 にてプリントする場合

1. Adobe Photoshop Lightroom 5 の「ファイル」のプルダウンメニューから「書き出し…」をクリックする。

🗯 Lightroom	ファイル 編集 現像 写真 設定	ミ ツール 表示 ウィンドウ	ヘルプ
Adobe Liabtro	新規カタ <mark>ログ</mark> カタログを開く	ightro 企 業O	oom Catalog.Ircat - Adobe Pho
L「 省一山口	最近使用したファイルを開く	•	ライブラ
▼ ナビゲーター	カタログを最適化		
	写真とビデオを読み込み… 別のカタログから読み込み… テザー撮影 Photoshop Elements カタログをア 自動読み込み	☆第1 : e) ッフグレード	ments sample
2 Star	書き出し	<u> </u>	
S.S.	前回の設定で書き出し プリセットで書き出し カタログとして書き出し	CO#E	
4 mm	写真を電子メールで送信…	ûжM	
	プラグインマネージャー プラグインエクストラ	-#67	
▼ プリセット ▶ Lightroor ▶ Lightroor	クイックコレクションを表示 クイックコレクションを保存 クイックコレクションを消去	米B て米B 介米B	255

2.「書き出し先」で「Epson Print Layout」を選択し「書き出し」ボタンをクリックする

000	1 個のファイルを書き出し
書	き出し先: Epson Print Layout ᅌ
プリセット:	1 個のファイルを書き出し
▶ Lightroom ブリセット	▼ 書き出し場所
▶ユーサーノリセット	書き出し先:
	フォルダー: /Users/sho
	✓ サブフォルダーに保存: Epson Print Layout ExportsFolder
	□ このカタログに追加 □ スタックに追加: 元画像の下 ◆
	既存のファイル: 確認せずに上書き ♀
	▼ シャーブ出力
	 □ シャープ対象: スクリーン ○ 適用量: 標準
	▼ 透かし
	 □ 透かし: シンブルな著作権の透かし
追加 削	
プラグインマネージャー	キャンセル

3. Epson Print Layout が立ち上がったら、右側の項目を設定していく。まずは「プリンター設定」を行う。

①「プリンター」で使用するプリンタ名「EPSON SC-PX5V2」を選択し、

②「用紙

種類」で使用する用紙(今回は「EPSON 写真用紙」を選択、

③「用紙サイズ」で用紙のサイズ

ズ(今回は「A4 210 x 297 mm」)を選択する。

次に「カラー設定」の設定を行う。④「タイプ」で「ICC プロファイルを選択」を選択し、⑤「出力 ICC プロファイル」で「自動選択」を選択、⑥「マッチング方法」で「相対的な色域を維持」を選 択する。最後に印刷ボタンをクリックする。



以上。