(1) 画像を表示・レタッチしたらプリントの色を確認します。画像左下の「ソフトプルーフ」をクリックする。



(2) ソフトプルーフ設定画面で「ソフトプルーフ ON」を選択、「デバイスプロファイル」に使用 するプリンタと用紙のプロファイル(例:Canon PRO-10 <GL><PP> 3 Photo Paper Plus Glossy&Gold)を設定、「マッチング方法」は「相対的な色域」を選択、「黒点補正を使用する」 はチェックを外して「OK」ボタンをクリックする。



(3)「ファイル」メニューから「印刷…」を選択する。



(4) 印刷レイアウト画面で「ページ設定」ボタンをクリックする。

ンター: Canon PRO-10 series	用紙: A4 (210x297) (mm)	印刷可能領域: 203x289 mm
	< 1/1 ページ ►►	部数: <u>ページ設定</u> 1 注 メタデータ
	~	ージレイアウト カラーマネージメント
		前像の解像度を使用する
	• v	イアウトの選択:
	1枚	·
	0 E	画像サイズの選択:
	251	mm x 38 mm 💌
KSP .	→	白が少なくなるように画像を回転させる
SA PINT		前像を複数回印刷する:
and the second sec	1	▼ 0
	Cateforgate Terrera sergio risel 2 (#128)	
HEED	Californiae Develo anyo dari 1 afili.	白がでないように配置する

(5) 必要に応じて用紙サイズや方向を設定して「OK」ボタンをクリックする。

ページ設定	
	Section Sector Sector Section Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector
用紙 サイズ(Z): 「Ľ 給紙方法(S): 後	। • ৮⁄
印刷の向き 〇 縦(Q) ④ 横(A)	余白 (ミリ) 左(L): 2.96 右(B): 5.04 上(T): 3.43 下(B): 3.39
	OK キャンセル

(6) 印刷レイアウト画面に戻るので「カラーマネジメント」タブを選択、「カラーマネジメントを 使用する」をチェックし、「プリンタープロファイル」に使用する用紙のプロファイル(例: Canon PRO-10 〈GL〉〈PP〉 3 Photo Paper Plus Glossy&Gold)、「マッチング方法」に「相対的な色 域」を設定し、「黒点補正を使用する」のチェックを外す。「印刷」ボタンをクリックする。 注:シャドウ部分の黒潰れが気になる場合は「黒点の補正」のチェックを入れてプリントして みてください。



(7)「印刷」画面の「プリンター選択」で「Canon PRO-10 Series」を選択し「詳細設定」ボタン をクリックする。

🖶 印刷	×
全般	
「プリンターの選択 ―――	
1000000000000000000000000000000000000	EPSON PX-5800
Adobe PDF	EPSON PX-5V
Canon PRO-10 series	E Fax
状態: 準備完了	詳細設定(R)
場所:	プリンターの検索(D)
- ページ範囲	
 ○ 選択した部分(I) ○ 現在のページ(U) 	
○ページ指定(G):	 部単位で印刷(Q)
	11 22 33
E	D刷(P) キャンセル 適用(A)

(8)「基本設定」タブを選択し、用紙の種類(例:写真用紙 光沢ゴールド)を設定、「色/濃度」は「マニュアル調整」を選んで横の「設定」ボタンをクリックする。

🖶 印刷設定			×
🔊 クイック設定 🚳 基本設定 🥩	ページ設定 💊 ク	ルアコート 🕌 ユーティリティ	
	 へージ設定 べく 用紙の種類(Y): 給紙方法(B): 印刷品質 	ルアコート MG ユーティリティ 写真用紙 光沢ゴールド 後トレイ ② きれい(G) ◎ 標準(N) ③ 速い(S)	-
写真用紙 光沢ゴールド L判	色/濃度	 ユーザー設定(C) 自動(U) マニュアル調整(M): 	設定(E) 設定(D
	 モノクロ写真印 印刷前にプレビ 	刷(<u>L</u>) ューを表示(<u>₩</u>)	
		<u>ОК</u> ++7>	1編年に戻り(ビ) セル ヘルブ

(9)「マッチング」タブを選択し、「色補正」は「なし」を選択して「OK」ボタンをクリックする。

マニュアル色調整	? <mark>- × -</mark>
●調整 マッチング	
色補正():	
「ドライバー補正 JOM	
iku internetionalise in	
「標準	に戻す(<u>F</u>)
OK キャンセル	ヘルプ

(10) 印刷設定画面に戻るので「OK」ボタンをクリックする。

🖶 印刷設定			×
🔊 クイック設定 🔊 基本設定 🥩	ページ設定 💊 ク	リアコート 👪 ユーティリティ	
	用紙の種類(Y): 給紙方法(B): 印刷品質	写真用紙 光沢ゴールド (後トレイ) きれい(G) ● 標準(N) 速い(S) ユーザー設定(C)	▼ ▼
写真用紙 光沢ゴールド L判	~色/濃度	◎ 自動(U) ◉ マニュアル調整(M)	設定(1)
	 ■ モノクロ写真印刷 ■ 印刷前にプレビ: 	副(L) ı−を表示(W)	標準(c戻す(E)
		ОК <i>キャン</i>	±ม ^มว

(11) 印刷画面に戻るので「印刷」ボタンをクリックする。

🖶 印刷	
全般	
┌ プリンターの選択	
1000000000000000000000000000000000000	EPSON PX-5800
Adobe PDF	EPSON PX-5V
Canon PRO-10 series	Fax
*	۴ =¥%m=ル-⇒/>
14.28. 辛加元」 場所:	
אַלאָב	
- ページ範囲	
● すべて(L)	部数(<u>C</u>): 1 🔆
C 選択した部分(I) C 現在のページ(U)	■ 部単位で印刷(0)
C ページ指定(G):	
	P) キャンセル 適用(A)

これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください!