Windows 7/8、Photoshop CC/Elements 13/Lightroom 5/DPP3/DPP4 から Print Studio Pro 経由で PRO-10S にてプリントする場合

1. Adobe Photoshop CC の「ファイル」のプルダウンメニューの「自動処理」をにマウスカーソルを持ってい き右に展開したメニューから「Canon Print Studio Pro…」をクリックする。



**2.** Adobe Photoshop Elements の「ファイル」のプルダウンメニューの「自動処理」をにマウスカーソルを 持っていき右に展開したメニューから「Canon Print Studio Pro…」をクリックする。



3. Adobe Photoshop Lightroom 5 の「ファイル」のプルダウンメニューの「プラグインエクストラ」をにマウス カーソルを持っていき右に展開したメニューから「Canon Print Studio Pro…」をクリックする。

L ENOL2013 - Adobe Photoshop Lightroom - 現像		
ファイル(F) 編集(E) 現像(D) 写真(P) 設定(S) ツー	-ル(T) 表示(V) ウィン	・ドウ(W) ヘルプ(H)
新規力タログ(N)		
カタログを開く(0)	Ctrl+O	
最近使用したファイルを開く(R)	•	
カタログを最適化(Z)		
写真とビデオを読み込み(I)	Ctrl+Shift+I	
別のカタログから読み込み(I)		
テザー撮影	•	
Photoshop Elements カタログをアップグレード		
日 <b>町読み込み(A)</b>	•	
書き出し(E)	Ctrl+Shift+E	
前回の設定で書き出し(W)	Ctrl+Alt+Shift+E	
フリセットで書き出し	•	
カダログとして書き出し(L)		
写真を電子メールで送信	Ctrl+Shift+M	
プラグインマネージャー	Ctrl+Alt+Shift+-	
プラグインエクストラ(X)	Þ	Canon Print Studio Pro
クイックコレクションを表示(U)	Ctrl+B	Canon Print Studio Pro
クイックコレクションを保存(V)	Ctrl+Alt+B	
クイックコレクションを消去(D)	Ctrl+Shift+B	
クイックコレクションを対象コレクションに設定(Q)	Ctrl+Shift+Alt+B	255
ライブラリフィルター(F)	•	and the states and
プリンター(P)	Ctrl+P	
用紙設定(G)	Ctrl+Shift+P	
終了(X)	Ctrl+Q	12 13 15
- Caller and		

**4**. Canon Digital Photo Professional(DPP)の「ファイル」のプルダウンメニューの「プラグイン印刷」にマウ スカーソルを持っていき右に展開したメニューから「Print Studio Pro で印刷」をクリックする。

Digital Photo Professional -	[C:¥Users¥egg¥Desktop]			204
ファイル(F) 編集(E) 表示(V をレクト 編集画面 フォルダ ビュー アール パレット	)		97979(W) AU 2797 5797 5797 5797	(H) (H) トリミング 一相 角度
フォルダ 🚺	Digital Photo Professional - [	C:¥Users¥egg¥Deskto	p¥ColorNavigator Eleme	nts sample cha
デスクトップ	7ァイル(F) 編集(E) 表示(V)	ラベル(L) 調整(A)	ツール(T) ウインドウ(W	/) ヘルプ(H)
	上書き保存(S)	Ctrl+S		
■ ■ コンピューター	別名で保存(A)	Ctrl+Shift+S		
⊕ 📬 ネットワーク	変換して休仔(V)	Ctri+D		
	印刷(P)	Ctrl+P		-
	詳細指正印刷(E)	Ctrl+Alt+P		
	プラグイン印刷(L)	• CENT-SINIC F	Print Studio Proで印	刷(S)
	画像情報(I)	Ctrl+I	V C	Part of
	閉じる(C)	Ctrl+W	1-	12.00
	Charles I	A CA		10 aler
	05		()	
	112-11			255
	1 22114	6 R	Build	

5. Canon Digital Photo Professional 4(DPP4)の「ファイル」のプルダウンメニューの「プラグイン印刷」にマウスカーソルを持っていき右に展開したメニューから「Print Studio Pro で印刷」をクリックする。

	🚡 Digital Photo Professio	onal 4 - [フ:		rs¥egg¥Desktop]					_
	ファイル(F) 編集(E)	表示(V)	サムネイル(N)	プレビュー(P)	∋ベル(L)	調整(A)	ツール(T)	ウィンド	(W)ל
	セレクト編集		<i>り</i> イックチェ:	ילע	リモー	ト撮影			
ľ	フォルダー 🕞	Digital Phot	o Professional 4 -	[ColorNavigator	Elements s	ample char	t 2 (sRGB).jp	g]	
L		ファイル(F)	編集(E) 表示	(V) サムネイル	(N) プレ	ビュー(P)	ラベル(L)	調整(A)	𝒴−ル(ĭ
L	in (jing) ライブ: in (jing) eqg	リイント 	・ワを闭しる(W) 	Ctrl+w					
	ロー (見 コンピ:	工者さ休 別名で保	(子(S) 存(A)	Ctrl+Shift+S					
	🚋 🔁 ネット'	変換して	(R存(V)	Ctrl+D					
		一括保存	ε(B)	Ctrl+B				20.00	
		印刷(P).		Ctrl+P	, 7	X Cha		-	1
		詳細指定	ED刷(E)	Ctrl+Alt+P			18		
		プラグイ	´ン印刷(L)		•	Print Studi	o Pro で印刷		
		コレクシ	/ヨンに追加(T)	Ctrl+G	;	Print Studi	o Pro でパタ-	-ン印刷	
		コレクショレクシ	/ヨンに追加(T) /ヨンからはずす(F	Ctrl+G ) Ctrl+Shift+G		Print Studi	o Pro でパタ-	ーン印刷	
		コレクシ コレクシ コレクシ	/ヨンに追加(T) /ヨンからはずす(F /ヨンのクリア <mark>(</mark> C)	Ctrl+G ) Ctrl+Shift+G		Print Studi	o Pro でパタ-	->印刷	
		コレクシ コレクシ コレクシ <b>コレクシ</b>	マヨンに追加(T) マヨンからはずす(F マヨンのクリア(C) マヨンの指定(O) マランの指定(い)	Ctrl+G ) Ctrl+Shift+G		Print Studi	o Pro でパタ-	->印刷	
		コレクシ コレクシ コレクシ <b>コレクシ</b> <b>コレクシ</b> <b>コレクシ</b>	マヨンに追加(T) マヨンからはずす(F マヨンのクリア(C) マヨンの指定(O) マヨンの削除(N)	Ctrl+G ) Ctrl+Shift+G	•	Print Studi	o Pro でパター	-ン印刷 55 191	127
	•	コレクシ コレクシ コレクシ コレクシ コレクシ コレクシ ブックマ ゴックマ	<ul> <li>マヨンに追加(T)</li> <li>マヨンからはずす(F</li> <li>マヨンのクリア(C)</li> <li>マヨンの指定(O)</li> <li>マヨンの削除(N)</li> <li>マークに追加(M)</li> <li>マークからけずす(R)</li> </ul>	Ctrl+G ) Ctrl+Shift+G	•	Print Studi	o Pro でパタ-	->印刷 55 191	127
	•	コレクシ コレクシ コレクシ <b>コレクシ</b> <b>コレクシ</b> ブックマ ブックマ	マヨンに追加(T) マヨンからはずす(F マヨンのクリア(C) マヨンの指定(O) マークに追加(M) マークに追加(M) マークからはずす(R マーわろ(D)	Ctrl+G ) Ctrl+Shift+G )		Print Studi	o Pro でパター	-ン印刷 55 191	127
	•	コレクシ コレクシ コレクシ <b>コレクシ</b> コレクシ コレクシ ブックマ ごみ箱に	マヨンに追加(T) マヨンからはずす(F マヨンのクリア(C) マヨンの指定(O) マヨンの削除(N) マークに追加(M) マークからはずす(R こ入れる(D)	Ctrl+G ) Ctrl+Shift+G ) Del		Print Studi	o Pro でパター	->印刷 555 191	127
		コレクシ コレクシ コレクシ コレクシ コレクシ ブックマ ごみ箱に 終了(X)	マヨンに追加(T) マヨンからはずす(F マヨンのクリア(C) マヨンの指定(O) マヨンの削除(N) マークに追加(M) マークからはずす(R こ入れる(D)	Ctrl+G ) Ctrl+Shift+G () Del Alt+F4		Print Studi	o Pro でパター	- ン印刷 555 191	127

6. Print Studio Pro が立ち上がったら、右側の項目を設定していく。まずは「印刷設定」を行う。 う。 ①「プリンター:」で使用するプリンタ名「Canon PRO-10S series」を選択し、 ②「用紙の種 類:」で使用する用紙(今回は「光沢プロ プラチナグレード」を選択、 ③「用紙サイズ:」で用 紙のサイズ(今回は「A4」)を選択する。

次に「カラーマネジメント」の設定を行う。④「カラーモード:」で「ICC プロファイルを使う」を選択し、「「プリンターのプロファイル:」で「自動」を選択、「⑥「マッチング方法:」で「相対的な 色域を維持」を選択する。最後に印刷ボタンをクリックする。



7. プリント設定の確認メッセージが表示されるので確認した上で「OK」ボタンをクリックする。

🖙 印刷
印刷を開始します。 印刷を中止して用紙の種類またはレイアウトを変更する場合 は、[キャンセル]をクリックしてください。
用紙サイズ:A4 用紙の種類:光沢プロ プラチナグレード カラーモード:ICCプロファイルを使う プリンタープロファイル:自動 マッチング方法:相対的な色域を維持
OK キャンセル

以上。