(1) 画像を表示し「ファイル」メニューから「詳細指定印刷」を選択する。



(2)「プリンタ」タブでプリンタを正しく選択し「プロパティ」ボタンをクリックする。

C:¥Users¥workstation¥Desktop¥ColorNavigator Elements sample chart 2 (sRGB).jpg		
	プリンタ	
	プリンタ: 「EPSON PX-5V ▼ プロパティ 用紙: 210.0mm × 297.0mm A4 210 × 297 mm ▼ 用紙方向: ● 縦 ● 横 用紙の種類: - 印刷品質: - フチなし: - 印刷用プロファイル: -	

(3) プロパティ画面の「基本設定」タブで使用する用紙の種類を正しく選択する。色補正は「オフ(色補正なし)」を選択し「OK」をクリックする。

🖶 EPSON PX-5Vの	プロパティ
○ 基本設定 ①	ヘ°━ジ設定 🥒 ユーティリティー
お気に入り(E)	現在の設定 < 保存/削除(D) < (保存/削除(D))
メディア設定	
インク(T)	フォトフ・ラックインク - ガスタムメディア言変定(G)
用紙種類(M)	EPSON 写真用紙 ▼ 用紙調整(P)
カラー(C)	カラー ▼
印刷品質(Q)	(อีกเา 👻
色補正(J)	オフ(色補正なし)
用紙設定	
給紙方法(S)	[オートシートフィーダ ⁻ −
用紙サイス(Z)	A4 210 × 297 mm マローザー用紙設定(F)
	777xL(B)
	~ インり残量
ロットリアリン ローク あってい まってい しょうしょう しょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしん しょうしょう しょう	
	Y VLM LC VM C LGY GY BK MB
初期設定に戻す	現在の設定一覧表示(W) Version 6.70
	OK キャンセル ヘルプ

EPSON PX-5500,PX-5600,PX-5800,PX-5002の場合

用紙種類(M)	EPSON 写真用紙	~
カラー(<u>C</u>)	カラー	~
印刷品質(Q)	きれい	~
色補正	◯自動(<u>A</u>)	
	オフ(色補正なし)	~
紙設定		
給紙方法(S)	オートシートフィーダ	~
用紙サイズ(乙)		

(4) 印刷設定画面に戻るので「CMS 設定…」ボタンをクリックする。

C:¥Users¥yama.KNA¥Desktop¥Print sample¥eizo_standard.jpg		
	プリンタ 画像 文字 設定 プリンタ: EPSON PX-5V ▼ プロパティ	
<image/>	用紙: 297.0mm × 210.0mm A4 210 × 297 mm ▼ 用紙方向: ② 縦 ◎ 横 用紙の種類: - 印刷品質: - フヂなし: - 印刷用プロファイル: -	
	CMYKプロファイル: - CMS設定 印刷 キャンセル 適用	

(5) 印刷用プロファイルに「PX-5V Photo Paper(G)」を選択、マッチング方法は「相対的な色域を維持」 を選んで「OK」ボタンをクリックする。

カラーマッチング設定		
印刷用プロファイル	マッチング方法	
PX-5V Photo Paper(G)	 ▼ ▼ ■ 相対的な色域を維持 	
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	マッチング方法 、 の の 知覚的	
なし ▼	◎ 相対的な色域を維持	
	OK キャンセル	

(6) 印刷設定画面に戻るので「印刷」ボタンをクリックする。

C:¥Users¥workstation¥Desktop¥ColorNavigator Elements sample chart 2 (sRGB).jpg			
	プリンタ 画像 文字 設定		
	プリンター		
	EPSON PX-5V		
	プロパティ		
	用紙: 297.0mm × 210.0mm		
	A4 210 × 297 mm 👻		
	用紙方向:		
	◎ 横		
	用紙の種類		
	-		
20 10 12 12 10 20 10 12 11	印刷品質:		
	· -		
	フチなし:		
	1.5		
ColorNavgator Elements sample chart 2 (sRG8)	ロルクリカリノロノアイリル・ PX-5V Photo Paper(G)		
	CMYKプロファイル:		
	CMS設定		
	印刷キャンセル 適用		

これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください!