(1)「編集」のプルダウンメニューから「オプション」を選択する。



(2)「カラーマネージメント」タブのプリンタープロファイル部分で「プリント用のプロファイルを 指定する」にチェックをいれ、「PX-5V Photo Paper(G)」を選択、マッチング方法に「相対的な 色域」を選択し「OK」ボタンをクリックする。

オブション		
ー般 サムネイル ビューアー お気に入りフォルダー 同時記録 ダイアログ/警告/バックアップ カラーマネージメント ファイル名の作成ルール XMP/IPTCプリセット ラベル 背景色	カラーマッチングプロファイル 標準RGB色空間 Nikon sRGB 4.0.0.3002	-71
	OK(O)	

(3) アプリケーションを再起動するように警告が出るので「OK」ボタンをクリックして、ViewNX2を再起動する。



- 🕵 ViewNX 2 C:¥Users¥eizo¥Desktop¥Demo Photo¥flower ファイル(F) <mark>編集(E) 画像(I) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)</mark> 新規フォルダー(N) Ctrl+N [] Transferを起動(T) ォーカスポイント 音声メモ再会 Capture NX 2で開く(A) Ctrl+O Movie Editorを起動(D) flower.JPG (6.59 MB) | 絞り 他のアプリケーションを使用してファイルを開く(W) ▶ エクスブローラーで開く(O) Picture Control Utilityを起動(L) 取り出し(J) プロテクト設定(I) 名前変更(R)... F2 Ctrl+E ファイル変換(E)... flowe... RGE メール送信(M)... my Picturetown(Y) Þ スライドショー(S)... ファイル/撮影情報の書き出し(G)... ページ設定(U)... Ctrl+Shift+P 印刷(P)... Ctrl+P EPSON 写真印刷(-)... 終了(X) Ctrl+Q
- (4) 「ファイル」のプルダウンメニューから「印刷」を選択する。

(5) プリンター設定部分の「設定」ボタンをクリックする。

印刷 選択された画像:1枚	
	プリンター設定         プリンター: EPSON PX-5V         用紙: A4 210 x 297 mm         一         プリンター種類:         インクジェット         画質と速度のパランス:         画質優先         部数:         1         レイアウト         出力タイプ:         フルページ

(6) プリンターを選んで「プロパティ」ボタンをクリックする。

プリンターの設定	<b>×</b>
プリンター名(N): EPSON PX-5V 状態: 準備完了 種類: EPSON PX-5V 場所: USB003 コメント:	✓ プロパティ(P)
用紙 サイズ(Z): A4 210 × 297 mm ▼ 給紙方法(S): オートシートフィーダー ▼	印刷の向き

(7) プロパティ画面で使用する用紙の種類を正しく選択する。色補正は「オフ(色補正なし)」 を選択し「OK」をクリック。

🚋 EPSON PX-5VØC	プロパティ
🗇 基本設定 🗻	^^→シ設定 ∥ ユーティリティー
お気に入り( <u>E</u> )	現在の設定 → 保存/削除( <u>D</u> )
- メディア設定 イング(T)	フォトフ <sup>ッ</sup> ラックインク ▼ カスタムメディア設定(G)
用紙種類(M)	EPSON 写真用紙
カラ−( <u>C</u> )	
印刷品質(Q)	(อีกเ) 👻
色補正(」)	オ(色補正なし)
用紙設定	
給紙方法(S)	
用紙サイズ(乙)	L判 89 × 127 mm
	75tal(B)
□□□□□□□□=============================	- 129残量
□ 表示する(⊻) ¯	
🔲 赤°スターレイアウトIC	
	Y VLM LC VM C LGY GY BK MB
初期設定に戻る	す(Y) Version 6.70
·	OK キャンセル ヘルプ

用紙種類(M)	EPSON 写真用紙	~
カラ−( <u>C</u> )	<u>⊅</u> ¬−	~
印刷品質(Q)	きれい	~
色補正	<ul> <li>○ 自動(A)</li> <li>○ ユーザー設定(T)</li> <li>(打)(色補正なし)</li> </ul>	~
紙設定		
給紙方法(S)	オートシートフィーダ	~
用紙サイズ(乙)	A4 210 × 297 mm	~
用紙サイズ(乙)	114 ETO X EOT 11111	Longing .

EPSON PX-5500,PX-5600,PX-5800,PX-5002 の場合

(8) プリンターの設定に戻るので「OK」ボタンをクリックする。

プリンターの設定		<b>×</b>
ープリンター		
プリンター名(N):	EPSON PX-5V	<ul> <li>プロパティ(P)</li> </ul>
状態: 準() 種類: EPS 場所: USI コメント:	<b>龍完了</b> 30N PX-5V 3003	
用紙		印刷の向き
サイズ(Z): 給紙方法( <u>S</u> ):	LቹJ 89 × 127 mm	● 縦(O) ▲ <sub>● 横(A)</sub>
ネットワーク(型)	[	OK キャンセル



印刷 選択された画像:1 枚	
	<ul> <li>プリンター設定</li> </ul>
	プリンター: EPSON PX-5V
	用紙: L判 89 x 127 mm
	プリンター種類: インクジュ
	画質と速度のバランス: 画質優多
	部数: 1 🌲
	レイアウト
	出力タイプ: フルページ
	サイズを変更: 
	余白が少なくなるように画像を回転
	▶ 余白が出ないように配置する
	背景色:
	縁取りの幅:
	各画像の印刷回数:
	🥅 情報を印刷
	印刷 ファイル3

これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください!