

# FlexScanEV2116W $p \rightarrow - \chi a = - \chi a$

# 重要

ご使用前には必ず使用上の注意、このセットアップガイドおよび取扱説明書 (CD-ROM 内) をよくお読みになり、 正しくお使いください。このセットアップガイドは大切に保管してください。



# 画面が表示されないときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、販売店または EIZO サポートにご相談ください。

症状		原因と対処方法	
画面が表示されない	電源ランプが点灯しない	<ul> <li>・電源コードは正しく接続されていますか。</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>電源を切り、</li> <li>数分後にもう一度電源を入れてみてください。</li> </ul>	
	電源ランプが点灯:青色	<ul> <li>・設定メニューの「ブライトネス」、「コントラスト」、「ゲイン」の各調整値を上げてみてください。</li> </ul>	
	電源ランプが点灯:橙色	<ul> <li>・信号ケーブルは正しく接続されていますか。</li> <li>・外部機器の電源は入っていますか。</li> <li>・SIGNAL で入力信号を切り替えてみてください。</li> <li>・マウス、キーボードを操作してみてください。</li> <li>・外部機器を HDMI ポートに接続している場合は、認証方法を切り替えてみてください。いったん電源を切り、本体操作ボタンの SIGNALを5 秒以上押すと、認証方法が切り替わり電源が入ります。</li> <li>・EcoView Sense を「オート」または「マニュアル」に設定している場合、省電力モードに移行している可能性があります。</li> <li>・モニターに近づいてみてください。それでも画面が表示されない場合は、マウス、キーボードを操作してみてください。</li> </ul>	
メッセージが表示される この表示はモニターが正常 に機能していても、信号が 正しく入力されないときに 表示されます。	例: DVI 信号エラー	<ul> <li>入力されている信号が仕様範囲外であることを示す表示です。</li> <li>アナログ信号 (D-Sub) / デジタル信号 (DVI-D、HDMI: PC 信号) 入力時は、次の対処方法も確認してみてください。</li> <li>コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂 直走査周波数になっていますか。取扱説明書「2-1.対応解 像度 / 対応フォーマット」参照</li> <li>コンピュータを再起動してみてください。</li> <li>グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な表 示モードに変更してください。詳細はグラフィックスボー ドの取扱説明書を参照してください。</li> </ul>	

# EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM) について

この製品には「EIZO LCD ユーティリティディスク」(CD-ROM) が付属しています。 ディスクの内容やソフトウェアの概要は次のとおりです。

内容	概  要	Windows	Macintosh
画面調整パターン集	アナログ信号入力の画面を手動で調整する際に役立つパターン集です。	0	0
ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI )	マウスやキーボードを使って画面を調整するソフトウェアです。 HDMI 入力に接続したコンピュータでは動作しません。	0	_
EIZO ScreenSlicer	画面を分割して、複数のウィンドウを効率よく配置するソフトウェアです。	0	_
モニターの取扱説明書 (PDF ファイル)		0	0
モニターの保証書 (PDF ファイル)	ご自身で印刷し、必要事項をご記入の上、購入日が分かる書類(レシー トなど)とともに保管してください。 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.	0	0
Readmeja.txt ファイル		0	0

- より快適な明るさになり、まぶしさを軽減できます。





	, • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	こちらの Web サイトでは、ユーザー登録や、ご購
	お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポー ユーザー登録をお願いいたします。
	http://www.ei
•	•



♦ 50 ▼

 Image: Signal mode volume enter
 Image: Volum



第3版 2013年4月 Printed in Japan. 00N0L723C1 (U.M-SUGEV2116W-JA)