

RadiForce[®] MS235WT タッチパネル装着 カラー液晶モニター

セットアップガイド

重要

ご使用前には必ず使用上の注意、このセットアップガイドおよび取扱説明書 (CD-ROM 内) をよくお読みになり、正 しくお使いください。このセットアップガイドは大切に保管してください。



タッチペンホルダー取り付け用ねじ M3×12

0°











Copyright© 2013-2016 EIZO 株式会社 All rights reserved.

画面が表示されないときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、EIZO コンタクトセンターまたは EIZO サポートにご相談ください。

症状		原因と対処方法	
画面が表示されない	電源ランプが点灯しない	 ・電源コードは正しく接続されていますか。 ・主電源を入れてください。 ・①を押してください。 ・主電源を切り、数分後にもう一度電源を入れてみてください。 	
	電源ランプが点灯:青色	 ・設定メニューの「ブライトネス」、「コントラスト」、「ゲイン」の各調整値を上げてみてください。 	
	電源ランプが点灯:橙色	 SIGNALで入力信号を切り替えてみてください。 マウス、キーボードを操作してみてください。 コンピュータの電源は入っていますか。 ご使用のコンピュータおよびグラフィックスボードによっては、入力信号が検出されず、省電力モードから復帰しない場合があります。 マウス、キーボードを操作しても画面が表示されない場合は、モニターの電源ボタンで電源を切って、再度電源を入れてください。 画面が表示されたら、次の手順を実行してください。症状が改善される場合があります。 ①を押して、モニターの電源を切ります。 2. MODEを押しながら ()を押してモニターの電源を入れます。 設定メニューの「インフォメーション」のメニュータイトルに「x」が表示されます。 3. コンピュータを再起動します。 設定を元に戻す場合は、手順1~3を再度実行します。 	
	電源ランプが点滅:橙色	• DisplayPort 接続している機器に問題があります。問題を解決し、モニターの電源 を入れなおしてみてください。詳細は出力機器の取扱説明書を参照してください。	
メッセージが表示される この表示はモニターが 正常に機能していて も、信号が正しく入力 されないときに表示さ れます。	入力されている信号が周波数仕様 範囲外であることを示す表示です。 例: DVI 信号エラー	 コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周 波数になっていますか。取扱説明書「2-1 対応解像度」参照 コンピュータを再起動してみてください。 グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な設定に変更 してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照し てください。 	

タッチパネルモニターとして使用するときは

タッチパネルの設定方法は、次のとおり複数あります。用途に合わせて設定してください。

没定が完了したら、「EIZO LCD ユーティリティディスク」(CD-ROM) 内のソフトウェア「TPOffset」を実行し、タッチバネルの感度を調整してください。				
	いにゅうしょう 神法 ビニノバ	当社提供のタッチパネルドライバ		
	Windows標準トライバ (Windows 8.1 / Windows 7)	タッチデジタイザーモード (Touch.mfd ^{∞1})	マウスエミュレーションモード (Mouse.mfd ^{≋1)}	
ドライバ	ドライバのインストールは必要ありません。	「EIZO LCD ユーティリティディスク」(CD-ROM)内のタッチパネルドライ バをインストールします。		
設定	Windowsのコントロールパネルを使用します。 タッチパネルドライバに付属する「タッチパネル設定ツール」を使用します。			
動作	タッチ音は設定できません。	タッチ音の設定ができます。		
	タッチパネルモニターは1台のみ接続できます。	複数のタッチパネルモニターを接続できます。		
	5 点までの同時タッチに対応します。	5 点までの同時タッチに対応します。	同時タッチ点数は1点のみです。	
	マウスと同じような操作ができるほか、 画像の拡大・縮小や回転といったマルチ タッチ操作が可能になります。	マウスと同じような操作ができるほか、 画像の拡大・縮小や回転といったマルチ タッチ操作が可能になります。	マウスを操作する場合と同様に カーソルが反応します。	

※1 「タッチパネル設定ツール」の「基本設定」ー「設定ファイル」で設定ファイルを選択します。 Windows XPの場合、マウスエミュレーションモードのみ利用可能です。 タッチデジタイザーモードを選択すると、タッチ位置が正しく認識されない場合があります。



EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM) について

この製品には「EIZO LCD ユーティリティディスク」(CD-ROM) が付属しています。 下表でディスクの内容やソフトウェアの概要を参照し、必要に応じてインストールしてください。

内容	概 要		
画面調整パターン集	アナログ信号入力の画面を手動で調整する際に役立つパターン集です。		
タッチパネルドライバ	タッチパネルのドライバです。*1		
TPOffset	タッチパネルの感度を調整するソフトウェアです。 ^{※1} タッチ操作が効かなかったり、強く押さないと反応しないような場合にご利用ください。		
EIZO ScreenSlicer	画面を分割して、複数のウィンドウを効率よく配置するソフトウェアです。*1		
モニターの取扱説明書 (PDF ファイル)			
Readmeja.txt ファイル			

※1 Windows 専用。インストール方法や使用方法については、ディスク内のそれぞれの取扱説明書を参照してください。





第4版 2016年12月 Printed in Japan.