

取扱説明書

EIZO Video Wall Plugin for Milestone XProtect

Version 1.1

目次

概要	4
システムの概要	4
基本情報	4
プラグインの動作条件	5
EIZO IP デコーダ製品 (以降 IP モニター)	5
XProtect System	5
ストリーミング	5
Milestone Open Network Bridge の設定	6
前提条件	6
プラグインのインストール	8
インストールの前提条件	8
プラグインをインストールする場所	8
旧バージョン(v1.0.0.0~v1.0.1.0)との互換性	8
インストールするには	9
アンインストールするには	12
XProtect Management Client	13
概要	13
前提条件	14
設定手順	15
1) EIZO ビデオウォールの作成	15
2) モニターの登録	15
3) プリセットの追加	17
4) プリセットの編集	17
5) プリセットの有効化	18
備考	19
設定を XProtect VMS データベースに保存	19
保存していない設定変更を元に戻す	19
端末の接続ステータスのチェック	19
プラグインのバージョンをチェック	20
XProtect Smart Client	21
概要	21
基本的な機能	22
表示画面に模擬テンプレートを登録	22
カメラの追加	22

レイアウトの変更	23
プリセットの有効化	23
プリセットを初期設定に復元	23
現在の IP モニター端末のレイアウトを取得	24
ビューエンティティのレイアウトを有効化	24
表示から模擬テンプレートを削除	24
EIZO ビデオウォールの切り替え	24
高度な機能	25
端末の状態監視の有効化	25
端末のステータスをチェック	26
スクリーンショットをとる	26
マップ	26
イベント機能	26
アラームマネジメント	26
備考	28
プラグインのバージョンをチェック	28
トラブルシューティングガイド	29
前提条件	29
ストリーミングの問題	29
カメラストリームを表示できない	29
エラーE01-00 の原因	29
エラーE02-02 の原因	29
エラーE02-03 の原因	30
エラーE02-04 の原因	30
Open Network Bridge RTSP ログ	
トラブルシューティングの手順	31
Open Network Bridge のトラブルシューティング	31
ユーザー設定のトラブルシューティング	33
カメラストリーミング設定のトラブルシューティング	36
オープンソースソフトウェアライセンス	
商標	38

概要

システムの概要

基本情報



EIZO Video Wall Plugin は、XProtect VMS 内の次の 2 つのソフトウェアに追加されます。

XProtect Management Client

新しい [EIZO Video Wall] セクションが [サイトナビゲーション] に追加されます。

次のことを実行できます。

- EIZO IP モニター端末を XProtect ビデオウォールに登録する
- 複数の IP モニターをビデオウォールのレイアウト内に配置する
- IP モニターのレイアウト用にプリセットを作成する
- カメラを IP モニターに登録する

XProtect Smart Client

EIZO Video Wall というコンテンツが、IP モニターの制御用に [システム概要] ペインに追加されます。 次のことを実行できます。

- IP モニター端末の表示画面 (レイアウト、カメラ) を Smart Client から変更する。
- IP モニターの現在の表示情報 (レイアウト、カメラ) をビデオウォールに表示する。
- IP モニターの状態を監視する。

プラグインの動作条件

EIZO IP デコーダ製品 (以降 IP モニター)

- ・ バージョン:5.5100 以上
- エンタープライズライセンスが有効化されていること

XProtect System

 当社が検証した XProtect のバージョンおよびエディションについては EIZO Video Wall Plugin の互換 性情報を参照してください。

https://www.eizo.co.jp/support/compati/others/vms/Milestone_XProtect_ja.pdf

• XProtect のバージョンと Milestone Open Network Bridge のバージョンが同じであること

ストリーミング

サーバー

ストリーミング用 RTSP サーバーとして **Milestone Open Network Bridge** が必要です。IP モ ニターは、Milestone Open Network Bridge 経由でカメラのストリームを表示します。

ストリーミングプロトコル

- RTP over UDP
- RTP over RTSP

ビデオコーデック

- H.264
- H.265

Milestone Open Network Bridge の設定

EIZO Video Wall Plugin に必要なユーザーを設定します。

前提条件

Milestone Open Network Bridge がインストールされている必要があります。554 以外のポートをストリー ミングに使用する場合は、「RTSP ポート」の値を変更してください。



• 基本ユーザーを作成します。[次回ログイン時に基本ユーザーにパスワードの変更を強制する]チェック ボックスのチェックを外します。

Milestone XProtect Management Client 2023	32			- C	1	×
ファイル(F) ビュー(V) アクション(A) メンテナンス (M) 同 🦻 😧 🌨 晶	ツール(T) ヘルプ(H)					
マ マ ● サイトナビゲーション ▲ 本 サイトナビゲーション ▲ 本 ● Smart Client プロファイル ● Management Client プロファイル ● Matrix ● Matrix ● ルールとイベント ● リール ● 時間プロファイル ● シールン ● 時間プロファイル ● シーザー定義イベント ● ジョンプリティクスイベント ● ジョンリティ ● 公当 ● シューザー定義イベント ● ジョンティジョン ● ジョン ● ション ● ジョン ● ジョン ● ジョン ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	基本ユーザー 2 ipmon	名前	▼ 7 /	基本ユーザー設定 名前: ipmon 説明: 、次回ログイン時に基本ユーザーにパスワードの変更を強制する ステータス: 有効 ×		¥ 9
 - □ 現在のタスク - ● システムモニター - ■: システムモニターしきい値 - 2 エビデンスロック - ■: ====+++++ 						

• 作成した基本ユーザーを[Operators]グループに追加します。

 ◇ Milestone XProtect Management Client 2023 R2 ¬ □ × ファイル(F) ビュー(V) アグション(A) メンテナンス (M) ツール(T) ヘルブ(H) マ ● 節 サイトナビゲーション ● 車 × 役割 ● 車 役割 ● 車 役割販定 ● 車 × 役割 ● 車 役割販定 ● 車 × 回 ◇ ● 節 ◇ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
ファイル(F) ビュー(V) アグション(A) メンテナンス (M) ツール(T) ヘルブ(H) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Milestone XProtect Management Client 2023 R2	- O X
サイトナビゲーション ・ # × 役割 ・ # 役割設定 ・ # サイトナビゲーション ・ # × 役割 ・ # 役割設定 ・ # ● Management Client プロファイル 名前 istdif ● M-ルレンドイベント ・ Administrators (Administrators have co bridgeusers ● Ipmon ● ルールとイベント ● Operators (Detault role created by the 1 ● ● ● リア・サリティクスノイベント ● ● ● ● ● ● ジスオムダッシュボード ● ジスオムダッシュボード ● ジスチムダッシュボード ● ジステムビックー ● ジステムビックー ● ジューザー ● ジステムグックン ● ジステムグック ● ● ● システムグックン ● ジューザー ● ● ● ジステムビック ● ● ● ● ● ジステムモニッー ● ● ● ● ● システムモニッー ● ● ● ●	ファイル(F) ビュー(V) アクション(A) メンテナンス(M) ツール(T) ヘルプ(H)	
サイトナビゲーション ・ 中 × 役割 ・ 中 役割設定 ・ 中 Smart Client プロファイル 名前 記別 Matrix ・ ルールとイベント ・ bridgeusers 2 100000 ルール ・ ・・・・・ ション ************************************	日 🦻 😮 🗢 曲	
Smart Client プロファイル 名前 記別 Management Client プロファイル Administrators (Administrators have coperations) 2 ipmon Marix 小 ールとイベント Diperators (Default role created by the 1) ※ Operators (Default role created by the 1) ipmon ※ Operators (Default role created by the 1) ipmon ※ UPU - 定義 イベント ipmon ※ Vebhook ※ Webhook ※ Webhook ジステムダッシュボード ※ UPU - 定義 ロタスク immon ※ Japa Age Age immon	サイトナビゲーション 🗸 🕂 文割 🗸 🗸	役割設定 ▼ ₽
● システムダッシュポード ● 現在のタスク ● システムモッー ● システムモッー	Client プロファイル Annagement Client プロファイル Administrators (Administrators have co Matrix Marix Marix	名前 A 訳明

Windows タスクバーの [Milestone Open Network Bridge] サービスを右クリックし、[Manage ONVIF client users (ONVIF クライアントユーザーの管理)] を選択します。

Start Open Network Bridge servic Stop Open Network Bridge servic Restart Open Network Bridge ser	ce vice					
Configuration						
Manage ONVIF client users						
Show latest Open Network Bridg	je log					
Show latest RTSP log	Milestone Open Net	work Bri	dge -	Runnin	9	
About			-			
Exit Milestone Open Network Bri	dge Manager		P	Ð	Ð	

• 基本ユーザーを[ONVIF client users]に追加します。

Manage ONVIF client	t users	×
User name:		
Password:		
	Add user	
ONVIF client users		
	Remove upor	
	nemove user	
ОК	Cancel	

プラグインのインストール

インストーラの入手方法については、EIZO の Web サイトをご覧ください。

インストールの前提条件

正常にインストールするには、インストーラを実行する前に次の手順を実行する必要があります。

- すべての Management Client と Smart Client を閉じる。
- Event Server ウィンドウのサービスを停止する。

プラグインをインストールする場所

- C:\Program Files\VideoOS\MIPPlugins
- C:\Program Files\Milestone\MIPPlugins

注:

必ず上記のいずれかのインストール場所を選択し、そのパスの終わりに EIZO Video Wall Plugin という名前の新しいフォルダが表示されていることを確認してください。

例: C:¥Program Files¥VideoOS¥MIPPlugins¥EIZO Video Wall Plugin

旧バージョン (v1.0.0.0~v1.0.1.0) との互換性

v1.1.0.0 からは、新しいインストーラが実装されており、旧バージョンのプラグインとは互換性がありません。旧バージョンのプラグインが存在するときに新しいインストーラを実行しようとすると、互換性エラーが発生します。



旧バージョンのプラグインからアップグレードするには、まずプラグインとそのコンテンツを完全にアンイ ンストールします。 旧バージョンのプラグインは、元のインストーラを使用して削除する必要があります。

• 旧バージョンのインストーラソフトウェアを実行し、[Remove (削除)]オプションを選択します。

🔁 Eizo Video Wall Plug	in Setup	×
Modify, Repair or Re Select the operation	move installation you wish to perform.	1
1	<u>Modify</u> Allows users to change the way features are installed.	
iş.	Repair Repairs errors in the most recent installation state - fixe missing or corrupt files, shortcuts and registry entries.	25
	<u>R</u> emove Removes Eizo Video Wall Plugin from your computer.	
Advanced Installer ———	< Back Next >	Cancel

• 次に、指示に従って新しい v1.1.0.0 インストーラを実行します。

旧バージョンのインストーラを紛失または削除した場合は、Windows の[アプリと機能]またはコントロー ルパネルからプラグインをアンインストールできます。

インストールするには

• 必要な環境でインストーラを実行します。

📥 Setup - Eizo Video Wall P	ugin — 🗆 X
(ION)	Welcome to the Eizo Video Wall Plugin Setup Wizard This will install Eizo Video Wall Plugin version 1.1.0.0 on your computer. It is recommended that you close all other applications before continuing. Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
	Next Cancel

• エンドユーザー使用許諾契約に同意します。

🗠 Setup - Eizo Video Wall Plugin —		×
License Agreement Please read the following important information before continuing.	(fo)	Ĵ
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.		
END USER LICENSE AGREEMENT	1	
This End User License Agreement (hereafter "the		
Agreement") is a legal agreement between you and		
EIZO Corporation (hereafter "the Company") of the		
software product (hereafter "the Software") specified in		
Provision 1 of the Agreement. By installing the		
 I accept the agreement 		
○ I do not accept the agreement		
Back Next	Cance	4

インストールするプラグインのパスを入力します。

📥 Setup - Eizo Video Wall Plugin	_		×
Select Destination Location Where should Eizo Video Wall Plugin be installed?			
Setup will install Eizo Video Wall Plugin into the following fol	der.		
To continue, click Next. If you would like to select a different folder,	click Br	owse.	
C:\Program Files\VideoOS\MIPPlugins\Eizo Video Wall Plugin	В	rowse	
At least 13.7 MB of free disk space is required.			
Back	xt	Ca	ancel

• [Install (インストール)]ボタンを押してインストールを完了します。

🛃 Setup - Eizo Video Wall Plugin 🦳 —]	×
Ready to Install Setup is now ready to begin installing Eizo Video Wall Plugin on your computer.		
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.		
Destination location: C:\Program Files\VideoOS\MIPPlugins\Eizo Video Wall Plugin	•	
4	Ŧ	
	_	
Back Install	Canc	el

注:

• XProtect Event Server は、インストール後に再起動する必要があります。

アンインストールするには

アンインストールするには、プラグインのインストール後にインストーラソフトウェアを実行し、 [Remove (削除)] オプションを選択します。

注:

 アンインストールする前に、XProtect Management Client から EIZO ビデオウォールのエンティティ をすべて削除しください。

📥 Setup - Eizo Video Wall Plugin	_	□ ×
Update or Remove installation Select the operation you want to perform.		(In the second s
O Update Eizo Video Wall Pluin.		
◉ Remove Eizo Video Wall Pluin.		
Back	Next	Cancel

削除が完了したら、プラグインのアンインストール手順を完了するためにコンピュータを**再起動**する必要が あります。



注:

 コンピュータをシャットダウン(休止状態)して電源を入れるだけでは、アンインストールが不完全に なり、特定のファイルが残る可能性があります。

XProtect Management Client

概要

XProtect Management Client では XProtect VMS に **EIZO ビデオウォール**の複数のエンティティを作成し、 構成することができます。

EIZO ビデオウォールの設定はすべて XProtect Management Client の [**EIZO Video Wall**] セクションで構成することができます。

Milestone XProtect Management Client 2020 R1		- 0	×
ファイル(E) 編集(E) ビュー(V) アクション(A) ツール(D) ヘルプ(H)			
🗟 🦻 🕝 🗢 曲			
サイトナビゲーション 🗸 🕂 🗙 設定			→ ₽
Image: Second Secon	● 読定 171セット ● レイアクト EU20ビデオウォールの環境 高調 ビデオウォール ● ● ビデオウォールの環境 高調		- 3
B-2 75-4			
サイトナビゲーション フェデレーテッドサイト階層			
······································		 _	

前提条件

Milestone Open Network Bridge 経由でカメラのストリームを EIZO IP モニターに表示するには、次の設定 が前提条件になります。

- [EIZO Video Wall] タブが、XProtect Management Client --> [ツール] --> [オプション] に追加さ れている。
- [EIZO Video Wall] タブに Milestone Open Network Bridge サーバーの情報が正しく設定されている。

オプション					×
アナリティクスイベント	カスタマーダッシュボード	アラームおよびイベント	ジェネリックイベント	EIZO Video Wall	- - ->
Options					
Open Network Br	idge 設定				
IP アドレス	192.168.0.123				
ポート	554				
プロトコル	directUri				
接続方式	rtsp v				
ユーザー名	ipmon				
パスワード	•••••				
Uri	rtsp://192.168.0.123:	554/live/			
ヘルプ			0	к *	ャンセル

Open Network Bridge 設定

設定	説明
IP アドレス	Milestone Open Network Bridge サーバーのアドレス
ポート	Milestone Open Network Bridge サーバーの RTSP ポート(「Milestone Open Network Bridge の設定」(P.6)参照)
プロトコル	IP モニターが Milestone Open Network Bridge サーバーに接続するときに使用する プロトコル
	注: DirectUri から変更不可
接続方式	ストリームのトランスポート方式(RTP over RTSP / RTP over UDP)
ユーザー名	Milestone Open Network Bridge の[ONVIF client users]に追加したユーザー (「Milestone Open Network Bridge の設定」(P.6)参照)
パスワード	上記のユーザーのパスワード
Uri	ストリームの URI("rtsp:// server address:rtsp port /live/")

設定手順

1) EIZO ビデオウォールの作成

EIZO ビデオウォールは、XProtect 経由で EIZO の IP モニター端末をリモート制御するために使用するエ ンティティです。このエンティティには、登録した端末の管理に使用する複数の模擬テンプレートとプリセ ットを含めることができます。

[設定] ペインを右クリックして [ビデオウォールの追加] を選択し、EIZO ビデオウォールを作成します。作 成された新しいビデオウォールには、設定可能な [プリセット] と [モニター] が用意されています。

2) モニターの登録

[モニター] エンティティは EIZO IP モニター端末の模擬テンプレートとして使用します。このテンプレート はカメラと画面のレイアウトを設定するために使用します。

新しいモニターは EIZO ビデオウォールの [**モニター**] エンティティを右クリックし、[**モニターの追加**] を 選択して作成できます。



端末を登録するには次の情報が必要です。

モニター登録設定

フィールド	説明
名前	EIZO IP モニターの名前 (任意)
IP アドレス	EIZO IP モニターの IP アドレス
ユーザー名	EIZO IP モニターのログインに使用するユーザー名
パスワード	EIZO IP モニターのログインに使用するパスワード
ポート	HTTP または HTTPS 接続用のポート (端末に設定したポートに一致していること)
端末の状態監視	IP モニターの実際の画面の設定がビデオウォールの設定に一致しているかをすべての Smart Client でチェックできるようにします。
フルスクリーン	EIZO IP モニターをフルスクリーン表示します。
USB ロック	デコーダの USB 機器を無効にします (デコーダの再起動が必要です)。
Key ロック	デコーダの物理ボタンを無効にします。

IP モニターを追加した後、モニターの [設定] -> [編集] タブの下で、設定を変更することもできます。

登録の条件:

・端末のバージョンが 5.5100 以上であること。

注:

バージョン 6.0000 には、フルスクリーン、USB ロック、Key ロックの設定が使用できないという 既知の問題があります。

- ・ 端末でエンタープライズライセンスが有効化されていること。
- ・ 端末と HTTP で通信する場合、端末側の認証方式が Digest に設定されていること。

IP モニターは次の場合にビデオウォールに登録されません。

- 端末に接続できない場合(例: IP アドレスやポート設定の不一致)
- ユーザー認証に失敗する場合

3) プリセットの追加

プリセットは IP モニター端末の画面レイアウトとカメラの表示位置の定義に使用します。 新しいプリセットは EIZO ビデオウォールの [**プリセット**] エンティティを右クリックし、[**追加**] ボタンを 選択して作成できます。

設定		▼ 1
▲ <u> </u>	改定 エブリセット L/17ウト	
▲ 「「ブリセット」	- ブリセット 名町 脱明 ブリセットA	追加 編集
▲ □t=9-		創陳 幅末に設定
▲ モニター1 種間 ブリセットA 設定		

4) プリセットの編集

[モニター] エンティティの下にある [プリセット] タブに移動してドロップダウンからプリセットを選択し、 [編集] をクリックして、リストからレイアウトを選択します。



注:レイアウト内のウインドウ数は32以下とします。

5) プリセットの有効化

ビデオウォールの [**プリセット**] タブでプリセットを選択し、[端末に設定] ボタンをクリックして、そのプ リセットのレイアウトとカメラの設定を、接続しているすべての IP モニターのライブ画面に送信します。

追加
編集
削除
端末に設定

備考

設定を XProtect VMS データベースに保存

設定の変更後は、必ず XProtect Management Client の左上にある [保存] ボタンで保存してください。

注: XProtect Management Client にて変更を加えた後は、起動中の Smart Client を再起動してください。

保存していない設定変更を元に戻す

[サイトナビゲーション] パネルの [EIZO Video Wall] を右クリックして [更新] を選択すると、プラグイン の再ロードにより未保存の変更を取り消すことができます。

🤁 更新 🛛 F5

端末の接続ステータスのチェック

プリセットタブの各モニターテンプレートには右上隅にステータスのチェックボタンがあります。これをク リックすると端末への接続がチェックされて、テンプレートの上にあるモニターのステータスの色が更新さ れます。

R

色 ステータス

- 黒 通信に成功
- 赤 通信に失敗
- 黄色 無効なエディションまたは対象外のソフトウェアバージョンによる警告

モニター1	I <i>Y9-7</i> 51% I74939
カメラの追加	カメラの追加
カメラの追加	カメラの追加

プラグインのバージョンをチェック

プラグインのバージョンは、XProtect Management Client の [ヘルプ] --> [バージョン情報] を開いて表示 できます。

EIZO Video Wall v1.x.x.x - EIZO Corporation

XProtect Smart Client

概要

Smart Client アプリケーションを使用すると、EIZO ビデオウォールのテンプレート (以降は**模擬テンプレート**と表記)を**表示**画面に配置できます。模擬テンプレートでは、カメラを登録し、レイアウトを構成し、端末の接続状態を監視して、IP モニターを制御できます。

Т ⊒Я-В п		I	ンタープライズ エディション 🏚
カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加
カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加
カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加
カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加
カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加
カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加
カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加
カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加	カメラの追加

基本的な機能

表示画面に模擬テンプレートを登録

[**ライブ**] タブの [設定] ボタンを押して、[EIZO Video Walls] のエンティティを、[システム概要] ペインか ら表示画面上の未使用領域にドラッグ&ドロップします。

作成したら[設定]ボタンを再度押して設定を確定します。これで模擬テンプレートが表示画面に登録されます。



カメラの追加

Smart Client では、次の手順で模擬テンプレートにカメラを追加できます。

- カメラのリストからカメラをドラッグ&ドロップします。
- ・ 模擬テンプレートの [**カメラの追加**] ボタンを押して、カメラを選択します。
- ビューペインからビューエンティティを模擬テンプレートにドラッグして、ビューエンティティの設定をコピーします。

変更後、[端末に設定] ボタンを押して IP モニター端末の設定を更新します。

レイアウトの変更

モニターのギアアイコンを押して [Layout (レイアウト)] を選択し、サポートされているレイアウトのリストを開きます。

[**クリア**] ボタンを押すと、登録済のすべてのカメラが削除され、模擬テンプレートのレイアウトが 1x1 に 更新されます。





プリセットの有効化

[プリセット] ドロップダウンメニューからプリセットを選択し、[端末に設定] ボタンを押して、登録しているすべての IP モニターをプリセットの設定に更新します。

プリセットを初期設定に復元

模擬テンプレート上でレイアウトやカメラを変更すると、ローカルの Smart Client で一時的にプリセット が更新されます。

プリセットを初期設定に復元するには、模擬テンプレート右上の[復元]アイコンを押します。



現在の IP モニター端末のレイアウトを取得

[端末から取得] ボタンを押して、現在の IP モニターの表示設定 (レイアウト、カメラ)を模擬テンプレート に表示します。

ビューエンティティのレイアウトを有効化

[ビュー] ペインから模擬テンプレートヘビューエンティティをドラッグ&ドロップすると、レイアウトおよびカメラが更新され、表示が一致します。

変更後、[端末に設定] ボタンを押して IP モニター端末の設定を更新します。

注:

カメラ以外の例えばマップや Web ページなどは、模擬テンプレートにコピーできません。

表示から模擬テンプレートを削除

[設定] ボタンを押してセットアップモードにします。EIZO ビデオウォールのテンプレートの右上隅の X を 左クリックして、表示から模擬テンプレートを削除します。

EIZO ビデオウォールの切り替え

EIZO ビデオウォールを複数作成した場合は、模擬テンプレートの左上隅のドロップダウンボックスを使って、ビデオウォールを切り替えられます。

EIZO ビデオウォール	
ビデオウォール1 マ	
ビデオウォール1	ŀ
ビデオウォール2	

高度な機能

端末の状態監視の有効化

端末の状態監視機能を使用すると、各 IP モニター端末の作動中の表示画面が模擬テンプレートの設定に一致しているかを定期的にチェックできます。

この機能を有効にするには、XProtect Management Client の [モニター] -> [設定] の下にある [端末の状態監視] チェックボックスに事前にチェックを入れます。

モニター情報 -			
名前			
Monitor/	A		
プロトコル		IPアドレス	
http	~	192.168.0.150	
ユーザー名		パスワード	
admin		••••	
ポート			
80			
✔ 端末の状態	浅監視	USBD y7	
🗌 フルスクリ	->	── Key□ック	インフォメーション
寸法			
サイズ	20	 インチ 	
アフペクトせ	4-3	~	

XProtect Management Client で**端末の状態監視**を有効化したら、XProtect Smart Client のモニター上のギ アアイコンをクリックして、[**端末の状態監視**] チェックボックスを表示します。[**端末の状態監視**] をクリッ クすると、Smart Client がその IP モニター端末を定期的に監視します。

‡	
☑ 端末の状態監視	
<i>ሳ</i> ህፖ	
端末の状態確認	
スクリーンショット取得	
Layout	•

IP モニター端末のレイアウトと登録したカメラが、模擬テンプレートのレイアウトと登録したカメラに一 致しない場合、不一致を示すアイコンが表示されます。



端末のステータスをチェック

登録したモニターの現在の状態を手動でチェックするには、ギアアイコンをクリックして、[端末の状態確認]をクリックします。端末との接続が確立されていること、バージョンが 5.5100 以上であること、エンタープライズエディションが有効であることを確認します。

接続が確立されていない場合は、モニター上部の境界線が赤に変わります。 バージョンやエディションが不適合な場合は、モニター上部の境界線が黄色に変わります。

これらの問題を修正して、[端末の状態確認]を押すと、境界線が黒に戻ります。

スクリーンショットをとる

[スクリーンショット取得]オプションを使用して、デコーダからスクリーンショットを取得できます。[ス クリーンショット取得]を押すと、モニターに現在表示されている画面のスクリーンショットが表示されま す。

注:

- 一度に表示できるスクリーンショットは1つだけです。
- スクリーンショットが閉じられるまで、Smart Client をクリックしたりフォーカスしたりすることはで きません。

マップ

[マップ] エンティティからカメラを登録するには、カメラを模擬テンプレートのモニターにドラッグ&ドロ ップします。

変更後、[端末に設定] ボタンを押して IP モニター端末の設定を更新します。

イベント機能

XProtect のイベント機能に関連して次のアクションを行うことができます。

EIZO イベントアクション

アクションタイプ	定義
Preset Change	模擬テンプレートを、指定したプリセットに変更。
Monitor 1x1	模擬テンプレートを、任意のカメラと 1x1 レイアウトに変更。

アラームマネジメント

EIZO アナリティクスイベントのアラーム定義機能を使用して、XProtect でアラームを生成できます。

簡易フィルター	アラ	Pラ−L 7111942L ∨				レポート	1-2	
▼ 新規 (2)								
▼ 処理中 (0)		日時 👻	停生しべし	フテータフレベル	フテータスの名前	1 1111-23	N-7	所有者
▼保留中(0)					A7 7A-7463			
▼ 処理済 (0)								
		14:12:47 2023/08/09	1	1	新規	EIZO Preset Analytics	TestWall - プリセット1	
<u>9-N-</u>		14:12:38 2023/08/09			新規	EIZO Preset Analytics	TestWall - プリセット1	
EJPD042-M16442B								
	_							

EIZO アクションが発生すると、そのアクションのアナリティクスイベントも作動します。ユーザーは、イベントのメッセージとソースに一致するアラーム定義を作成することで、アラームを生成できます。

注:

アナリティクスイベントは、イベントアクションが成功した場合にのみ生成されます。アクションが失敗した場合(デコーダへの接続が切れるなど)、アナリティクスイベントは生成されません。

アナリティクスイベントとアラーム定義のセットアップ

- 1. まず、EIZO アクションを含むイベントルールが作成され、有効になっていることを確認します。
- 2. 対応するアクションのアナリティクスイベントを定義します。
 - a. **Preset Change** アクションの場合、名前は「**EIZO Preset Analytics**」と一致する必要がありま す。
 - b. Monitor 1x1 アクションの場合、名前は「EIZO Monitor Analytics」と一致する必要があります。

Milestone XProtect Management Client 2022 R3		-	×
ファイル(F) ビュー(V) アクション(A) メンテナンス(M) ツール(T) ヘルプ(H)			
🗄 🦻 🕝 🗢 🏛			
サイトナビゲーション 🗸 🛛 🗸 アナリティクスイベント 🗸	₽ アナリティクスイベント 情報		→ ₽
 ● ルールとイベント ● ルール ● 小ール ● ● 時間コワライル ● ○ 速知プロファイル ● ○ ユーザー定葉イベント ● ⑦ ブリティウスイベント ● ○ ジステムクシリイント ● ② ジステムグッション ● ○ ジステムモニター ● ジステムモニター ● ジステムモニター ● ジステムモニター ● ジステムモニター ● ジステムモニター ● ○ ジステムモニター ● ○ ジステムモニター ● ○ ジュン フェデレーテッドサイト階 	名前: EIZO Monitor Analytics I发明:	テℷℍℰント	

- 3. トリガーイベントを使用してアラーム定義を作成します。
 - a. トリガーイベントは、上で定義したアナリティクスイベントと一致する必要があります。

🚸 Milestone XProtect Management Client 2022 R3 – 🗆 🗙						
ファイル(F) ビュー(V) アクション(A) メンテナンス	(M) ツール(T) ヘルプ(H)					
🗟 🦻 🚱 🗢 🛱						
サイトナビゲーション 🗸 🕂 🗙	アラーム定義 🗸 🖓	アラーム定義 情報		▼ ₽		
	□- 🛃 アラーム定義	アラーム定義				
🖻 💱 メタデータの使用		有効:				
- 変 メタデータ検索						
一局 かやスコントロール		名前:	EVW Preset Alarm	_		
■ご インシテント		手順:				
				~		
- 📰 トランザクションの定義		トリガー				
EIZO Video Wall		トリガーイベント:	アナリティクスイベント	~		
EIZO Video Walls						
			EIZO Preset Analytics	\sim		
- 10 アラームデータ設定		ソース:	すべての EIZO Presets 選択			
- 👧 音声の設定		アラーム有効期間				
		● 時間プロファイル:	常時	\sim		
サイトナビゲーション フェデレーテッドサイト階		0 1121-7:	開始: 選択			

4. アラーム定義ソースを設定します。

登録されているすべての EIZO モニターおよびプリセットには、XProtect によって内部的に管理され る対応する**ソース**要素があります。

- プリセットは EIZO Presets の下にリストされています。
- モニターは EIZO Monitors の下にリストされています。
- これらの要素をアラーム定義の**ソース**として使用します。
 - i. プリセット変更アクションの場合、ソースは EIZO Preset である必要があります。
 - ii. Monitor 1x1 アクションの場合、ソースは EIZO Monitor である必要があります。

Milestone XProtect Management Client 2	2022 R3			_	
ファイル(F) ビュー(V) アクション(A) メンテナンス	(M) ツール(T) ヘルプ(H)				
🗟 🆻 🕝 🗢 🛱					
サイトナビゲーション 👻 🕂 🗙	アラーム定義 👻 🕂	アラーム定義 情報			
 □● 単、ルールとイベント □● ロール □● 時間プロファイル □● ブロファイル □● ブロファイル □● ブロファイル 	□- 🧏 アラーム定義 └- 🥑 EWW Preset Alarm	アラーム定義 有効: 名前:	✓ EVW Preset Al	am	
- ← アナリティクスイベント ● ジェネリックイベント ● ☆ セキュリティ - ● 役割		手順:			*
 		トリガーイベント:	アナリティクスイ	∧>⊦	~
□ 現在のタスク			EIZO Preset A	nalytics	~
		ソース:	TestWall - 79	2ット1 選択	₹
- 2 エビデンスロック - 3 設定レポート - 3 サーバーログ	ソースを選択する			×	~
□ 🍲 メタデータの使用 □ 💐 メタデータ検索	タイプフィルター: EIZO Preset	~		j翼折	
 ▶ アクセスコントロール ● 3 インシデントのプロパティ ● 3 インジデントのプロパティ ● 1, Transact ● 1, F3ンザグションソース ● 52ンザグションソース 	グループ サーバー EIZO Presets	Yaha	選択済み: I TestWall - プリセット1	「壁炉	エスマートマップ0
		道加			
 ⇒ アラーム ⇒ アラーム定義 ⇒ アラームデーク設定 ⇒ 音声の設定 					~
 サイトナビザーション フェデレーテッドサイト階			ОК	キャンセル 選択	?

注:

アラーム定義ソースとして「すべての EIZO Monitors」または「すべての EIZO Presets」を選択することもできます。

備考

プラグインのバージョンをチェック

プラグインのバージョンは、XProtect Smart Client の [**ヘルプ**] --> [**バージョン情報**] を開いて表示できま す。

EIZO Video Wall v1.x.x.x - EIZO Corporation

トラブルシューティングガイド

前提条件

EIZO Video Wall EIZO Video Wall Plugin を効率的にトラブルシューティングするには、以下が必要です。

- XProtect のバージョンと Milestone Open Network Bridge のバージョンが同じであること
- すべてのシステムにインストールされている EIZO Video Wall Plugin のバージョンが同じであること

ストリーミングの問題

次のエラーコードが IP モニターに表示されている場合、それらのコードは複数のストリーミング関連の問 題を示しています。

エラーコード	説明
E01-00	XProtect が原因でカメラが接続できない
E02-02	カメラストリームで RTSP サーバーを認証できない
E02-03	接続エラーまたは設定エラーでカメラと通信できない
E02-04	RTSP サーバーと通信できない
E04-00	カメラの解像度がサポートされていない

カメラストリームを表示できない

エラーE01-00の原因

このタイプのエラーは、カメラへの接続に障害があることを示します。

最も一般的な原因は次のとおりです。

- XProtect システムにカメラが存在していない
- Open Network Bridge に指定した ONVIF Client ユーザーに適切な権限がない(「Milestone Open Network Bridge の設定」(P.6)参照)。
- サポートされていないストリーミングコーデックにカメラが設定されている。

エラーE02-02の原因

このタイプのエラーは RTSP ストリーム認証に障害があることを示します。

最も一般的な原因は次のとおりです。ユーザー設定を確認してください(「ユーザー設定のトラブルシュー ティング」(P.33)参照)。

- Open Network Bridge のユーザー情報が EIZO Video Wall Plugin のユーザー情報と一致していない。
- Open Network Bridge 設定内のユーザーが XProtect の Basic User (基本ユーザー) として存在しない。
- EIZO Video Wall Plugin のユーザー情報が IP モニターに送信されていない。

エラーE02-03の原因

このタイプのエラーは接続または設定に問題があり、カメラと通信できないことを示します。 最も一般的な原因は次のとおりです。

- XProtect システムとカメラとの接続が失われている。
- IP モニターがサポートしていない映像コーデックを XProtect システム側に設定している。

エラーE02-04 の原因

このエラーは、Open Network Bridge サーバーへの接続に問題があることを示します。

最も一般的な原因は次のとおりです。

- Open Network Bridge サーバーが正しくインストールされていない。
- Open Network Bridge サービスが停止している (手動で停止したか、またはクラッシュしている)。
- Open Network Bridge サーバーがインストールされているコンピュータに対する IP モニターからのネットワーク接続がない。

Open Network Bridge RTSP ログ

RTSP ログに"auth failure"が出力される場合は、RTSP ストリーム認証に障害があることを示します。ユーザー設定を確認してください(「ユーザー設定のトラブルシューティング」(P.33)参照)。



22-05-2024 16-19-43.213: Warning - RtspConnection::CheckAuthorization, auth failure cause of unknown username 22-05-2024 16-19-44.222: Warning - RtspConnection::CheckAuthorization, auth failure cause of unknown username 22-05-2024 16-19-46.242: Warning - RtspConnection::CheckAuthorization, auth failure cause of unknown username 22-05-2024 16-19-49.246: Warning - RtspConnection::CheckAuthorization, auth failure cause of unknown username トラブルシューティングの手順

Open Network Bridge のトラブルシューティング

まず、問題が RTSP サーバー自体なのか、または EIZO Video Wall Plugin なのかを見極めることが重要です。

これを確認するには、Open Network Bridge が ONVIF Device Manager で使用できることと、そのネット ワークストリームが表示できることを確かめます。ONVIF Device Manager からネットワークストリームを 表示できない場合は、このガイドの手順を実行する前に解決すべき問題が Open Network Bridge にありま す。

詳細については、次を参照してください。

https://doc.milestonesys.com/2020r1/en-

US/standard_features/sf_onvifbridge/onvif_usingonvifclientstovi.htm?Highlight=onvif%20device%2 Omanager

- 1. **[Management Client]** を開き、[サイトナビゲーション] の [サーバー] ペインで Open Network Bridge が正しくインストールされていることを確認します。
- 2. 1 台以上の Open Network Bridge サーバーが存在し、サービスが実行されていることを確認します。 これを行うには、Windows ツールバーのサービストレイを確認します。



3. [IP アドレス] フィールドと [ポート] フィールド:

[Management Client] -> [ツール] -> [オプション] -> [EIZO ビデオウォール]

Open Network Bridge サーバーの IP アドレスおよび Open Network Bridge 設定の [RTSP ポート] と 一致していることを確認します。

オプション					×
アナリティクスイベント	カスタマーダッシュボード	アラームおよびイベント	ジェネリックイベント	EIZO Video Wall	>
Options Open Network Br	idge 設定				
IP アドレス	192.168.0.123				
ポート	554				
プロトコル	directUri				
接続方式	rtsp v				
ユーザー名	ipmon				
パスワード	•••••				
Uri	rtsp://192.168.0.123:	554/live/			
¢،۱۲۷			0	ĸ	キャンセル

Milestone XProtect Management Client 2023 R2	- 0
ファイル(F) ビュー(V) アクション(A) メンテナンス(M) ツール(T) ヘルプ(H)	
🗟 🎾 🥝 🗢 曲	
サイトナビゲーション 🗸 🗸 Open Network Bridge サーバー 🚽 🛛 Open Network Bridge 情報	
 ○ EJPB014-M11382 - (23.2a) ○ 基本 ○ Open Network Bridge サーバ ○ Open Network Bridge サーバ ○ Open Network Bridge 設定 ○ NVIFボート: RTSPボート: ○ NVIFボート: RTSPボート: ○ WS-Discovery を有効にします ○ ブラオルトのカメラ設定 (ONVIF預名 ● ブラオルトのカメラ設定 (ONVIF預名 ● ブラオルトのカメラ設定 (ONVIF預名 ● ブラオルトのカメラ設定 (ONVIF項名 ● ブラオルトのカメラ設定 (ONVIF項名 ● ブラオルトのカメラ設定 (ONVIFPS: ○ Popen Network Bridge サーバー ● ブリレート ● ブラオルトのマイク設定 (ONVIFPS: ○ Blage するマイクを有効にする ● サンブルレート、kH2: ○ Popen Network View 	580 554 第に報告されているもの) 30 5 1920 1080 512 5 H.264 Baseline Profile H.264 Main Profile H.264 High Profile H.264 Extended Profile

4. 最後に、Open Network Bridge サーバーの正しいアドレスがプラグイン設定の IP アドレスに使用され ていること、およびその IP アドレス が Uri アドレスと一致していることを確認します。

Uri はストリーミングに必要であり、IP アドレス はカメラを IP モニターに登録するのに必要です。

7	プション					×
7	ナリティクスイベント	カスタマーダッシュボード	アラームおよびイベント	ジェネリックイベント	EIZO Video Wall	- - ->
	Options					
	Open Network Br	idge 設定				
	IP アドレス	192.168.0.123				
	ポート	554				
	プロトコル	directUri				
	接続方式	rtsp v				
	ユーザー名	ipmon				
	パスワード					
	1007					
	Un	rtsp://192.168.0.123	554/live/			
	ヘルプ			0	K Å	キャンセル

ユーザー設定のトラブルシューティング

1. EIZO Video Wall Plugin に必要なユーザーが **Operators 権限**を持つ XProtect の [Basic User (基本ユ ーザー)] として存在することを確認します。



Windows タスクバーの [Milestone Open Network Bridge] サービスを右クリックし、[Manage ONVIF client users (ONVIF クライアントユーザーの管理)] を選択して、必要なユーザーが Open Network Bridge に登録されていることを確認します。

注:

以前のバージョンの Open Network Bridge にユーザーを追加する場合、Open Network Bridge プラグ インはユーザー名とパスワードについて、有効な XProtect ユーザーと一致しているかどうかを確認し ない場合があるため、ユーザーの認証情報を事前に確認しておくことが重要です。

💠 Manage ONVIF clien	t users X
User name:	
Password:	
	Add user
ONVIE client users	
	Remove user
ОК	Cancel

3. Open Network Bridge の[ONVIF client users]に登録されているユーザー情報が、次の手順で表示され るユーザー名とパスワードと一致していることを確認します。

[Management Client] --> [ツール] --> [オプション] の [EIZO Video Wall]タブ

オプション					×
アナリティクスイベント	カスタマーダッシュボード	アラームおよびイベント	ジェネリックイベント	EIZO Video Wall	>
Options Open Network Br	ridge 設定				
ポート プロトコル 接続方式	554 directUri rtsp v				
ユーザー名 パスワード	ipmon				
Uri	rtsp://192.168.0.123:	554/live/			
					X had
~117			0	K _ ++	ンセル

4. [EIZO Video Wall]タブの設定内容を IP モニターに送信するため、ビデオウォールの[プリセット]タブ でプリセットを選択し、[端末に設定]ボタンをクリックします。



注:

IP モニターの手動登録ダイアログボックスで、送信した情報が設定されていることを確認できます。

カメラ情報設定		×
表示位置 1		
カメラ名	Camera 1	
IPアドレス	192.168.0.123 Ping	
ポート	554	
SSL	•	
証明書の検証	•	
プロトコル	DirectUri 👻	
ユーザー名	ipmon	
パスワード		
URI	rtsp://192.168.0.123:554/live/0f0cafd0-aefa-47e2-be2b-87e06c2e4bdb	
配信方式		
接続方式	RTP over RTSP 🔹	
	OK #+>>	セル

5. Open Network Bridge の最新のユーザー名およびパスワードを Smart Client に読み込ませるために、 起動中の Smart Client の再起動または、Smart Client に表示される模擬テンプレート右上の [復元] ア イコンを押します。

カメラストリーミング設定のトラブルシューティング

- 1. **[Management Client]** を開き、[サイトナビゲーション] セクションの [サーバー] の下にある [Recording Server (レコーディングサーバー)] をクリックします。
- 2. エラーを表示しているカメラがレコーディングサーバーに登録されており、XProtect システムに接続 されていることを確認します
- 3. Milestone に接続の問題が表示されている場合は、ネットワークケーブルを物理的に確認するか、また は単純な ping コマンドを使用して、カメラへの接続を確認します。接続の問題を解決するには、エラ ーコードを解決する必要があります。
- Xprotect システムからカメラへの接続がある場合は、カメラの コーデック が H.264 に設定されている ことを確認します。設定を確認するには、次のように選択します。

[Devices (端末)] -> [カメラ] -> [Camera Group (カメラグループ)] -> [カメラ] -> [設定]

לם/	९ैन्र		↓ ₽
Par	nasonic		\sim
\mathbf{v}	一般		^
	1秒当たりのJPEGフレーム	1	
	Black and white dwell time	10s	
	Black and white level	N1	
	Wide Dynamic Range	有効	
	Wide Dynamic Range Level	28	
	画像取り込みモード	2メガビクセル[16:9] (30fpsモード)	
	回転	0	
	輝度	64	
	白黒モード	d7	
\mathbf{v}	H.264/H.265 1 - ストリーム後		
	1秒当りのフレーム	20	
	1フレーム間隔(秒)	1	
	キーフレーム モード間の最大フレーム数	デフォルト(ドライバーにより決定)	
	コーデック	H.264	~
	ストリーミングモード	RTP/UDP	
	マルチキャスト TTL	16	
	マルチキャストアドレス	239.192.0.20	
	マルチキャスト ポート	37004	
	解像度	1920x1080	
	最小ビットレート (kbit/秒)	512	
	最大ビットレート(Kビット/秒)	3072	
	制御モード	不レムレート	
×	H.264/H.265 2 - ストリーム後		
	1秒当りのフレーム	20	
	1フレーム間隔(秒)	1	
	キーフレームモード間の最大フレーム数	デフォルト(ドライバーにより決定)	
	コーデック	H.264	
	ストリーミングモード	RTP/UDP	
	マルチキャスト TTL	16	
	マルチキャスト アドレス	239.192.0.21	
	マルチキャストポート	37004	
	解像度	640x360	
	最小ビットレート (kbit/秒)	512	
	最大ビットレート(Kビット/秒)	1536	
	制御モード	不レムレート	
].	-テック		
U	情報 💑 設定 🔛 ストリーム 🥚 録画 🖍 モ	ニーション 🌑 魚眼 レンズ 🥎 イベント 🛄 クライアント 🇱	プライバシ・く 🤣

H.264 ストリームが選択されていることを確認します。これを確認するには、次のように選択します。
 [Devices (端末)] -> [カメラ] -> [Camera Group (カメラグループ)] -> [カメラ] -> [ストリーム]

プロパティ					-	ņ
ストリーム情報						^
ストリーム	名前 🛛 🗠	ライブモード	デフォルト	録画	リモート録画	
▶ H.264/H.265 1 - ストリーム後	H.264/H.265 1 - ストリーム後	必要な場合				
H.264/H.265 2 - 入内一厶後 🗸	H.264/H.265 2 - 大时三厶後	必要な場合 💦				
追加 削除						
🕒 特報 🍊 設定 📑 コレル・レ 🦲 録	画 🔥 モーション 🙆 鱼眼 レンズ	' 💀 ፈለግኒክ 🖂 ክቶ	5/ ፓኒሌ 📖	- ಇವನಿ ಸೇವಿ ಎರ್.	7.5	Ψ.

注:

特定のカメラについては、Web インターフェイスでコーデックの設定を追加で行う場合があります。 また、リモートカメラのコーデック設定が H.264 であることを確認することも推奨します。

オープンソースソフトウェアライセンス

Json.NET 12.0.3

SPDX identifier MIT

License text MIT License

Copyright (c) _____

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

商標

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Microsoft Edge、.NET Framework は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

ONVIF は ONVIF Inc.の商標です。

XProtect は Milestone Systems A/S の登録商標です。

EIZO、EIZO ロゴ、ColorEdge、CuratOR、DuraVision、FlexScan、FORIS、RadiCS、RadiForce、 RadiNET、Raptor、ScreenManager は EIZO 株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。 ColorEdge Tablet Controller、ColorNavigator、EcoView NET、EIZO EasyPIX、EIZO Monitor Configurator、EIZO ScreenSlicer、G-Ignition、i・Sound、Quick Color Match、RadiLight、Re/Vue、 SafeGuard、Screen Administrator、Screen InStyle、UniColor Pro は EIZO 株式会社の商標です。 その他の会社名、商品名およびロゴマークは所有者の商標または登録商標です。





03V28720E2 UM-VIDEOWALL-JA

Copyright $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2020 - 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

5th Edition - October, 2024