

ColorEdge SDR/HDR 設定ガイド

ColorEdge PROMINENCE CG3145、CG319X、CG279X を映像制作用途で使用する方に向けて、SDR/HDR の設定方法を示したガイドです。 <u>必ず下記 3 点を事前にご確認の上</u>、設定を行ってください。

【 1】ファームウェアを最新バージョンに更新してください

CG3145、CG319X で旧バージョンのファームウェアをお使いの場合は、下記 EIZO Web サイトから最新版をダウンロードし、アップデートを実施してください。 CG3145: https://www.eizo.co.jp/support/db/products/software/CG3145#tab02

CG319X: https://www.eizo.co.jp/support/db/products/software/CG319X#tab02

※注意※

上記ファームウェアアップデートを実施後、モニターは強制的に All Reset がかかります。これにより、OSD から設定した内容は初期値にリセットされ、 ColorNavigator NX から設定した内容は強制的に削除されます。

【 2】カラーモードを変更する場合(特に SDR と HDR を切替える場合)は、最低 30 分間のエージングが必要です

【 3 】高度な検証を行う際は、ColorNavigator 7 で調整することをお勧めします

検証で使用するセンサーと同じセンサーを使って調整してください。

ColorNavigator 7 は 2019 年 1 月公開予定のバージョンで、CG3145 に対応予定です。

目次

2.

SDR/HDR 設定を行うには、2 つの調整方法があります。お使いの環境、用途に適した方法をお選びください。

II.

- 1. モニターの OSD メニューのみを操作する調整方法
- 2. モニターの OSD メニューと ColorNavigator 7 を組み合わせた調整方法
- I. ColorEdge PROMINENCE CG3145

1. OSD での調整方法

1.1	BT.2020 (SDR) 3
1.2	BT.709 (SDR) 4
1.3	DCI (SDR)······5
1.4	PQ_BT.2100 (HDR)
1.5	PQ_DCI (HDR) 7
1.6	HLG_BT.2100 (HDR) 8
ColorNa	vigator 7 での調整方法
2.1	BT.2020 (SDR) 9
2.2	BT.709 (SDR) 10
2.3	DCI (SDR)····· 11
2.4	PQ_BT.2100 (HDR) 12
2.5	PQ_DCI (HDR) 13
2.6	HLG BT.2100 (HDR)····· 14

ColorEdge CG319X, CG279X 1. OSD での調整方法 BT.2020 (SDR) 15 1.1 1.2 BT.709 (SDR) 16 1.3 DCI (SDR) 17 1.4 PQ DCI (HDR) PQ / HLG クリッピング: 300 cd/m² ····· 18 PQ DCI (HDR) PQ / HLG クリッピング: 1000 cd/m² ····· 19 1.5 PQ_BT.2100 (HDR) PQ / HLG クリッピング: 300 cd/m² ··· 20 1.6 PQ BT.2100 (HDR) PQ / HLG クリッピング: 1000 cd/m² 21 1.7 1.8 HLG BT.2100 (HDR) PQ / HLG クリッピング: ON ····· 22 HLG_BT.2100 (HDR) PQ / HLG クリッピング: OFF ····· 23 1.9 2. ColorNavigator 7 での調整方法 2.1 2.2 BT.709 (SDR) 25 DCI (SDR)------ 26 2.3 2.4 PQ DCI (HDR) PQ クリッピング: 300 cd/m² 27 2.5 PQ DCI (HDR) PQ クリッピング: 1000 cd/m²······ 28 2.6 PQ BT.2100 (HDR) PQ クリッピング: 300 cd/m² 29 2.7 PQ BT.2100 (HDR) PQ クリッピング: 1000 cd/m² 30 2.8 HLG BT.2100 (HDR) HLG クリッピング: ON 31 2.9 HLG BT.2100 (HDR) HLG クリッピング: OFF 32

1.1

123

OSD での調整方法 - カラーモード: BT.2020 (SDR)

SDR BT.2020

YUV 422 (64 \sim 1019)

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調 整」の項目を参照します。
- [信号設定」は 1 ~ 2、「カラー調整」は 3 ~ 5 の項目をそれぞ れ下記表の通りに設定します。

カラー	カラーモード: BT.2020					
	YU	/422				
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 ¹			
	2	入力レンジ	リミテッド(109% 白)			
	3	カラーモード	BT.2020			
	4	輝度	123 cd/m ²			
	5	ガンマ(EOTF)	2.4			
	2 3 4 5	入力レンジ カラーモード 輝度 ガンマ(EOTF)	リミテッド(109% 白) BT.2020 123 cd/m ² 2.4			

信	号設定		
信号調	段定(HDM	I1)	
カラーフォーマット	[自動]
YUVカラーマトリクス	[1]
入力レンジ	[2]
HDMI設定			
入力信号情報			
1920x1080 60.00 Hz			
リミテッドレンジ			
YCbCr4:2:2 10bit			

カラー調整



<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」 の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ②、「カラー調整」は ③ ~ ⑤ の項目をそれぞれ下記 表の通りに設定します。

カラ	カラーモード: BT.2020				
	RGB444				
	2	入力レンジ	フル		
	3	カラーモード	BT.2020		
	4	輝度	100 cd/m ²		
	5	ガンマ(EOTF)	2.4		

 カラーモード
 【
 ③
 】

 輝度
 【
 ④
 】

 色温度
 【
 065
 】

 ガンマ(EOTF)
 【
 ⑤
 】

 PQ / HLG クリッピング
 】

 HLGシステムガンマ
 】

 色域
 【
 BT.709
 】

 詳細設定
 リセット
 」
 」

1.2

OSD での調整方法 - カラーモード: BT.709 (SDR)

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調 整」の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ① ~ ② 、「カラー調整」は ③ ~ ⑤ の項目をそれ ぞれ下記表の通りに設定します。

カラーモード: BT.709					
	YUV422				
	1	YUVカラーマトリクス	BT.709		
	2	入力レンジ	リミテッド(109% 白)		
	3	カラーモード	BT.709		
	4	輝度	123 cd/m ²		
	5	ガンマ(EOTF)	2.4		



<u>RGB444 信号の場合:</u>

- モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ② 、「カラー調整」は ③ ~ ⑤ の項目をそれぞれ下記 表の通りに設定します。

カラーモード: BT.709				
RGB444				
	2	入力レンジ	フル	
	3	カラーモード	BT.709	
	4	輝度	100 cd/m ²	
	5	ガンマ (EOTF)	2.4	

カラー調整 (BT.709) カラーモード 3 []] 輝度 ſ 4 色温度 D65 ガンマ (EOTF) ſ 5 色域 BT.709 ٦ 詳細設定 リセット

カラー調整



1.3

OSD での調整方法 - カラーモード: DCI (SDR)

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調 整」の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ②、「カラー調整」は ③ ~ ⑤ の項目をそれぞれ下記 表の通りに設定します。

カラーモード: DCI				
RGB444				
	2	入力レンジ	フル	
	3	カラーモード	DCI	
	4	輝度	48 cd/m ²	
	5	ガンマ (EOTF)	2.6	



カラー調整 (BT.709)				
カラーモード	[3]	
輝度	[4]	
色温度	[D65]	
ガンマ(EOTF)	[5]	
PQ / HLG クリッピング				
HLGシステムガンマ				
色域	[BT.709]	
詳細設定				
リセット				



1.4

OSD での調整方法 - カラーモード: PQ_BT.2100 (HDR)

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」の項目を参照します。
- [信号設定」は 1 ~ 2、「カラー調整」は 3 ~ 5 の項目をそれぞ れ下記表の通りに設定します。

カラ・	カラーモード: PQ_BT.2100				
	YUV422				
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 ¹		
	2	入力レンジ	リミテッド		
	3	カラーモード	PQ_BT.2100		
	4	輝度	1000 cd/m ²		
	5	ガンマ (EOTF)	PQ		

信	号設定		
信号談	定(HDM1	[1]	
カラーフォーマット	[自動]
YUVカラーマトリクス	[1]
入力レンジ HDMI設定	[2]
入力信号情報 1920x1080 60.00 Hz リミテッドレンジ YCbCr4:2:2 10bit -			

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調 整」の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ②、「カラー調整」は ③ ~ ⑤ の項目をそれぞれ下記 表の通りに設定します。

カラ・	カラーモード: PQ_BT.2100					
	RGB444					
	2	入力レンジ	フル			
	3	カラーモード	PQ_BT.2100			
	4	輝度	1000 cd/m ²			
	(5)	ガンマ(EOTF)	PQ			

カラー調整(BT.709) カラーモード [3 11 輝度 4 [] 色温度 D65 ガンマ (EOTF) [5] 色域 BT.709 ٦ 詳細設定 リセット

カラー調整



1.5

OSD での調整方法 - カラーモード: PQ_DCI (HDR)

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」 の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ②、「カラー調整」は ③ ~ ⑤ の項目をそれぞれ下記 表の通りに設定します。

カ	カラーモード: PQ_DCI				
	RGB444				
	2	入力レンジ	フル		
	3	カラーモード	PQ_DCI		
	4	輝度	1000 cd/m ²		
	5	ガンマ (EOTF)	PQ		

信号設定					
信号影	定(HDM	I1)			
カラーフォーマット	[自動]		
YUVカラーマトリクス	[1]		
入力レンジ	[2]		
HDMI設定			10000		
入力信号情報					
1920x1080 60.00 Hz					
リミテッドレンジ					
YCbCr4:2:2 10bit					

カラー調整 (BT.709)					
カラーモード	[3]]]		
輝度	[4]		
色温度	[D65]		
ガンマ(EOTF)	[5]		
PQ / HLG クリッピング					
HLGシステムガンマ					
色域]	BT.709]		
詳細設定					
リセット					



1.6

OSD での調整方法 - カラーモード: HLG_BT.2100 (HDR)

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は 1 ~ 2 、「カラー調整」は 3 ~ 5 の項目をそれ ぞれ下記表の通りに設定します。

カラーモード: HLG_BT.2100						
	YUV422					
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 ¹			
	2	入力レンジ	リミテッド			
	3	カラーモード	HLG_BT.2100			
	4	輝度	1000 cd/m ²			
	5	ガンマ(EOTF)	HLG			

信号設定(HDM11) カラーフォーマット 自動 パリンカラーマトリクス ① 入カレンジ ② 入力にンジ ② HDM1設定 3 入力信号情報 1920x1080 60.00 Hz リミテッドレンジ YCbbcr4:2:2 10bit

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ② 、「カラー調整」は ③ ~ ⑤ の項目をそれぞれ下 記表の通りに設定します。

カラ	カラーモード: HLG_BT.2100						
	RGB444						
	2	入力レンジ	フル				
	3	カラーモード	HLG_BT.2100				
	4	輝度	1000 cd/m ²				
	5	ガンマ (EOTF)	HLG				

カラー調査	堅 (BT	.709)	
カラーモード	[3]
輝度	[4]
色温度	[D65]
ガンマ(EOTF)	[5]
PQ / HLG クリッピング			
HLGシステムガンマ			
色域	[BT.709]
詳細設定			
リセット			

カラー調整



<u>YUV422 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の① ~ ② を下記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「BT.2020」を右クリックし、「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} [▶]をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「BT.2020」を選択します。
- 4. ① ~ ④、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラ	カラーモード: BT.2020						
	YUV422						
	1	輝度	123 cd/m ²				
	2	黒レベル	最小値				
	3	白色点	D65				
	4	ガンマ (EOTF)	2.4				
	Ø	調整方法	標準				
	8	色域	BT.2020				
	9	色域クリッピング	✓				
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 1				
	2	入力レンジ	リミテッド(109% 白)				

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の② を下 記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「BT.2020」を右クリックし、「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} [▶]をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「BT.2020」を選択します。
- 4. ① ~ ④、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラーモード: BT.2020						
	RGB444					
	1	輝度	100 cd/m ²			
	2	黒レベル	最小値			
	3	白色点	D65			
	4	ガンマ (EOTF)	2.4			
	0	調整方法	標準			
	8	色域	BT.2020			
	9	色域クリッピング	✓			
	2	入力レンジ	フル			



2.1

ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: BT.2020 (SDR)



OSD 信号設定

信号設定(HDMI1)					
カラーフォーマット	[自動]		
YUVカラーマトリクス	[1]		
入力レンジ	[2]		
HDMI設定					
入力信号情報					
1920x1080 60.00 Hz					
リミテッドレンジ					
YCbCr4:2:2 10bit					

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の① ~ ② を下記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「BT.709」を右クリックし、「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} [▲]をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「BT.709」を選択します。
- 4. ① ~ ④、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラーモード: BT.709						
	YUV422					
	1	輝度	123 cd/m ²			
	2	黒レベル	最小値			
	3	白色点	D65			
	4	ガンマ(EOTF)	2.4			
	Ø	調整方法	標準			
	8	色域	BT.709			
	9	色域クリッピング	✓			
	1	YUVカラーマトリクス	BT.709			
	2	入力レンジ	リミテッド(109% 白)			

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の② を下 記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「BT.709」を右クリックし、「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→} [▶]をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「BT.709」を選択します。
- 4. ① ~ ④、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラ	カラーモード: BT.709					
	RGB444					
	1	輝度	100 cd/m ²			
	2	黒レベル	最小値			
	3	白色点	D65			
	4	ガンマ (EOTF)	2.4			
	0	調整方法	標準			
	8	色域	BT.709			
	9	色域クリッピング	✓			
	2	入力レンジ	フル			



2.2



ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: BT.709 (SDR)

OSD 信号設定

信号設定(HDMI1)						
カラーフォーマット	[自動]			
YUVカラーマトリクス	[1]			
入力レンジ	[2]			
HDMI設定						
入力信号情報						
1920x1080 60.00 Hz						
リミテッドレンジ						
YCbCr4:2:2 10bit						

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の② を下 記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「DCI」を右クリックし、「目標の 編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの をクリックし、「Advanced Mode」を選択。その下の「プリセット目標」で「DCI」を選択します。
- 4. ① ~ ④、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

1						
	カラーモート: DCI					
		RGI	B444			
		1	輝度	48 cd/m ²		
		2	黒レベル	最小值		
		3	白色点	D65		
		4	ガンマ (EOTF)	2.6		
		Ø	調整方法	標準		
		8	色域	DCI		
		9	色域クリッピング	✓		
		2	入力レンジ	フル		

ColorNavigator 目標の編集

2.3



ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: DCI (SDR)



OSD 信号設定

信号影	定(HDM	I1)	
カラーフォーマット	[自動]
YUVカラーマトリクス	[1]
入力レンジ	[2]
HDMI設定			
入力信号情報			
1920x1080 60.00 Hz			
リミテッドレンジ			
YCbCr4:2:2 10bit			

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の① ~ ② を下記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「PQ_BT.2100」を右クリックし、 「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} [▶]をクリックし、「Advanced Mode」を選択。その下の「プリセット目標」で「PQ_BT.2100」を選択します。
- 4. ① ~ ⑤、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラ・		-ド: PQ_BT.2100	
	YU	/422	
	1	輝度	1000 cd/m ²
	2	黒レベル	最小値
	3	白色点	D65
	4	ガンマ (EOTF)	PQ
	5	PQクリッピング	1000
	Ø	調整方法	標準
	8	色域	BT.2020
	9	色域クリッピング	×
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 ¹
	2	入力レンジ	リミテッド

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の② を下 記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「PQ_BT.2100」を右クリックし、 「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} [▶]をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「PQ_BT.2100」を選択します。
- 4. ① ~ ⑤、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

b ラ・	コラーモード: PQ_BT.2100					
	RGB444					
	1	輝度	1000 cd/m ²			
	2	黒レベル	最小値			
	3	白色点	D65			
	4	ガンマ(EOTF)	PQ			
	5	PQクリッピング	1000			
	Ø	調整方法	標準			
	8	色域	BT.2020			
	9	色域クリッピング	1			
	2	入力レンジ	フル			



2.4

ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: PQ_BT.2100 (HDR)



OSD 信号設定

信号設定(HDMI1)					
カラーフォーマット	[自動]		
YUVカラーマトリクス	[1]		
	[2]		
入力信号情報 1920x1080 60.00 Hz リミテッドレンジ YCbCr4:2:2 10bit -					

1 規格上は BT.2020 を推奨しますが、機材やツールの設定によっては意図的に BT.709 の RGB to YUV 係数が適用される場合もあります。その際は機材やツールの設定に合わせて適切な設定を行ってください。

● 手入力

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の② を下 記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「PQ_DCI」を右クリックし、「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} [▶]をクリックし、「Advanced Mode」を選択。その下の「プリセット目標」で「PQ_DCI」を選択します。
- 4. ① ~ ⑤、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラ	カラーモード: PQ DCI					
	RGB444					
	1	輝度	1000 cd/m ²			
	2	黒レベル	最小值			
	3	白色点	D65			
	4	ガンマ(EOTF)	PQ			
	5	PQクリッピング	1000			
	Ø	調整方法	標準			
	8	色域	DCI			
	9	色域クリッピング	~			
	2	入力レンジ	フル			

ColorNavigator 目標の編集

2.5





ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: PQ_DCI (HDR)

OSD 信号設定

信号設定 (HDMI1)					
カラーフォーマット	[自動]		
YUVカラーマトリクス	[1]		
入力レンジ	[2]		
HDMI設定					
入力信号情報					
1920x1080 60.00 Hz					
リミテッドレンジ					
YCbCr4:2:2 10bit					

13

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の① ~ ② を下記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「HLG_BT.2100」を右クリックし、「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} [▶]をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「HLG_BT.2100」を選択します。
- 4. ① ~ ④、⑥ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラ・	-t-	-F: HLG_BT.2100				
	YUV422					
	1	輝度	1000 cd/m ²			
	2	黒レベル	最小値			
	3	白色点	D65			
	4	ガンマ (EOTF)	HLG			
	6	HLGシステムガンマ	1.2			
	0	調整方法	ガンマ固定			
	8	色域	BT.2020			
	9	色域クリッピング	✓			
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 ¹			
	2	入力レンジ	リミテッド			
-						

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の② を下記 表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「HLG_BT.2100」を右クリックし、 「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} [▲]をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「HLG_BT.2100」を選択します。
- 4. ① ~ ④、⑥ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラ	カラーモード: HLG_BT.2100					
	RGB444					
	1	輝度	1000 cd/m ²			
	2	黒レベル	最小値			
	3	白色点	D65			
	4	ガンマ (EOTF)	HLG			
	6	HLGシステムガンマ	1.2			
	Ø	調整方法	ガンマ固定			
	8	色域	BT.2020			
	9	色域クリッピング	~			
	2	入力レンジ	フル			



2.6

ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: HLG_BT.2100 (HDR)



OSD 信号設定

信号設定(HDMI1)					
カラーフォーマット	[自動]		
YUVカラーマトリクス	[1]		
入力レンジ	[2]		
HDMI設定					
入力信号情報					
1920x1080 60.00 Hz					
リミテッドレンジ					
YCbCr4:2:2 10bit					
-					

1 規格上は BT.2020 を推奨しますが、機材やツールの設定によっては意図的に BT.709 の RGB to YUV 係数が適用される場合もあります。その際は機材やツールの設定に合わせて適切な設定を行ってください。

● 手入力

1.1

OSD での調整方法 - カラーモード: BT.2020 (SDR)

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」 と「カラー調整」の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は 1 ~ 2 、「カラー調整」は 3 ~ 5 の 項目をそれぞれ下記表の通りに設定します。

カラーモード: BT.2020						
	YUV422					
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 ¹			
	2	入力レンジ	リミテッド(109% 白)			
	3	カラーモード	BT.2020			
	4	輝度	123 cd/m ²			
	5	ガンマ (EOTF)	2.4			

信号設定 (HOMI1) カラーフォーマット [自動] YUVカラーマトリクス [①] 入カレンジ [②] HDM1設定 入力信号情報 1920x1080 60.00 Hz リミテッドレンジ YCbCr4:2:2 10bit -

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」 の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ②、「カラー調整」は ③ ~ ⑤ の項目をそれぞれ下記 表の通りに設定します。

カラーモード: BT.2020					
RGB444					
	2	入力レンジ	フル		
	3	カラーモード	BT.2020		
	4	輝度	100 cd/m ²		
	5	ガンマ (EOTF)	2.4		

カラー調整 (BT.709)					
カラーモード	[3]		
	[4]		
色温度	[D65]		
ガンマ(EOTF)	[5]		
PQ / HLG クリッピング					
HLGシステムガンマ					
色域	[BT.709]		
詳細設定					
リセット					

カラー調整



OSD での調整方法 - カラーモード: BT.709 (SDR)

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ① ~ ② 、「カラー調整」は ③ ~ ⑤ の項目をそれぞ れ下記表の通りに設定します。

カラ-	カラーモード: BT.709						
	YUV	YUV422					
	1	YUVカラーマトリクス	BT.709				
	2	入力レンジ	リミテッド(109% 白)				
	3	カラーモード	BT.709				
	4	輝度	123 cd/m ²				
	5	ガンマ(EOTF)	2.4				

信号設定					
信号影	定(HDM	[1]			
カラーフォーマット	[自動]		
YUVカラーマトリクス	[1]		
入力レンジ	[2]		
HDMI設定					
入力信号情報					
1920x1080 60.00 Hz					
リミテッドレンジ					
YCbCr4:2:2 10bit					

1.2

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」 の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ②、「カラー調整」は ③ ~ ⑤ の項目をそれぞれ下記 表の通りに設定します。

カラーモード: BT.709						
RGB444						
	2	入力レンジ	フル			
	3	カラーモード	BT.709			
	4	輝度	100 cd/m ²			
	5	ガンマ(EOTF)	2.4			

カラー調整 (BT.709)					
カラーモード	[3]		
輝度	[4]		
色温度	[D65]		
ガンマ(EOTF)	[5]		
PQ / HLG クリッピング					
HLGシステムガンマ					
色域	[BT.709]		
詳細設定					
リセット					



1.3

OSD での調整方法 - カラーモード: DCI (SDR)

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」 の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ② 、「カラー調整」は ③ ~ ⑤ の項目をそれぞれ下記 表の通りに設定します。

カラーモード: DCI				
RGB444				
	2	入力レンジ	フル	
	3	カラーモード	DCI	
	4	輝度	48 cd/m ²	
	5	ガンマ (EOTF)	2.6	





カラー調整(BT.709)					
カラーモード	[3]		
輝度	[4]		
色温度	[D65]		
ガンマ(EOTF)	[5]		
PQ / HLG クリッピング					
HLGシステムガンマ					
色域	[BT.709]		
詳細設定					
リセット					

OSD での調整方法 - カラーモード: PQ_DCI (PQ / HLG クリッピング: 300 cd/m²) (HDR)

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」 の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ②、「カラー調整」は ③ ~ ⑥ の項目をそれぞれ下記 表の通りに設定します。

カラ-	カラーモード: PQ-DCI (PQ クリッピング: 300 cd/m ²)					
	RGB444					
	2	入力レンジ	フル			
	3	カラーモード	PQ_DCI			
	4	輝度	300 cd/m ²			
	5	ガンマ(EOTF)	PQ			
	6	PQ / HLG クリッピング	300 cd/m ² ³			



1.4



カラー調整 (PQ_BT.2100)					
カラーモード	[3]		
輝度	[4]		
色温度	[D65]		
ガンマ (EOTF)	[5]		
PQ / HLG クリッピング	[6]		
HLGシステムガンマ					
色域	[BT. 2020]		
詳細設定					
リセット					

OSD での調整方法 - カラーモード: PQ_DCI (PQ / HLG クリッピング: 1000 cd/m²) (HDR)

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」 の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ②、「カラー調整」は ③ ~ ⑥ の項目をそれぞれ下記 表の通りに設定します。

カラ-	カラーモード: PQ-DCI (PQ クリッピング: 1000 cd/m ²)					
	RGB444					
	2	入力レンジ	フル			
	3	カラーモード	PQ_DCI			
	4	輝度	300 cd/m ²			
	5	ガンマ (EOTF)	PQ			
	6	PQ / HLG クリッピング	1000 cd/m ² 4			



1.5



カラー調整 (PQ_BT.2100)						
カラーモード	[3]			
	[4]			
色温度	[D65]			
ガンマ(EOTF)	[5]			
PQ / HLG クリッピング	[6]			
HLGシステムガンマ						
色域	[BT.2020]			
詳細設定						
リセット						

1.6

OSD での調整方法 - カラーモード: PQ_BT.2100 (PQ / HLG クリッピング: 300 cd/m²) (HDR)

<u>YUV422 信号の場合:</u>

RGB444 信号の場合:

- モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調 整」の項目を参照します。
- [信号設定」は 1 ~ 2、「カラー調整」は 3 ~ 6 の項目をそれぞ れ下記表の通りに設定します。

カラーモード: PQ_BT.2100 (PQ クリッピング: 300 cd/m ²)						
	YUV422					
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 ¹			
	2	入力レンジ	リミテッド			
	3	カラーモード	PQ_BT.2100			
	4	輝度	300 cd/m ²			
	5	ガンマ(EOTF)	PQ			
	6	PQ / HLG クリッピング	300 cd/m ² ³			

信号設定 (HOMI1) カラーフォーマット 自動 ハラーフォーマット 自動 ハフシッ ① 入カレンジ ② トDMI設定 2 入力信号情報 1920x1080 60.00 Hz リミテッドレンジ ソCbbCr4:2:2 10bit

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「**信号設定**」と「**カラー調整**」 の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ② 、「カラー調整」は ③ ~ ⑥ の項目をそれぞれ下記 表の通りに設定します。

カラー	カラーモード: PQ_BT.2100 (PQ クリッピング: 300 cd/m ²)					
	RGB444					
	2	入力レンジ	フル			
	3	カラーモード	PQ_BT.2100			
	4	輝度	300 cd/m ²			
	5	ガンマ(EOTF)	PQ			
	6	PQ / HLG クリッピング	300 cd/m ² ³			

カラー調整 (PQ_BT.2100)					
カラーモード	[3]]		
輝度	[4]		
色温度	[D65]		
ガンマ(EOTF)	[5]		
PQ / HLG クリッピング	[6]		
HLGシステムガンマ					
色域	[BT.2020]		
詳細設定					
リセット					

カラー調整



1 規格上は BT.2020 を推奨しますが、機材やツールの設定によっては意図的に BT.709 の RGB to YUV 係数が適用される場合もあります。その際は機材やツールの設定に合わせて適切な設定を行ってください。 3 モニターの最大輝度である 300cd/m² の階調まで PQ カーブを正しく階調表現を行うモードです。300 cd/m² の階調から上は白飛びさせて表示します。

1.7 OSD での調整方法 - カラーモード: PQ_BT.2100 (PQ / HLG クリッピング: 1000 cd/m²) (HDR)

1000 YUV 422 (64 \sim 940)

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」の項目を参照します。
- [信号設定」は 1 ~ 2、「カラー調整」は 3 ~ 6 の項目をそれぞ れ下記表の通りに設定します。

カラー	カラーモード: PQ_BT.2100 (PQ クリッピング: 1000 cd/m ²)				
	YUV422				
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 1		
	2	入力レンジ	リミテッド		
	3	カラーモード	PQ_BT.2100		
	4	輝度	300 cd/m ²		
	6	ガンマ (EOTF)	PQ		
	6	PQ / HLG クリッピング	1000 cd/m ² ⁴		



カラー調整



HDR BT.2100 PQ (1000cd/m2 clipped, scaled to 300 cd/m2)

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」 の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ②、「カラー調整」は ③ ~ ⑥ の項目をそれぞれ下記 表の通りに設定します。

カラーモード: PQ_BT.2100 (PQ クリッピング: 1000 cd/m²) **RGB444** ② 入力レンジ フル ③ カラーモード PQ_BT.2100 ④ 輝度 300 cd/m² ⑤ ガンマ(EOTF) PQ ⑥ PQ / HLG クリッピング 1000 cd/m^{2 4}

カラー調整 (PQ_BT.2100) カラーモード ΓΓ 3 輝度 ſ 4 1 色温度 D65 ガンマ (EOTF) ſ (5) 1 PQ / HLG クリッピング [6 1 色域 BT. 2020 ٦ 詳細設定 リセット

1 規格上は BT.2020 を推奨しますが、機材やツールの設定によっては意図的に BT.709 の RGB to YUV 係数が適用される場合もあります。その際は機材やツールの設定に合わせて適切な設定を行ってください。 4 300cd/m² の階調から上の白飛びを抑え、擬似的に 1000cd/m² のリファレンスモニターの階調表現を再現するモードです。

1.8

OSD での調整方法 - カラーモード: HLG_BT.2100 (PQ / HLG クリッピング: ON) (HDR)

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」の項目を参照します。
- [信号設定」は ① ~ ②、「カラー調整」は ③ ~ ⑦ の項目をそれぞ れ下記表の通りに設定します。

カラーモード: HLG_BT.2100 (PQ / HLG クリッピング: ON)				
YUV422				
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 ¹	
	2	入力レンジ	リミテッド	
	3	カラーモード	HLG_BT.2100	
	4	輝度	300 cd/m ²	
	6	ガンマ (EOTF)	HLG	
	6	PQ / HLG クリッピング	ON ²	
	Ø	HLGシステムガンマ	1.2	

信号設定 (HDMI1) カラーフォーマット [自動] YUVカラーマトリクス [①] 入カレンジ [②] HOMI設定 入力信号情報 1920x1080 60.00 Hz リミテッドレンジ YCbCr4:2:2 10bit -

カラー調整



HDR BT.2100 HLG (1000cd/m2 (SG=1.2) clipped at 300cd/m2)

RGB444 信号の場合:

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」 の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ②、「カラー調整」は ③ ~ ⑦ の項目をそれぞれ下記 表の通りに設定します。

カラー	カラーモード: HLG_BT.2100 (PQ / HLG クリッピング: ON)					
	RGB444					
	2	入力レンジ	フル			
	3	カラーモード	HLG_BT.2100			
	4	輝度	300 cd/m ²			
	5	ガンマ (EOTF)	HLG			
	6	PQ / HLG クリッピング	ON 2			
	Ø	HLGシステムガンマ	1.2			

カラー調整(HLG_BT.2100)					
カラーモード	[3]		
輝度	[4]		
色温度	[D65]		
ガンマ(EOTF)	[5]		
PQ / HLG クリッピング	[6]		
HLGシステムガンマ	[$\overline{\mathcal{O}}$]		
色域	[BT.2020]		
詳細設定					
リセット					

1 規格上は BT.2020 を推奨しますが、機材やツールの設定によっては意図的に BT.709 の RGB to YUV 係数が適用される場合もあります。その際は機材やツールの設定に合わせて適切な設定を行ってください。 2 モニターの最大輝度である 300cd/m² の階調まで 1000cd/m² のリファレンスモニターと同等の階調表現を行うモードです。300 cd/m² の階調から上は白飛びさせて表示します。

1.9

OSD での調整方法 - カラーモード: HLG_BT.2100 (PQ / HLG クリッピング: OFF) (HDR)

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ① ~ ② 、「カラー調整」は ③ ~ ⑦ の項目をそれぞ れ下記表の通りに設定します。

カラ・	カラーモード: HLG_BT.2100 (PQ / HLG クリッピング: OFF)				
	YUV422				
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 ¹		
	2	入力レンジ	リミテッド		
	3	カラーモード	HLG_BT.2100		
	4	輝度	300 cd/m ²		
	5	ガンマ (EOTF)	HLG		
	6	PQ / HLG クリッピング	OFF ⁴		
	Ø	HLGシステムガンマ	1.0		

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」と「カラー調整」 の項目を参照します。
- 2. 「信号設定」は ② 、「カラー調整」は ③ ~ ⑦ の項目をそれぞれ下記 表の通りに設定します。

カラーモード: HLG_BT.2100 (PQ / HLG クリッピング: OFF)				
RGB444				
	2	入力レンジ	フル	
	3	カラーモード	HLG_BT.2100	
	4	輝度	300 cd/m ²	
	5	ガンマ(EOTF)	HLG	
	6	PQ / HLG クリッピング	OFF ⁴	
	Ø	HLGシステムガンマ	1.0	



カラー調整

カラー調整(HLG_BT.2100)					
カラーモード	[3]		
	[4]		
色温度	[D65]		
ガンマ(EOTF)	[5]		
PQ / HLG クリッピング	[6]		
HLGシステムガンマ	[$\overline{\mathcal{O}}$]		
色域	[BT.2020]		
詳細設定					
リセット					
9009F					



1 規格上は BT.2020 を推奨しますが、機材やツールの設定によっては意図的に BT.709 の RGB to YUV 係数が適用される場合もあります。その際は機材やツールの設定に合わせて適切な設定を行ってください。 4 300cd/m² の階調から上の白飛びを抑え、擬似的に 1000cd/m² のリファレンスモニターの階調表現を再現するモードです。

ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: BT.2020 (SDR)

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の① ~ ② を下記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「BT.2020」を右クリックし、「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} [▶]をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「BT.2020」を選択します。
- 4. ① ~ ④、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラーモード: BT.2020			
	YUV422		
	1	輝度	123 cd/m ²
	2	黒レベル	最小值
	3	白色点	D65
	4	ガンマ(EOTF)	2.4
	0	調整方法	標準
	8	色域	BT.2020
	9	色域クリッピング	✓
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 ¹
	2	入力レンジ	リミテッド(109% 白)

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の② を下記 表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「BT.2020」を右クリックし、「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} ■をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「BT.2020」を選択します。
- 4. ① ~ ④、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラーモード: BT.2020				
	RGE	3444		
	1	輝度	100 cd/m ²	
	2	黒レベル	最小值	
	3	白色点	D65	
	4	ガンマ (EOTF)	2.4	
	0	調整方法	標準	
	8	色域	BT.2020	
	9	色域クリッピング	~	
	2	入力レンジ	フル	



5

6



OSD 信号設定

信号調	g定(HDM	I1)	
カラーフォーマット	[自動]
YUVカラーマトリクス	[1]
入力レンジ	[2]
HDMI設定			
入力信号情報			
1920x1080 60.00 Hz			
リミテッドレンジ			
YCbCr4:2:2 10bit			

1 規格上は BT.2020 を推奨しますが、機材やツールの設定によっては意図的に BT.709 の RGB to YUV 係数が適用される場合もあります。その際は機材やツールの設定に合わせて適切な設定を行ってください。

● 手入力

○ 標準

固定ガンマ
 Native

● 把旅储

BT 202

● 毛城クリッピング
 ● 手入力

● グレイパランス重視

R (0.7080, 0.2920)

G (0.1700, 0.7970) B (0.1310, 0.0460)

調整方法

色域

7

8

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンからOSDメニューを開き、「信号設定」の① ~ ② を下記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「BT.709」を右クリックし、「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} [▶]をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「BT.709」を選択します。
- 4. ① ~ ④、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

ラ		-ド: BT.709	
	YU	/422	
	1	輝度	123 cd/m ²
	2	黒レベル	最小值
	3	白色点	D65
	4	ガンマ (EOTF)	2.4
	Ø	調整方法	標準
	8	色域	BT.709
	9	色域クリッピング	✓
	1	YUVカラーマトリクス	BT.709
	2	入力レンジ	リミテッド(109% 白
	ı⊃ [.]	ラーモ- YUV ① ② ③ ④ ⑦ ⑧ ⑨ ① ②	 ラーモード: BT.709 YUV422 ① 輝度 ② 黒レベル ③ 白色点 ④ ガンマ (EOTF) ⑦ 調整方法 ⑧ 色域 ⑨ 色域クリッピング ① YUVカラーマトリクス ② 入力レンジ

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「**信号設定**」の② を下記 表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「BT.709」を右クリックし、「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} ■をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「BT.709」を選択します。
- 4. ① ~ ④、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラ	カラーモード: BT.709				
	RG	3444			
	1	輝度	100 cd/m ²		
	2	黒レベル	最小値		
	3	白色点	D65		
	4	ガンマ (EOTF)	2.4		
	0	調整方法	標準		
	8	色域	BT.709		
	9	色域クリッピング	\checkmark		
	2	入力レンジ	フル		

2.2

ColorNavigator 目標の編集





ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: BT.709 (SDR)

OSD 信号設定

信号設定 (HDMI1)					
カラーフォーマット	[自動]		
YUVカラーマトリクス	[1]		
入力レンジ	[2]		
HDMI設定					
入力信号情報					
1920x1080 60.00 Hz					
リミテッドレンジ					
YCbCr4:2:2 10bit					

ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: DCI (SDR)

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の② を 下記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「DCI」を右クリックし、「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→} [▲]をクリックし、「Advanced Mode」を 選択。その下の「プリセット目標」で「DCI」を選択します。
- 4. ① ~ ④、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラー	カラーモード: DCI					
	RGB444					
	1	輝度	48 cd/m ²			
	2	黒レベル	最小値			
	3	白色点	D65			
	4	ガンマ(EOTF)	2.6			
	Ø	調整方法	標準			
	8	色域	DCI			
	9	色域クリッピング	\checkmark			
	2	入力レンジ	フル			

ColorNavigator 目標の編集

2.3





OSD 信号設定

信号設定 (HDMI1)					
カラーフォーマット	[自動]		
YUVカラーマトリクス	[1	[]		
	[2]		
入力信号情報 1920x1080 60.00 Hz リミテッドレンジ YCbCr4:2:2 10bit -					

ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: PQ_DCI (PQ クリッピング: 300 cd/m²) (HDR)

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の② を 下記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「PQ_DCI」を右クリックし、 「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの をクリックし、「Advanced Mode」を 選択。その下の「プリセット目標」で「PQ_DCI」を選択します。
- 4. ① ~ ⑤、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラ・	ラーモード: PQ_DCI (PQクリッピング: 300 cd/m ²)				
	RGB444				
	1	輝度	300 cd/m ²		
	2	黒レベル	最小値		
	3	白色点	D65		
	4	ガンマ (EOTF)	PQ		
	6	PQクリッピング	300 cd/m ^{2 3}		
	\bigcirc	調整方法	標準		
	8	色域	DCI		
	9	色域クリッピング	✓		
	2	入力レンジ	フル		

ColorNavigator 目標の編集

2.4





OSD 信号設定

信号設定(HDMI1)				
カラーフォーマット	[自動]	
YUVカラーマトリクス	[1]	
入力レンジ HDMI設定	[2]	
入力信号情報 1920x1080 60.00 Hz リミテッドレンジ YCbCr4:2:2 10bit				
-				

3 モニターの最大輝度である 300cd/m² の階調まで PQ カーブを正しく階調表現を行うモードです。300 cd/m2 の階調から上は白飛びさせて表示します。

ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: PQ_DCI (PQ クリッピング: 1000 cd/m²) (HDR)

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「**信号設定**」の② を 下記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「PQ_DCI」を右クリックし、 「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} [▲]をクリックし、「Advanced Mode」を 選択。その下の「プリセット目標」で「PQ_DCI」を選択します。
- 4. ① ~ ⑤、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラーモード: PQ_DCI (PQクリッピング: 1000 cd/m²)				
	RGE	3444		
	1	輝度	300 cd/m ²	
	2	黒レベル	最小値	
	3	白色点	D65	
	4	ガンマ(EOTF)	PQ	
	6	PQクリッピング	1000 cd/m ² ⁴	
	\overline{O}	調整方法	標準	
	8	色域	DCI	
	9	色域クリッピング	✓	
	2	入力レンジ	フル	

ColorNavigator 目標の編集

2.5





OSD 信号設定

信号設定(HCM11)				
カラーフォーマット	[自動]	
YUVカラーマトリクス	[1]	
入力レンジ HDMI設定	[2]	
入力信号情報 1920×1080 60.00 Hz リミテッドレンジ				
YCbCr4:2:2 1Obit -				

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の① ~ ② を下記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「PQ_BT.2100」を右クリックし、 「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「PQ_BT.2100」を選択します。
- 4. ① ~ ⑤、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラ・	カラーモード: PQ_BT.2100 (PQクリッピング: 300 cd/m²)				
	YUV	/422			
	1	輝度	300 cd/m ²		
	2	黒レベル	最小值		
	3	白色点	D65		
	4	ガンマ (EOTF)	PQ		
	6	PQクリッピング	300 cd/m ² ³		
	0	調整方法	標準		
	8	色域	BT.2020		
	9	色域クリッピング	✓		
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 1		
	2	入力レンジ	リミテッド		

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「**信号設定**」の② を下記 表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「PQ_BT.2100」を右クリックし、 「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの ■をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「PQ_BT.2100」を選択します。
- 4. ① ~ ⑤、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラ	カラーモード: PQ_BT.2100 (PQクリッピング: 300 cd/m ²)				
	RGB444				
	1	輝度	300 cd/m ²		
	2	黒レベル	最小值		
	3	白色点	D65		
	4	ガンマ(EOTF)	PQ		
	6	PQクリッピング	300 cd/m ² ³		
	Ø	調整方法	標準		
	8	色域	BT.2020		
	9	色域クリッピング	✓		
	2	入力レンジ	フル		

2.6

ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: PQ_BT.2100 (PQ クリッピング: 300 cd/m²) (HDR)

ColorNavigator 目標の編集





OSD 信号設定					
信号調	設定(HDM	I1)			
カラーフォーマット	[自動]		
YUVカラーマトリクス	[1]		
入力レンジ	[2]		
HDMI設定					
入力信号情報					
1920x1080 60.00 Hz					
リミテッドレンジ					
YCbCr4:2:2 10bit					
-					
HDMI設定 入力信号情報 1920x1080 60.00 Hz リミテッドレンジ YCbCr4:2:2 10bit -					

1 規格上は BT.2020 を推奨しますが、機材やツールの設定によっては意図的に BT.709 の RGB to YUV 係数が適用される場合もあります。その際は機材やツールの設定に合わせて適切な設定を行ってください。 3 モニターの最大輝度である 300cd/m² の階調まで PQ カーブを正しく階調表現を行うモードです。300 cd/m² の階調から上は白飛びさせて表示します。

YUV422 信号の場合:

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の(1) ~ (2) を下記表の通りに設定します。
- 2. ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「PQ BT.2100」を右クリックし、 「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの \checkmark をクリックし、 Advanced Mode jを選 択。その下の「プリセット目標」で「PQ BT.2100」を選択します。
- 4. ① ~ ⑤、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

5	カラーモード: PO_BT 2100 (POクリッピング: 1000 cd/m ²)				
~ ~ ~	VIIV422				
		22 座	000 - 11-2		
	U	輝度	300 cd/m ²		
	2	黒レベル	最小值		
	3	白色点	D65		
	4	ガンマ (EOTF)	PQ		
	5	PQクリッピング	1000 cd/m ²⁴		
	Ø	調整方法	標準		
	8	色域	BT.2020		
	9	色域クリッピング	✓		
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 ¹		
	2	入力レンジ	リミテッド		

RGB444 信号の場合:

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の② を下記 表の通りに設定します。
- 2. ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「PQ BT.2100」を右クリックし、 「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの \checkmark をクリックし、 Advanced Mode jを選 択。その下の「プリセット目標」で「PQ_BT.2100」を選択します。
- 4. ① ~ ⑤、⑦ ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラ	カラーモード: PQ_BT.2100 (PQクリッピング: 1000 cd/m ²)					
	RGB444					
	1	輝度	300 cd/m ²			
	2	黒レベル	最小値			
	3	白色点	D65			
	4	ガンマ (EOTF)	PQ			
	5	PQクリッピング	1000 cd/m ²⁴			
	0	調整方法	標準			
	8	色域	BT.2020			
	9	色域クリッピング	✓			
	2	入力レンジ	フル			

2.7

ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: PQ BT.2100 (PQ Clipping: 1000 cd/m²) (HDR)

ColorNavigator 目標の編集





OSD 信号設定

信号設定 (HDMI1)				
カラーフォーマット	[自動]	
YUVカラーマトリクス	[\bigcirc]	
入力レンジ	[2]	
HDMI設定				
入力信号情報				
1920x1080 60.00 Hz				
リミテッドレンジ				
YCbCr4:2:2 10bit				

1 規格上は BT.2020 を推奨しますが、機材やツールの設定によっては意図的に BT.709 の RGB to YUV 係数が適用される場合もあります。その際は機材やツールの設定に合わせて適切な設定を行ってください。 4 300cd/m² の階調から上の白飛びを抑え、擬似的に 1000cd/m² のリファレンスモニターの階調表現を再現するモードです。

<u>YUV422 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の① ~ ② を下記表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「HLG_BT.2100」を右クリックし、 「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} ■をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「HLG_BT.2100」を選択します。
- 4. ① ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラーモード: HLG_BT.2100 (PQ / HLG クリッピング: ON)					
	YUV422				
	1	輝度	300 cd/m ²		
	2	黒レベル	最小值		
	3	白色点	D65		
	4	ガンマ (EOTF)	HLG		
	(5)	HLGクリッピング	ON ²		
	6	HLGシステムガンマ	1.2		
	Ø	調整方法	ガンマ固定		
	8	色域	BT.2020		
	9	色域クリッピング	*		
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 ¹		
	2	入力レンジ	リミテッド		

<u>RGB444 信号の場合:</u>

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「**信号設定**」の② を下記 表の通りに設定します。
- ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「HLG_BT.2100」を右クリックし、 「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの^{→→→} ■をクリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「HLG_BT.2100」を選択します。
- 4. ① ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラーモード: HLG_BT.2100 (PQ / HLG クリッピング: ON)							
	RGB444						
	① 輝度 300 c		300 cd/m ²				
	2	黒レベル	最小値				
	3	白色点	D65				
	4	ガンマ (EOTF)	HLG				
	6	HLGクリッピング	ON ²				
	6	HLGシステムガンマ	1.2				
	0	調整方法	ガンマ固定				
	8	色域	BT.2020				
	9	色域クリッピング	✓				
	2	入力レンジ	フル				

2.8

8 ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: HLG_BT.2100 (HLG クリッピング: ON) (HDR)

ColorNavigator 目標の編集





OSD	信号設定		
信号設	定(HDMI1)		
カラーフォーマット	[自動]
YUVカラーマトリクス	[1]
入力レンジ HDMI設定	[2]]
入力信号情報 1920x1080 60.00 Hz リミテッドレンジ YCbCr4:2:2 10bit -			

1 規格上は BT.2020 を推奨しますが、機材やツールの設定によっては意図的に BT.709 の RGB to YUV 係数が適用される場合もあります。その際は機材やツールの設定に合わせて適切な設定を行ってください。 2 モニターの最大輝度である 300cd/m² の階調まで 1000cd/m² のリファレンスモニターと同等の階調表現を行うモードです。300 cd/m² の階調から上は白飛びさせて表示します。

● 手入力

YUV422 信号の場合:

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の(1) ~ 2 を下記表の通りに設定します。
- 2. ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「HLG BT.2100」を右クリックし、 「目標の編集」を選択。
- **を**クリックし、「Advanced Mode」を選 3. カラーモードタイプの 択。その下の「プリセット目標」で「HLG BT.2100」を選択します。
- 4. ① ~ ⑨の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラ	カラーモード: HLG_BT.2100 (PQ / HLG クリッピング: OFF)								
	YUV	YUV422							
	1	輝度	300 cd/m ²						
	2	黒レベル	最小值						
	3	白色点	D65						
	4	ガンマ (EOTF)	HLG						
	(5)	HLGクリッピング	OFF ⁴						
	6	HLGシステムガンマ	1.0						
	0	調整方法	ガンマ固定						
	8	色域	BT.2020						
	9	色域クリッピング	✓						
	1	YUVカラーマトリクス	BT.2020 1						
	2	入力レンジ	リミテッド						

RGB444 信号の場合:

- 1. モニター前面ボタンから OSD メニューを開き、「信号設定」の② を下記 表の通りに設定します。
- 2. ColorNavigator 7 を起動し、カラーモード「HLG_BT.2100」を右クリックし、 「目標の編集」を選択。
- 3. カラーモードタイプの 🔤 Sepリックし、「Advanced Mode」を選 択。その下の「プリセット目標」で「HLG BT.2100」を選択します。
- 4. (1)~9の項目をそれぞれ下記表の通りに設定。
- 5. 最後に「キャリブレーション」を実行してください。

カラーモード: HLG_BT.2100 (PQ / HLG クリッピング: OFF)							
	RGB444						
	1	輝度	300 cd/m ²				
	2	黒レベル	最小值				
	3	白色点	D65				
	4	ガンマ (EOTF)	HLG				
	6	HLGクリッピング	OFF ⁴				
	6	HLGシステムガンマ	1.0				
	Ø	調整方法	ガンマ固定				
	8	色域	BT.2020				
	9	色域クリッピング	✓				
	2	入力レンジ	フル				



ColorNavigator 7 での調整方法 - カラーモード: HLG_BT.2100 (HLG クリッピング: OFF) (HDR)

ColorNavigator 目標の編集

2.9



OSD 信号設定

信号設定 (HDMI1)				
カラーフォーマット	[自動]	
YUVカラーマトリクス	[1]	
入力レンジ	[2]	
HDMI設定				
入力信号情報				
1920x1080 60.00 Hz				
リミテッドレンジ				
YCbCr4:2:2 10bit				

1 規格上は BT.2020 を推奨しますが、機材やツールの設定によっては意図的に BT.709 の RGB to YUV 係数が適用される場合もあります。その際は機材やツールの設定に合わせて適切な設定を行ってください。 4 300cd/m²の階調から上の白飛びを抑え、擬似的に 1000cd/m²のリファレンスモニターの階調表現を再現するモードです。