## 入力信号自動切り替え機能を「マニュアル」に設定する

入力自動切り替え機能を「マニュアル」に設定するには、ScreenManagerの<Input Signal>/<入力信号> 機能で設定します。

## L365/L465の場合…ScreenManager 表示は英語です。

## [設定手順]



手順	設定方法	ScreenManager 表示
1.メニューの表示	フロントパネルのエンターボタン®®を押し、 ScreenManager メインメニューを表示します。	ScreenManager®
2. 設定	(1)右のコントロールボタン  で、  響 <others>(その他) メニューを選択します。</others>	ScreenManager®
	(2) エンターボタン☞ を押して、 <others>メニューの調整 /設定メニューを表示します。 </others>	Others 副 國 牵 M で 匣 管 〈Input Signal〉
	(3) エンターボタン <sup>€●</sup> を押して <sup>€●</sup> <input signal=""/> (入力 信号)の設定項目を表示します。	Others 副 國 俸 鬥 同 同 令 @Auto OManual
	(4) 下のコントロールボタン(▽)で「Manual」(マニュアル) を選択し、エンターボタン を押して確定します。	Others 副 回 國 ゆ 鬥 同 同 管 OAuto ®Manual
3.終了	(1) 下、右のコントロールボタン⑦/ ▷で、 <others>メニ ューより むくReturn&gt;(戻る)を選択<sup>*1</sup>し、エンター ボタン ☞ を押して、メインメニューに戻ります。</others>	Others
	(2) 下、右のコントロールボタン ♥/ ▶ で、メインメニュー より ➡ <exit> (終了)を選択<sup>※1</sup>し、エンターボタン ☞ を押して、ScreenManager を終了します。</exit>	ScreenManager®

\*1 下のコントロールボタン ⑦を2回押すと、 **同** < リターン > / **同** < メニューオフ > に移動できます。 以上で設定は完了です。

注意点

● 設定後、入力信号を切り替える場合は、フロントパネルの入力切り替えボタン∞ を押してください。

