

【各センサーの対応OS】

旧OSをご利用の場合、旧バージョンのColorNavigatorが必要な場合があります。

下記よりお使いのOSに対応したColorNavigatorのバージョンをご確認のうえ、対応バージョンをインストールしてください。

< Mac >

●センサーの対応OS（2018年12月19日現在）

OS		macOS Mojave (10.14) macOS High Sierra (10.13) macOS Sierra (10.12) OS X El Capitan (10.11) OS X Yosemite (10.10)	OS X Mavericks (10.9) OS X Mountain Lion (10.8)	Mac OS X 10.7.5※1	Mac OS X 10.6.8※1 Mac OS X 10.5.8※1 Mac OS X 10.4.11※1
センサー	ColorNavigator バージョン	Colornavigator 6 Ver.6.4.24	Colornavigator 6 Ver.6.4.19	Colornavigator 6 Ver.6.4.15	ColorNavigator 6 Ver.6.4.7
X-Rite	i1 Studio	NG	NG	NG	NG
	i1 Pro2	OK	OK	OK	OK
	i1 Pro	OK	OK	OK	OK
	i1 Monitor	OK	OK	OK	OK
	i1 Display	OK	OK	OK	OK
	i1 Display 2	NG※2	OK	OK	OK
	i1 Display 3	OK	OK	OK	OK※3
	i1 Display Pro	OK	OK	OK	OK※3
	ColorMunki PHOTO	OK	OK	OK	OK
	ColorMunki DESIGN	OK	OK	OK	OK
	OPTIX XR/DTP94	NG	NG	NG	OK
DataColor	DTP94B	NG	NG	NG	OK
	Spyder 5	OK	OK	OK	NG
	Spyder 4	OK	OK	OK	OK
	Spyder 3	OK	OK	OK	OK
Colorimetry	Spyder 2	NG	NG	NG	NG
	CR-100	OK	OK	OK	NG
EIZO	CR-250	OK	OK	OK	NG
	EX3	OK	OK	OK	NG
	EX2	OK	OK	OK	OK
	EX1	OK	OK	OK	OK
	CX1	OK	OK	OK	OK
	CG319X内蔵センサー	OK	NG	NG	NG
	CG318-4K/CG248-4K 内蔵センサー	OK	OK	OK	NG
	CG2730内蔵センサー	OK	OK	OK	NG
	CG277内蔵センサー	OK	OK	OK	OK
	CG276内蔵センサー	OK	OK	OK	OK
	CG2420内蔵センサー	OK	OK	OK	NG
	CG247X内蔵センサー	OK	OK	OK	NG
	CG247内蔵センサー	OK	OK	OK	OK
	CG246内蔵センサー	OK	OK	OK	OK
	CG245W内蔵センサー	OK	OK	OK	OK
CX240/CX241/CX270/CX271 コレクションセンサー	OK	OK	OK	OK	

※1 サポートは終了しています。

※2 OS X El Capitan (10.11)以降で動作しない場合があります。

※3 Mac OS X 10.4およびPowerPC搭載のMacでは動作しません。

・Mac OS X 10.3.9以前のOSでは、上記のモデルに対応したColorNavigator 6がございませんので、ご注意ください。

・最新バージョンのColorNavigatorには、旧バージョンに含まれない機能が追加されていますので、ご了承ください。