


NX Studio + Canonプリンタでプリント(プラグインソフトを使用しない場合)


2021年4月27日更新

使用OS	プリンタ	表示ソフトウェア
macOS Catalina (10.15.7)	Canon PIXUS PRO-10S	Nikon NX Studio

1.Nikon NX Studio右上の「印刷」をクリックしてください。




2.印刷設定が表示されたら上部の「設定…」をクリックしてください。



3.ページ設定が表示されたら「プリンター」「用紙」「印刷の向き」を設定し、「OK」をクリックしてください。



4.印刷設定に戻ったら、必要に応じて「ページレイアウト」を設定したうえで、下部のカラープロファイルを設定するに「✓マーク」をつけ、「設定…」をクリックしてください。




5.カラープロファイルの指定が表示されたら、プリンタープロファイルに使用する用紙の「プリンタプロファイル」、マッチング手法に「相対的な色域」を設定し、「OK」をクリックしてください。



※ プリンタープロファイル
プリンタープロファイルはプリンタ機種と用紙種の組み合わせによる色特性を記述したデータです。入手方法はプリンタ付属CD、プリンタメーカーや用紙メーカー各社のホームページからダウンロードしてお使いください。

※ マッチング手法
「相対的な色域」は、プリンタの色再現域を超えた色があった場合、再現できるもっとも近い色に変換し、再現域の中におさまっている色はそのままプリントする方法で、こちらをお勧めします。一方、「知覚的」は、全体を圧縮してプリンタの色再現域におさめる方法で、階調のつながりを意識した仕上がりとなります。

6.印刷設定に戻って「印刷」をクリックしてください。



7.プリント画面で使用する「プリンタ」を設定し、「詳細を表示」をクリックしてください。



8.「部数」を決め、ページから「品位と用紙の種類」を選択し、「用紙の種類」に今から使用する用紙を選択してください。以上を設定・確認のうえ、「プリント」をクリックして印刷を開始してください。



【注意】

Nikon NX Studioではプリンタの色再現域を超えた色もそのまま表示されます。(Nikon NX Studioではプリンタで再現できる色合いをプリント前に見ることはできません。)

【Nikon NX Studioで表示】



【プリント結果】



9.モニター表示との比較、プリントの出来上がりを正しく確認するには、色温度が5000K、平均演色評価数(Ra)が90以上の照明をご使用ください。

