

【各センサーの対応OS】

※ご注意ください※

旧OSをご利用の場合、旧バージョンのColorNavigatorが必要な場合があります。

下記よりお使いのOSに対応したColorNavigatorのバージョンをご確認のうえ、対応バージョンをインストールしてください。

< Windows >

●センサーの対応OS (2018年12月19日現在)

OS		Windows 10 (32-bit, 64-bit) Windows 8.1 (32-bit, 64-bit) Windows 7 (32-bit, 64-bit)	Windows Vista (32-bit, 64-bit) Windows XP (32-bit, 64-bit)※
センサー	ColorNavigator バージョン	ColorNavigator 6 Ver.6.4.24	ColorNavigator 6 Ver.6.4.7
X-Rite	i1 Studio	NG	NG
	i1 Pro2	OK	OK
	i1 Pro	OK	OK
	i1 Monitor	OK	OK
	i1 Display	OK	OK
	i1 Display 2	OK	OK
	i1 Display 3	OK	OK
	i1 Display Pro	OK	OK
	ColorMunki PHOTO	OK	OK
	ColorMunki DESIGN	OK	OK
	OPTIX XR/DTP94	NG	OK
DataColor	DTP94B	NG	OK
	Spyder 5	OK	NG
	Spyder 4	OK	OK
	Spyder 3	OK	OK
Colorimetry Reserch	Spyder 2	NG	NG
	CR-100	OK	NG
EIZO	CR-250	OK	NG
	EX3	OK	NG
	EX2	OK	OK
	EX1	OK	OK
	CX1	OK	OK
	CG319X内蔵センサー	OK	NG
	CG318-4K/CG248-4K 内蔵センサー	OK	NG
	CG2730内蔵センサー	OK	NG
	CG277内蔵センサー	OK	OK
	CG276内蔵センサー	OK	OK
	CG2420内蔵センサー	OK	NG
	CG247X内蔵センサー	OK	NG
	CG247内蔵センサー	OK	OK
	CG246内蔵センサー	OK	OK
CG245W内蔵センサー	OK	OK	
CX240/CX241/CX270/CX271 コレクションセンサー	OK	OK	

※サポートは終了しています。

・Windows 2000以前のOSでは、上記のモデルに対応したColorNavigatorがございませんので、ご注意ください。

・最新バージョンのColorNavigatorには、旧バージョンに含まれない機能が追加されていますので、ご了承ください。