

Screen InStyle Server

インストール方法

「setup.exe」をダブルクリックし、画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。インストールが完了すると、Screen InStyle Serverのアイコンがデスクトップに表示されます。

参考

- ・初回インストールに約30分かかる場合があります。

クライアントからサーバーへの接続方法

1. Screen InStyle Serverの「クライアント設定」画面を開きます。
2. サーバーアドレス（http://*****/ScreenInStyle/）をコピーするか、「接続ファイルのダウンロード」をクリックして接続ファイルをダウンロードします。
3. Screen InStyleクライアントの「サーバー設定」画面を開きます。
4. 「サーバーアドレス」欄にサーバーアドレスを入力するか、「接続ファイルを読み込む」をクリックして接続ファイルを指定します。
5. 「OK」をクリックします。

参考

- ・クライアントをサイレントインストールする場合、下記の引数を指定します。各クライアントにサーバーアドレスが設定され、サーバーとの接続が確立します。
setup.exe/SP-VERY SILENT/SUPPRESSMSGBOXES/Server="(サーバーアドレス)"
サイレントインストール完了後にコンピュータを再起動してください。

アンインストール方法

● Windows 10

1. 「スタート」－「設定」－「システム」－「アプリと機能」を選択します。
2. リストから「Screen InStyle Server」を選択し、「アンインストール」をクリックします。
画面の指示に従って、ソフトウェアをアンインストールします。

● Windows 8.1

1. 「スタート」画面下のⓉをクリックします。
「アプリ」画面が表示されます。
2. 「Windowsシステムツール」－「コントロールパネル」－「プログラム」－「プログラムのアンインストール」を選択します。
3. リストから「Screen InStyle Server」を選択し、「アンインストール」をクリックします。
画面の指示に従って、ソフトウェアをアンインストールします。

● Windows 7

1. 「スタート」－「コントロールパネル」－「プログラム」－「プログラムのアンインストール」を選択します。
2. リストから「Screen InStyle Server」を選択し、「アンインストール」をクリックします。
画面の指示に従って、ソフトウェアをアンインストールします。

サーバー管理画面の基本操作方法

● 画面の開き方

デスクトップのアイコン  をダブルクリックします。

参考

- ・ ログイン時にパスワードの入力が必要です。パスワードの初期値は「password」です。

● 機能概要

一覧に表示する内容を「コンピューター一覧」、「モニター一覧」から選択して切り替えます。
フォルダを作成して、コンピュータをグループ化します。

一覧に表示する項目を変更できます。

一覧の項目を指定し、キーワードを入力して検索します。

コンピューター/モニターが一覧で表示されます。



| コンピューター名 | コンピューター状態 | ポリシー状態 | ポリシー適用日時 | ユーザー | モニター電源オフタイマー | Windowsロックタイマー | スリープタイマー | OS |
|-----------|-------------|--------|----------|-------|--------------|----------------|----------|---|
| T_1_00001 | ✓ 接続中 | | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |
| T_1_00002 | ✓ 接続中 | | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |
| T_1_00003 | ✓ 接続中 | | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |
| T_1_00004 | ✓ 接続中 | | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |
| T_1_00005 | ✓ 接続中 | 適用済 | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |
| T_1_00006 | ✓ 接続中 | | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |
| T_1_00007 | ✓ 接続中 | | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |
| T_1_00008 | ✓ 接続中 | | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |
| T_1_00009 | ✓ 接続中 | | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |
| T_1_00010 | ✓ 接続中 | | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |
| T_1_00011 | ✗ 切断 (40 日) | | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |
| T_1_00012 | ✗ 切断 (40 日) | | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |
| T_1_00013 | ✗ 切断 (40 日) | | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |
| T_1_00014 | ✗ 切断 (40 日) | | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |
| T_1_00015 | ✗ 切断 (40 日) | | | ADMIN | 5分 | 10分 | オフ | Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 |

● 設定の一括適用

電源設定やマルチモニター同期機能などのScreen InStyleの機能を、「ポリシー」として複数のコンピュータに一括で設定することができます。

コンピュータのグループ化


同じポリシーを適用するコンピュータは、あらかじめ同じフォルダに入れてグループ化しておきます。初期状態では「Default Folder」にすべてのコンピュータが表示されています。新しいフォルダを作成して、対象のコンピュータを「Default Folder」から移動します。

1. 左ペインの「フォルダ▲」から「新規作成」を選択してフォルダを作成します。
2. 「Default Folder」をクリックします。
3. 対象のコンピュータのチェックボックスにチェックを入れ、最下行の「移動」をクリックします。
4. 手順1で作成したフォルダを選択して、「OK」をクリックします。

ポリシーの適用

フォルダにポリシーを適用します。

1. 左ペインで、対象のフォルダをクリックします。
2. 「フォルダ▲」から「ポリシー設定」を選択します。
3. 「ポリシーを有効にする」のチェックボックスにチェックを入れると、設定内容が表示されます。内容を適宜変更して「OK」をクリックします。設定内容の詳細は、Screen InStyleクライアントソフトウェアのヘルプガイドを参照してください。

ポリシーが適用されると、フォルダの左側にアイコン  が表示されます。

ポリシーの無効化

フォルダ内の**すべての**コンピュータに対してポリシーを無効にする場合は、フォルダのポリシーを削除します。

1. 左ペインで、対象のフォルダをクリックします。
2. 「フォルダ▲」から「ポリシー設定」を選択します。
3. 「ポリシーを有効にする」のチェックボックスのチェックを外します。

フォルダ内の**一部の**コンピュータに対してポリシーを無効にすることもできます。

1. 左ペインで、対象のフォルダをクリックします。
2. ポリシーを無効にするコンピュータのチェックボックスにチェックを入れ、最下行の「ポリシー適用外」をクリックします。

一覧の「ポリシー状態」に「適用外」と表示されます。再度ポリシーを適用する場合は、同様に対象のコンピュータを選択して、最下行の「ポリシー適用」をクリックします。

トラブルシューティング

| 症状 | 原因と対処方法 |
|--------------------------------------|---|
| 1. クライアントコンピュータがリストビューに表示されない | <ul style="list-style-type: none">• Screen InStyleクライアントの「サーバー設定」画面で、正しいサーバーアドレスが指定されていますか。「テスト」ボタンをクリックして接続テストを実施してみてください。• Screen InStyleクライアントの画面が開いた状態になっていませんか。画面を閉じてください。 |
| 2. リストビューのクライアントコンピュータの状態が「切断」と表示される | <ul style="list-style-type: none">• クライアントコンピュータを起動していても、次の場合「切断」になります。<ul style="list-style-type: none">- コンピュータがログオフまたはスリープ状態になっている。- Screen InStyleクライアントの画面が開いた状態になっている。 |

