

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
AXIS (ONVIF)	M1054	5.50.3.2	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	M1103	5.50.3	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	M1114	5.50.3	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	M1125	5.75.3	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	M1145	5.55.3.1	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	M1145-L	5.55.3.1	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	M3004-V	5.40.5.4	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	M3058-PLEV	7.45.1.2	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	M5014	5.50.3	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	M5525-E	7.25.1	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
AXIS (ONVIF)	M7011	5.75.1	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	P1346	5.40.9.5	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	P1354	5.40.19.1	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	P1357	5.40.19.1	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	P1365	5.75.3.1	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	P1425-LE	5.80.1	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	P3224-LV	5.75.3	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	P3915	5.55.3	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	P5635-E	5.75.1	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	Q1604	5.50.3	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
AXIS (ONVIF)	Q3505	5.65.2	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	Q6114-E	5.65.2	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
AXIS (ONVIF)	V5915	5.75.1.1	○ 制約事項あり	[AXIS (ONVIF)共通の制約事項] カメラ設定画面のセキュリティ設定にて、ONVIFユーザーを登録する必要があります。 カメラ設定画面のTCP/IP高度な設定画面にて、リンクローカルアドレスの自動設定を無効化する必要があります。 カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。
BOSCH	NBN-71027	-	○ 制約事項あり	[BOSCH共通の制約事項] カメラの設定画面にて、エンコーダプロファイルのGOP構造設定を"IP"に設定する必要があります。 カメラのエンコーダプロファイルのプロファイル名に半角英数字以外が含まれている場合、IPモニターのビデオ設定画面にてエンコーダ選択肢が文字化け表示になります。 Ver.2.0000-2.0000 : MJPEG表示する場合、カメラの設定画面にて、JPEGストリームの解像度設定を"288p"に設定し、IPモニターのビデオ設定画面のメディアプロファイルに"JPEG_xxxx"を選択する必要があります。
BOSCH	NDP-5502-Z30L	6.43.0027	○ 制約事項あり	カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 [BOSCH共通の制約事項] カメラの設定画面にて、エンコーダプロファイルのGOP構造設定を"IP"に設定する必要があります。 カメラのエンコーダプロファイルのプロファイル名に半角英数字以外が含まれている場合、IPモニターのビデオ設定画面にてエンコーダ選択肢が文字化け表示になります。 Ver.2.0000-2.0000 : MJPEG表示する場合、カメラの設定画面にて、JPEGストリームの解像度設定を"288p"に設定し、IPモニターのビデオ設定画面のメディアプロファイルに"JPEG_xxxx"を選択する必要があります。
BOSCH	NIN-70122-F0A	6.11.0006	○ 制約事項あり	カメラ用ファームウェア Ver. 6.11.0006 以降を適用する必要があります。 カメラの設定画面にて、"インストーラメニュー"の"アプリケーションバリエーション"を"DEWARP"モードに設定する必要があります。 [BOSCH共通の制約事項] カメラの設定画面にて、エンコーダプロファイルのGOP構造設定を"IP"に設定する必要があります。 カメラのエンコーダプロファイルのプロファイル名に半角英数字以外が含まれている場合、IPモニターのビデオ設定画面にてエンコーダ選択肢が文字化け表示になります。 Ver.2.0000-2.0000 : MJPEG表示する場合、カメラの設定画面にて、JPEGストリームの解像度設定を"288p"に設定し、IPモニターのビデオ設定画面のメディアプロファイルに"JPEG_xxxx"を選択する必要があります。
BOSCH	NTI-50022-V3	25500593 (5.93.25)	○ 制約事項あり	[BOSCH共通の制約事項] カメラの設定画面にて、エンコーダプロファイルのGOP構造設定を"IP"に設定する必要があります。 カメラのエンコーダプロファイルのプロファイル名に半角英数字以外が含まれている場合、IPモニターのビデオ設定画面にてエンコーダ選択肢が文字化け表示になります。 Ver.2.0000-2.0000 : MJPEG表示する場合、カメラの設定画面にて、JPEGストリームの解像度設定を"288p"に設定し、IPモニターのビデオ設定画面のメディアプロファイルに"JPEG_xxxx"を選択する必要があります。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
BOSCH	NUC-50022-F2	77500580	○ 制約事項あり	[BOSCH共通の制約事項] カメラの設定画面にて、エンコーダプロファイルのGOP構造設定を"IP"に設定する必要があります。 カメラのエンコーダプロファイルのプロファイル名に半角英数字以外が含まれている場合、IPモニターのビデオ設定画面にてエンコーダ選択肢が文字化け表示になります。 Ver.2.0000-2.0000 : MJPEG表示する場合、カメラの設定画面にて、JPEGストリームの解像度設定を"288p"に設定し、IPモニターのビデオ設定画面のメディアプロファイルに"JPEG_xxxx"を選択する必要があります。
Canon	VB-H43(B)	1.0.0	○	
Canon	VB-H45	1.1.4	○	
Canon	VB-H630D	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-H630VE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-H651V	1.0.0	○	
Canon	VB-H730F	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-M42(B)	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-M44	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-M50B	1.0.0	○	
Canon	VB-M620D	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-M620VE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-M720F	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S30D	1.1.0	○	
Canon	VB-S31D	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S800D	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S800D Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S805D	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S805D Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S900F	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S900F Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S905F	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S905F Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Carina	NVT-DVI	2.0.0.7	○ 制約事項あり	フレームレート1fpsは利用できません。
Carina	NVT-SDI	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-304ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-305ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-309ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-313ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-317ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-324ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-332ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-344ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-369ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-608ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
FLIR	FC-610ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-617ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-625ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-632ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-644ID	TX V2.03.P06	○	
FLIR	FC-669ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
FLIR	FC-690ID	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
IDIS	DC-B3303X	2.0.0	○ 制約事項あり	MJPEGストリームは非対応です。 [IDIS共通の制約事項] 時計同期機能が動作しません。
IDIS	DC-D4233HRX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [IDIS共通の制約事項] 時計同期機能が動作しません。
IDIS	DC-D4233RX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [IDIS共通の制約事項] 時計同期機能が動作しません。
IDIS	DC-D4233WRX	2.2.0	○ 制約事項あり	フォーカス機能は利用できません。 RTP over RTSP は非対応です。 [IDIS共通の制約事項] 時計同期機能が動作しません。
IDIS	DC-S3283FX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [IDIS共通の制約事項] 時計同期機能が動作しません。
IDIS	DC-S3283WHX	2.1.1	○ 制約事項あり	パン/チルト機能は非対応です。 MJPEGストリームは非対応です。 RTP over RTSP は非対応です。 [IDIS共通の制約事項] 時計同期機能が動作しません。
IDIS	DC-T4233HRX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [IDIS共通の制約事項] 時計同期機能が動作しません。
IDIS	DC-T4233WRX	2.1.2	○ 制約事項あり	フォーカス機能は利用できません。 MJPEGストリームは非対応です。 RTP over RTSP は非対応です。 [IDIS共通の制約事項] 時計同期機能が動作しません。
IDIS	DC-Y3C14WRX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [IDIS共通の制約事項] 時計同期機能が動作しません。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
IDIS	DC-Y8C13WRX	1.7.3	○ 制約事項あり	ビデオ設定はカメラのWeb UIを使って変更してください。 明るさ操作は非対応です。 RTP over RTSP は非対応です。 [IDIS共通の制約事項] 時計同期機能が動作しません。
JVC	VN-H128WPR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 MJPEGストリームは非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H137B	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 カメラ用ファームウェア V06-02 以降を適用する必要があります。 時刻同期機能は日本国内のみ対応です。 メディアプロファイルは default001 (H.264 1920x1080) と default003 (H.264 640x360)のみ対応しています。他のプロファイルは非対応です。 メディアプロファイル以外のビデオ設定は非対応です。 MJPEGストリームの表示は非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H157WP	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 カメラ用ファームウェア V06-02 以降を適用する必要があります。 時刻同期機能は日本国内のみ対応です。 メディアプロファイルは default001 (H.264 1920x1080) と default003 (H.264 640x360)のみ対応しています。他のプロファイルは非対応です。 メディアプロファイル以外のビデオ設定は非対応です。 MJPEGストリームの表示は非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H158WPR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ビデオ設定はカメラのWeb UIを使って変更してください。 EIZO_Profileを使用する場合、Multicastストリームの表示は利用できません。 ズーム機能は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
JVC	VN-H168WPR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 IPモニターにてマルチキャスト表示をする時、必ず事前にカメラWeb設定にてマルチキャスト設定を「映像」もしくは「映像+音声」に設定しておく必要があります。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H228	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 MJPEGストリームは非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H228VPR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 MJPEGストリームは非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H237B	6.02.004 SPL2432	○ 制約事項あり	カメラ用ファームウェア V06-02 以降を適用する必要があります。 時刻同期機能は日本国内のみ対応です。 メディアプロファイルは default001 (H.264 1920x1080) と default003 (H.264 640x360)のみ対応しています。他のプロファイルは非対応です。 メディアプロファイル以外のビデオ設定は非対応です。 MJPEGストリームの表示は非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H257	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 カメラ用ファームウェア V06-02 以降を適用する必要があります。 時刻同期機能は日本国内のみ対応です。 メディアプロファイルは default001 (H.264 1920x1080) と default003 (H.264 640x360)のみ対応しています。他のプロファイルは非対応です。 メディアプロファイル以外のビデオ設定は非対応です。 MJPEGストリームの表示は非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
JVC	VN-H257VPC	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 カメラ用ファームウェア V06-02 以降を適用する必要があります。 時刻同期機能は日本国内のみ対応です。 メディアプロファイルは default001 (H.264 1920x1080) と default003 (H.264 640x360)のみ対応しています。他のプロファイルは非対応です。 メディアプロファイル以外のビデオ設定は非対応です。 MJPEGストリームの表示は非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H258R	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ビデオ設定はカメラのWeb UIを使って変更してください。 EIZO_Profileを使用する場合、Multicastストリームの表示は利用できません。 ズーム機能は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H258VPR	1.00.000	○ 制約事項あり	ビデオ設定はカメラのWeb UIを使って変更してください。 EIZO_Profileを使用する場合、Multicastストリームの表示は利用できません。 ズーム機能は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H268R	1.27.006	○ 制約事項あり	デジタルPTZ機能は非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H268VPR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 IPモニターにてマルチキャスト表示をする時、必ず事前にカメラWeb設定にてマルチキャスト設定を「映像」もしくは「映像+音声」に設定しておく必要があります。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H28	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 MJPEGストリームは非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
JVC	VN-H328	1.20.018	○ 制約事項あり	MJPEGストリームは非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H37B	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 カメラ用ファームウェア V06-02 以降を適用する必要があります。 時刻同期機能は日本国内のみ対応です。 メディアプロファイルは default001 (H.264 1920x1080) と default003 (H.264 640x360)のみ対応しています。他のプロファイルは非対応です。 メディアプロファイル以外のビデオ設定は非対応です。 MJPEGストリームの表示は非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H557	Streaming Manager : 1.01.581 SPL2970 PT Controller : 1.00.027 SPL3003	○ 制約事項あり	カメラ用ファームウェア V01-01 以降を適用する必要があります。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H57B	6.02.004 SPL2449	○ 制約事項あり	カメラ用ファームウェア V06-02 以降を適用する必要があります。 時刻同期機能は日本国内のみ対応です。 メディアプロファイルは default001 (H.264 1920x1080) と default003 (H.264 640x360)のみ対応しています。他のプロファイルは非対応です。 メディアプロファイル以外のビデオ設定は非対応です。 MJPEGストリームの表示は非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H58	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ビデオ設定はカメラのWeb UIを使って変更してください。 EIZO_Profileを使用する場合、Multicastストリームの表示は利用できません。 ズーム機能は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
JVC	VN-H657B	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 カメラ用ファームウェア V04-02 以降を適用する必要があります。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H657WPB	4.02.862 SPL2890	○ 制約事項あり	カメラ用ファームウェア V04-02 以降を適用する必要があります。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H678WPR	1.00.079	○ 制約事項あり	IPモニターにてマルチキャスト表示をする時、必ず事前にカメラWeb設定にてマルチキャスト設定を「映像」もしくは「映像+音声」に設定しておく必要があります。 PTZ機能は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-H68	1.15.003	○ 制約事項あり	デジタルPTZ機能は非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-U178WPR	1.20	○ 制約事項あり	IPモニターにてマルチキャスト表示をする時、必ず事前にカメラWeb設定にてマルチキャスト設定を「映像」もしくは「映像+音声」に設定しておく必要があります。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
JVC	VN-U78	1.00.046	○ 制約事項あり	デジタルPTZ機能は非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。 [JVC共通の制約事項] カメラの明るさ、フォーカス操作は非対応です。 IPモニターからプリセットを登録することはできませんが、プリセット移動することは可能です。
MIKAMI	PTC-113-HDIP	ENC F/W Ver. 2.13b2 PTZ F/W Ver. Ver.2.12 ActiveX -	○ 制約事項あり	補助コマンドはワイパー操作を評価しました。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
MIKAMI	PTC-113II-HDIP	ENC F/W Ver. 2.16b4 PTZ F/W Ver. Ver.1.24 ActiveX Ver. 1.0.55.1	○ 制約事項あり	ビデオ設定はカメラのWeb UIを使って変更してください。 MJPEGストリームの表示は利用できません。 明るさのプリセット機能は利用できません。 補助コマンドはワイパー操作を評価しました。
MOBOTIX	c26	MX-V5.1.0.99-r3	○ 制約事項あり	カメラは自動検出できません。手動で登録してください。 ビデオ設定はカメラのWeb UIを使って変更してください。
MOXA	VPort 36-2L3X	1.0	○ 制約事項あり	マニュアルフォーカス、自動フォーカス、デジタルズーム、デジタルパン/チルト機能は非対応です。
MOXA	VPort P06-1MP-M12-CAM42	2.0.0	○ 制約事項あり	Digital PTZは非対応です。
MOXA	VPort P06-2L36M-T	1.3	○ 制約事項あり	Digital PTZは非対応です。
Pelco	D5230	1.9.2.30	○ 制約事項あり	ズームとオートフォーカスは非対応です。
Pelco	IMP219-1	03.29.37	○ 制約事項あり	時計同期機能が動作しません。
Pelco	IXE11	20160224165352.9 280-A0.0	○ 制約事項あり	時計同期機能が動作しません。 明るさ操作は非対応です。 マニュアルフォーカスは非対応です。
SHARP	YK-B021C	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 MJPEGストリームの表示は利用できません。 ズーム調整に約10秒かかります。
SHARP	YK-B021F	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 MJPEGストリームの表示は利用できません。 ズーム調整に約10秒かかります。
SHARP	YK-B081F	5.5.53	○ 制約事項あり	MJPEGストリームの表示は利用できません。 ズーム調整に約10秒かかります。
SHARP	YK-D021B	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 MJPEGストリームの表示は利用できません。 ズーム調整に約10秒かかります。
SHARP	YK-D021F	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 MJPEGストリームの表示は利用できません。 ズーム調整に約10秒かかります。
SHARP	YK-D081F	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 MJPEGストリームの表示は利用できません。 ズーム調整に約10秒かかります。
SHARP	YK-P021F	5.5.3	○ 制約事項あり	フォーカス機能は利用できません。 ズームイン機能は利用できません。
SHARP	YK-P041G	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フォーカス機能は利用できません。 ズームイン機能は利用できません。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
TOA	N-C3100-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 カメラ用ファームウェア Ver.1.1.2 以降を適用する必要があります。 カメラのオートフォーカス操作は、カメラファームウェアVer.1.1.3以降で対応しています。
TOA	N-C3120	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 カメラ用ファームウェア Ver.1.1.2 以降を適用する必要があります。 カメラのオートフォーカス操作は、カメラファームウェアVer.1.1.3以降で対応しています。
TOA	N-C3120-3	1.1.0	○ 制約事項あり	カメラ用ファームウェア Ver.1.1.2 以降を適用する必要があります。 カメラのオートフォーカス操作は、カメラファームウェアVer.1.1.3以降で対応しています。
TOA	N-C3200-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 カメラ用ファームウェア Ver.1.1.2 以降を適用する必要があります。 カメラのオートフォーカス操作は、カメラファームウェアVer.1.1.3以降で対応しています。
TOA	N-C3220-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 カメラ用ファームウェア Ver.1.1.2 以降を適用する必要があります。 カメラのオートフォーカス操作は、カメラファームウェアVer.1.1.3以降で対応しています。
TOA	N-C3300F2	1.0.0	○ 制約事項あり	Multicastストリームの表示は非対応です。 MJPEGストリームは非対応です。
TOA	N-C3420-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 カメラ用ファームウェア Ver.1.1.2 以降を適用する必要があります。 カメラのオートフォーカス操作は、カメラファームウェアVer.1.1.3以降で対応しています。
TOA	N-C3420R3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 カメラ用ファームウェア Ver.1.1.2 以降を適用する必要があります。 カメラのオートフォーカス操作は、カメラファームウェアVer.1.1.3以降で対応しています。
TOA	N-C3500	1.1.1/ 1.1.3	○ 制約事項あり	カメラ用ファームウェア Ver.1.1.2 以降を適用する必要があります。 カメラのオートフォーカス操作は、カメラファームウェアVer.1.1.3以降で対応しています。
TOA	N-C3500A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C3700	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 カメラ用ファームウェア Ver.1.1.2 以降を適用する必要があります。 カメラのオートフォーカス操作は、カメラファームウェアVer.1.1.3以降で対応しています。
TOA	N-C3700A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C3820-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 カメラ用ファームウェア Ver.1.1.2 以降を適用する必要があります。 カメラのオートフォーカス操作は、カメラファームウェアVer.1.1.3以降で対応しています。
TOA	N-C5120-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5150	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5150-3	1.0.0	○ 制約事項あり	デジタルズームとフォーカスは非対応です。
TOA	N-C5220-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5250R3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5420-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5450R3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5500	1.1.0	○	

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
TOA	N-C5700	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5820-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5850R3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。