

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
ACTi (i-PRO)	V2224	A1D-600-H1.06.06-NB	○ 制約事項あり	エンコーダーWebUIにて"RTP B2 Frame"設定を無効にしてください。 RTP over RTSPの表示は利用できません。 時刻同期機能は利用できません。 EIZO_Profileは利用できません。 フレームレート1fpsは利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 HTTPSは利用できません。 当社製品にシステムソフトウェアVer.6.20以降を適用する必要があります。
Canon	VB-H47	1.0.0	○ 制約事項あり	プリセット機能は利用できません。 RTP over RTSPの表示は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。
Canon	VB-M46	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S32D	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S32VE	1.0.0	○ 制約事項あり	プリセット機能は利用できません。 RTP over RTSPの表示は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。
Canon	VB-S820D	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S920F	1.0.1	○ 制約事項あり	PTZ機能は利用できません。 RTP over RTSPの表示は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。
JVC	VN-H158WPR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 H.264は利用できません。
JVC	VN-H168WPR	-	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。
JVC	VN-H258R	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 H.264は利用できません。
JVC	VN-H258VPR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 H.264は利用できません。
JVC	VN-H268R	-	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。
JVC	VN-H268VPR	-	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。
JVC	VN-H58	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 H.264は利用できません。
JVC	VN-H658	1.00.079	○ 制約事項あり	"EIZO Profile"は利用できません。 HTTPSは利用できません。 PTZ機能は利用できません。 明るさ調整機能は利用できません。 手動フォーカスは利用できません。 自動フォーカスは利用できません。 Multicastストリームの表示は利用できません。 H.264は利用できません。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
JVC	VN-H658WP	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 H.264は利用できません。
JVC	VN-H678WPR	-	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。
JVC	VN-H68	-	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。
JVC	VN-U178WPR	-	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。
JVC	VN-U78	-	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。
MITSUBISHI	NC-9000	0109t	○ 制約事項あり	自動検出機能は利用できません。 手動フォーカスは利用できません。 自動フォーカスは利用できません ズーム機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 H.265ストリームを表示する場合は、「DirectUri」プロトコルでカメラを登録してください。 URIを入力するRTSPストリームURI(rtsp://から始まるURI)は、カメラの取扱説明書を参照するか、カメラメーカーにお問い合わせください。 「DirectUri」プロトコルで接続した場合、映像は表示できますが、カメラのPTZ操作や設定変更はおこなえません。
MITSUBISHI	NC-9020	0109t	○ 制約事項あり	自動検出機能は利用できません。 手動フォーカスは利用できません。 自動フォーカスは利用できません ズーム機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 H.265ストリームを表示する場合は、「DirectUri」プロトコルでカメラを登録してください。 URIを入力するRTSPストリームURI(rtsp://から始まるURI)は、カメラの取扱説明書を参照するか、カメラメーカーにお問い合わせください。 「DirectUri」プロトコルで接続した場合、映像は表示できますが、カメラのPTZ操作や設定変更はおこなえません。
MITSUBISHI	NC-9600	0109t	○ 制約事項あり	手動フォーカスは利用できません。 自動フォーカスは利用できません ズーム機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 H.265ストリームを表示する場合は、「DirectUri」プロトコルでカメラを登録してください。 URIを入力するRTSPストリームURI(rtsp://から始まるURI)は、カメラの取扱説明書を参照するか、カメラメーカーにお問い合わせください。 「DirectUri」プロトコルで接続した場合、映像は表示できますが、カメラのPTZ操作や設定変更はおこなえません。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
MITSUBISHI	NC-9620	0109t	○ 制約事項あり	<p>手動フォーカスは利用できません。 自動フォーカスは利用できません ズーム機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 H.265ストリームを表示する場合は、「DirectUri」プロトコルでカメラを登録してください。 URIを入力するRTSPストリームURI(rtsp://から始まるURI)は、カメラの取扱説明書を参照するか、カメラメーカーにお問い合わせください。 「DirectUri」プロトコルで接続した場合、映像は表示できますが、カメラのPTZ操作や設定変更はおこなえません。</p>
MITSUBISHI	NC-9820	0109t	○ 制約事項あり	<p>自動検出機能は利用できません。 手動フォーカスは利用できません。 自動フォーカスは利用できません ズーム機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 H.265ストリームを表示する場合は、「DirectUri」プロトコルでカメラを登録してください。 URIを入力するRTSPストリームURI(rtsp://から始まるURI)は、カメラの取扱説明書を参照するか、カメラメーカーにお問い合わせください。 「DirectUri」プロトコルで接続した場合、映像は表示できますが、カメラのPTZ操作や設定変更はおこなえません。</p>
TOA	N-C3100-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C3120	1.3.0	○	
TOA	N-C3200-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C3300F2	1.1.2	○ 制約事項あり	<p>当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 明るさ調整機能は利用できません。 ズーム機能は利用できません。</p>
TOA	N-C5120-3	-	△	<p>△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 EIZO_Profile使用中にカメラの撮像モードを変更した場合、カメラを再登録してください。 プリセット機能は利用できません。</p>
TOA	N-C5150	-	△	<p>△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 EIZO_Profile使用中にカメラの撮像モードを変更した場合、カメラを再登録してください。 プリセット機能は利用できません。</p>
TOA	N-C5150-3	-	△	<p>△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 EIZO_Profile使用中にカメラの撮像モードを変更した場合、カメラを再登録してください。 プリセット機能は利用できません。</p>
TOA	N-C5220-3	-	△	<p>△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 EIZO_Profile使用中にカメラの撮像モードを変更した場合、カメラを再登録してください。 プリセット機能は利用できません。</p>
TOA	N-C5250R3	-	△	<p>△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 EIZO_Profile使用中にカメラの撮像モードを変更した場合、カメラを再登録してください。 プリセット機能は利用できません。</p>

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
TOA	N-C5420-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 EIZO_Profile使用中にカメラの撮像モードを変更した場合、カメラを再登録してください。 プリセット機能は利用できません。
TOA	N-C5450R3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 EIZO_Profile使用中にカメラの撮像モードを変更した場合、カメラを再登録してください。 プリセット機能は利用できません。
TOA	N-C5500	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 EIZO_Profile使用中にカメラの撮像モードを変更した場合、カメラを再登録してください。 プリセット機能は利用できません。
TOA	N-C5500A	1.9.3	○ 制約事項あり	EIZO_Profile使用中にカメラの撮像モードを変更した場合、カメラを再登録してください。 プリセット機能は利用できません。
TOA	N-C5700	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 EIZO_Profile使用中にカメラの撮像モードを変更した場合、カメラを再登録してください。 プリセット機能は利用できません。
TOA	N-C5700A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 EIZO_Profile使用中にカメラの撮像モードを変更した場合、カメラを再登録してください。 プリセット機能は利用できません。
TOA	N-C5820-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 EIZO_Profile使用中にカメラの撮像モードを変更した場合、カメラを再登録してください。 プリセット機能は利用できません。
TOA	N-C5850R3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 EIZO_Profile使用中にカメラの撮像モードを変更した場合、カメラを再登録してください。 プリセット機能は利用できません。
TOA	N-V5020-1	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 EIZO_Profile使用中にエンコーダーの撮像モードを変更した場合、エンコーダーを再登録してください。 エンコーダーにTOA社のAHDカメラ(AH-C1714/AH-C1701/AH-C1501)を接続した場合、PTZ機能は利用できますが、ジョイスティックモードは利用できません。 プリセットポジション登録機能は利用できません。 ホームポジション登録機能は利用できません。
TOA	N-V5050P1	1.9.2	○ 制約事項あり	当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 EIZO_Profile使用中にエンコーダーの撮像モードを変更した場合、エンコーダーを再登録してください。 エンコーダーにTOA社のAHDカメラ(AH-C1714/AH-C1701/AH-C1501)を接続した場合、PTZ機能は利用できますが、ジョイスティックモードは利用できません。 プリセットポジション登録機能は利用できません。 ホームポジション登録機能は利用できません。