






FlexScan® S2133

カラー液晶モニター
セットアップガイド



梱包品



モニター




電源コード
および二芯アダプタ
※出荷時は電源コードに
二芯アダプタが装着されています。



MD-C87
アナログ信号 (D-Sub)
ケーブル



FD-C39
デジタル信号 (DVI)
ケーブル



MD-C93
EIZO USB ケーブル




- ・ 使用上の注意 / お客様ご相談窓口のご案内
 - ・ セットアップガイド
- ※裏面に保証書があります。




EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM)
※内容については裏面を参照してください。

推奨解像度





1600×1200
VESA 規格に準拠したグラフィックスボードが必要です。

接続




高さ、角度の調整



※縦回転方法は裏面を参照してください。
※ケーブル類が正しく差し込まれているか
ご確認ください。

電源ボタン



使用時に押して電源を入れてください。



詳細情報は、EIZO LCD
ユーティリティディスク
に収録されています。
収録内容は裏面を参照し
てください。

画面が表示されないときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、EIZO コンタクトセンターまたは EIZO サポートにご相談ください。

症状	原因と対処方法
電源ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none">電源コードは正しく接続されていますか。電源を切り、数分後にもう一度電源を入れてみてください。
電源ランプが点灯：青色	<ul style="list-style-type: none">設定メニューの「ブрайトネス」、「コントラスト」、「ゲイン」の各調整値を上げてみてください。
電源ランプが点灯：橙色	<ul style="list-style-type: none">で入力信号を切り替えてみてください。マウス、キーボードを操作してみてください。コンピュータの電源は入っていますか。ご使用のコンピュータおよびグラフィックスボードによっては、入力信号が検出されず、省電力モードから復帰しない場合があります。マウス、キーボードを操作しても画面が表示されない場合は、モニターの電源ボタンで電源を切って、再度電源を入れてください。画面が表示されたら、次の手順を実行してください。症状が改善される場合があります。<ol style="list-style-type: none">を押して、モニターの電源を切ります。を押しながらを押してモニターの電源を入れます。設定メニューの「インフォメーション」のメニュータイトルに「X」が表示されます。コンピュータを再起動します。設定を元に戻す場合は、手順 1 ~ 3 を再度実行します。
画面が表示されない	<ul style="list-style-type: none">DisplayPort 接続している機器に問題があります。問題を解決し、モニターの電源を入れなおしてみてください。詳細は出力機器の取扱説明書を参照してください。
電源ランプが点滅：橙色	<ul style="list-style-type: none">コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか。取扱説明書「2-1 対応解像度」参照コンピュータを再起動してみてください。グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な設定に変更してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。
メッセージが表示される この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。 例： 	

EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM) について

この製品には「EIZO LCD ユーティリティディスク」(CD-ROM) が付属しています。内容は次のとおりです。

内 容	概 要	Win	Mac
画面調整パターン集	アナログ信号入力の画面を手動で調整する際に役立つパターン集です。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)	マウスやキーボードを使って画面を調整するソフトウェアです。	<input type="radio"/>	—
EIZO ScreenSlicer	画面を分割して、複数のウィンドウを効率よく配置するソフトウェアです。	<input type="radio"/>	—
モニターの取扱説明書 (PDF ファイル)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Readme ja.txt ファイル		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

縦表示方法

- を押して電源を切ります。
- ケーブルホルダーからケーブルを外し、各コネクタからケーブルを外します。
- モニターを最も高い位置まで上げ、時計回りに90° 回転させます。
- 本紙の表面を参照して、ケーブルを接続し、ケーブルホルダーにケーブルを収納します。
- を押して電源を入れます。




注意点 •ケーブル類が正しく差し込まれているかご確認ください。

参考 •モニターを縦表示するためには、縦表示対応のグラフィックスボードが必要です。モニターを縦表示にした場合、ご使用のグラフィックスボードの設定を変更する必要があります。詳細は、グラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。
当社の Web サイトもあわせて参照してください (<http://www.eizo.co.jp>)。
•モニターを縦表示にした場合、設定メニューの向きも変更することができます。詳細は、取扱説明書(CD-ROM 内)を参照してください。


EcoView 機能 (省電力機能)

- Auto EcoView (オートエコビュー)
モニター正面の外光センサーが周囲の明るさを検知し、自動的に画面の明るさを調整します。
- EcoView Optimizer 2 (エコビューオプティマイザーツ)
入力信号の白レベルに応じて自動的に画面の明るさを調整します。入力信号の明るさを維持しながら、消費電力を削減することができます。

EcoView メニューで各機能の設定を切り替えることができます



ブライトネス (明るさ) の調整



保証書

この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ず製品名・製造番号(S/N)・お名前・ご住所・電話番号・お買い上げ年月日・販売店の記入をご確認ください。

保証期間	お買い上げの日より 5年間かつ製品使用時間が30,000時間以内		
製品名	製造番号 (S/N) 製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている 8 桁の番号です。例) S/N 12345678		
フリガナ	お名前	お買い上げ年月日	年 月 日
お名前	様	販売店の住所・店名・TEL・担当者	
ご住所	〒		
TEL ()			

保証規定

- 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料にて故障箇所の修理または交換をさせていただきますので、保証書を添えてお買い上げの販売店または EIZO サポートまでお申しつけください。
- 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
 - 保証書のご提示がない場合
 - 保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられている場合
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷
 - 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - 電池の液漏れによる故障及び損傷
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店または EIZO サポートまでお問い合わせください。
 - 補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書をご覧ください。

ユーザー登録や、ご購入製品を便利に使う情報をお届けしています。

お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、次のアドレスにアクセスし、ユーザー登録をお願いいたします。

<http://www.eizo.co.jp/39>

