

サーバーやPCの大容量バックアップ/保管に最適。 簡単・可搬・高信頼でポータブルな中小規模向けバックアップデバイス。



RDX QuikStation 8

- iSCSIネットワーク接続のリムーバブルディスク装置
- 最大32TBのバックアップが可能(4TBカートリッジを8本使用した場合)
- 4本タイプのQuikStation4もラインナップ

RDX QuikStor

- USB3.0対応外付けドライブ
- すべてのRDXカートリッジが使用可能



RDX カートリッジ

- HDDカートリッジ
500GB、1TB、2TB、3TB、4TB
- SSDカートリッジ
128GB、256GB



RDXは、DDS/DATなどの代替を主な目的に開発された、リムーバブルストレージシステム。サーバーに接続したオートローダーまたは外付けドライブに、ハードディスク内蔵のカートリッジを挿しかえて使用します。そのため、大容量・高速なハードディスクのメリットと、可換・可搬性などテープのメリットを兼ね備えています。中小規模サーバーの標準的なバックアップシステムとして普及が進んでいます。

業界標準の高い互換性

国内外の主要なサーバーメーカーが標準採用。上位下位互換性により、外付けドライブはそのまま使用可能です。

導入・操作が簡単

USB接続で使用でき、設定も操作も簡単です。DAT等のテープドライブに不可欠なヘッドクリーニングも不要です。



信頼性が高い

テープと違いチリ・ホコリによる劣化が少なく、カートリッジを万一落としても衝撃に強く、データ損失を防ぎます。

バックアップが速い

ハードディスクなので、DATと比べて高速にバックアップが可能です。

棚管理・遠隔保管が可能

キャビネット保管や、万一の災害等に備えた遠隔保管も可能。BCP(事業継続計画)対策としても有効です。

RDX QuikStor 外付ドライブ



型番	仕様
RDX-USB3EXT-8782	USB3.0対応、USBバスパワータイプ、ソフトウェアなし

※外付けACアダプター付は販売終了

RDX Quad PAK (RDX外付けドライブラックマウントキット)



型番	仕様
RDX-QP-3800	19インチラックにマウント(1.5Uサイズ) 最大4台のRDX外付けドライブ(USB3.0)を搭載可能

※外付けドライブは含まれていません。

RDXカートリッジ (HDD)



型番	容量
RDX-500GB-8541	500GB
RDX-1TB-8586	1TB
RDX-2TB-8731	2TB
RDX-3TB-8807	3TB
RDX-4TB-8824	4TB

※SSDカートリッジも取り揃えております。お問合せください。

RDX QuikStation 8



型番	仕様
RDX-QS8-8932	RDXドライブ×8台搭載、2Uラックマウント型、4xGb イーサネット
RDX-QS8-8940	RDXドライブ×8台搭載、2Uラックマウント型、4xGb + 1x10Gb イーサネット

RDX QuikStation 4



型番	仕様
RDX-QS4R-8920	RDXドライブ×4台搭載、1Uラックマウント型
RDX-QS4D-8922	RDXドライブ×4台搭載、デスクトップ型

※RDXカートリッジは含まれておりません。

RDX QuikStation 仕様

商品名	QuikStation 4	QuikStation 8	
型番	RDX-QS4R-8920 またはRDX-QS4R-8922	RDX-QS8-8932	RDX-QS8-8940
RDXベイ	4	8	
フォームファクタ	1U 19" ラックマウント または デスクトップ	2U 19" ラックマウント	
オンライン容量	16TB (4TBカートリッジを4本使用した場合)	32TB (4TBカートリッジを8本使用した場合)	
ターゲットホスト接続	1-4	1-8	
同時Read/Writeアクセス	Yes	Yes	
iSCSIインターフェース	1GbE X 2	1GbE X 4	1GbE X 4 + 10GbE X 1 (10GbE X 1は工場出荷時のみ対応可。 購入後は追加・変更不可。)
Read/Write性能	Up to 200 MB/s	Up to 400MB/s	Up to 1,000MB/s
オペレーションモード	Disk s + RDX + 1 logical Volume	Disk + Tape/Disk Autoloader + RDX + 1-2 logical Volumes + Hybrid	
冗長化電源	N/A	オプション(パーツ番号: RDX-8991)	
電源入力	100-240 Vac, 50-60Hz	100-240 Vac, 50-60Hz	
消費電力	平均90W未満	平均90W未満	

※商品の詳細仕様およびサービスに関する条件は、メーカーが提供する最新のカatalogやスペックシートを確認ください。

- EIZO、EIZOロゴはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。●その他の会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。
- 商品の価格は、すべてオープン価格です。●商品の仕様は予告なく変更することがあります。

販売窓口 受付時間 月～金 9:30～17:30(祝日、当社休業日を除く)

製造元

EIZO株式会社

タンベルグデータ株式会社

ITソリューション部 TEL. 03-5764-3561

TEL. 03-5475-2140

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号 大森ベルポートE館6階

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-4-7 第6伊藤ビル5F

www.eizo.co.jp

www.tandbergdata.com/jp/