

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic Integrated Camera	AW-HE40	-	△	<p>△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。</p> <p>カメラ設定は、優先モードをIP優先モードとし、H.264配信を有効にしてください。</p> <p>解像度等のビデオ設定は、カメラWeb設定画面にて設定してください。</p> <p>プリセット機能のホームポジションは登録できません。</p> <p>IPモニターからカメラ映像の明るさを変更する場合は、カメラ側の明るさ自動調整機能を無効に切替える必要があります。</p> <p>IPモニターからカメラフォーカスを調節する場合は、カメラ側のフォーカス自動調整機能を無効に切替える必要があります。</p> <p>[Panasonic Integrated Camera共通の制約事項]</p> <p>カメラ電源投入後20分経過すると、IPモニターがカメラを検出できなくなります。(一部のカメラのみ)</p> <p>LANケーブルが外されるか、もしくはIPモニターの電源が落とされた場合、再度ライブ表示されるまでに約2分間を要する場合があります。</p> <p>Panasonic社製カメラの電源投入直後に自動検出を行った場合、Panasonic社以外のONVIFカメラとして認識されることがあります。</p> <p>IPモニターは、BB-HCMシリーズのカメラはサポートしておりません。</p>
Panasonic Integrated Camera	AW-HE65	-	△	<p>△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。</p> <p>カメラ設定は、優先モードをIP優先モードとし、H.264配信を有効にしてください。</p> <p>解像度等のビデオ設定は、カメラWeb設定画面にて設定してください。</p> <p>プリセット機能のホームポジションは登録できません。</p> <p>IPモニターからカメラ映像の明るさを変更する場合は、カメラ側の明るさ自動調整機能を無効に切替える必要があります。</p> <p>IPモニターからカメラフォーカスを調節する場合は、カメラ側のフォーカス自動調整機能を無効に切替える必要があります。</p> <p>[Panasonic Integrated Camera共通の制約事項]</p> <p>カメラ電源投入後20分経過すると、IPモニターがカメラを検出できなくなります。(一部のカメラのみ)</p> <p>LANケーブルが外されるか、もしくはIPモニターの電源が落とされた場合、再度ライブ表示されるまでに約2分間を要する場合があります。</p> <p>Panasonic社製カメラの電源投入直後に自動検出を行った場合、Panasonic社以外のONVIFカメラとして認識されることがあります。</p> <p>IPモニターは、BB-HCMシリーズのカメラはサポートしておりません。</p>
Panasonic Integrated Camera	AW-HE70	HE70 1.21 HE70SW -	○ 制約事項あり	<p>カメラ設定は、優先モードをIP優先モードとし、H.264配信を有効にしてください。</p> <p>解像度等のビデオ設定は、カメラWeb設定画面にて設定してください。</p> <p>プリセット機能のホームポジションは登録できません。</p> <p>IPモニターからカメラ映像の明るさを変更する場合は、カメラ側の明るさ自動調整機能を無効に切替える必要があります。</p> <p>IPモニターからカメラフォーカスを調節する場合は、カメラ側のフォーカス自動調整機能を無効に切替える必要があります。</p> <p>[Panasonic Integrated Camera共通の制約事項]</p> <p>カメラ電源投入後20分経過すると、IPモニターがカメラを検出できなくなります。(一部のカメラのみ)</p> <p>LANケーブルが外されるか、もしくはIPモニターの電源が落とされた場合、再度ライブ表示されるまでに約2分間を要する場合があります。</p> <p>Panasonic社製カメラの電源投入直後に自動検出を行った場合、Panasonic社以外のONVIFカメラとして認識されることがあります。</p> <p>IPモニターは、BB-HCMシリーズのカメラはサポートしておりません。</p>

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic Integrated Camera	AW-UE70	1.11	○ 制約事項あり	カメラ設定は、優先モードをIP優先モードとし、H.264配信を有効にしてください。 解像度等のビデオ設定は、カメラWeb設定画面にて設定してください。 プリセット機能のホームポジションは登録できません。 IPモニターからカメラ映像の明るさを変更する場合は、カメラ側の明るさ自動調整機能を無効に切替える必要があります。 IPモニターからカメラフォーカスを調節する場合は、カメラ側のフォーカス自動調整機能を無効に切替える必要があります。 [Panasonic Integrated Camera共通の制約事項] カメラ電源投入後20分経過すると、IPモニターがカメラを検出できなくなります。(一部のカメラのみ) LANケーブルが外されるか、もしくはIPモニターの電源が落とされた場合、再度ライブ表示されるまでに約2分間を要する場合があります。 Panasonic社製カメラの電源投入直後に自動検出を行った場合、Panasonic社以外のONVIFカメラとして認識されることがあります。 IPモニターは、BB-HCMシリーズのカメラはサポートしておりません。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1110V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1110VRJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1111	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1112	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1115V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1116	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1116D	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1130V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1130VRJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1131	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1135V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1136J	1.21	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1510	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1511LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1515L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1516LDN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1516LN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1531LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1531LNSJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1531LTNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1536LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1536LTNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1550LNJ	-	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。 DX0211-IP / FDF2711W-IPは対応しています。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1552LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1570LNJ	-	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。 DX0211-IP / FDF2711W-IPは対応しています。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1572LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2110J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WVS2110RJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2111L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2115	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2116L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2116LD	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2130	1.82	○ 制約事項あり	フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2130RJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2131L	1.45	○ 制約事項あり	フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2135	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2136LJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2511LN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2531LN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2531LTN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 フレームレート1fpsは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2536LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2536LTNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2550LNJ	1.10	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。 DX0211-IP / FDF2711W-IPは対応しています。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2552LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2570LNJ	4.2.1	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。 DX0211-IP / FDF2711W-IPは対応しています。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2572LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S3110J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S3130J	2.01	○	
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S3510J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S3530J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S4150	1.11	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。 DX0211-IP / FDF2711W-IPは対応しています。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S4156J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 4ストリームモード時、各チャンネルごとの明るさ調整はできません。 4ストリームモード時、Ch1のプリセット利用ができません。 フォーカス移動は非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。 補助コマンドは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S4176J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 4ストリームモード時、各チャンネルごとの明るさ調整はできません。 4ストリームモード時、Ch1のプリセット利用ができません。 フォーカス移動は非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。 補助コマンドは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S4550L	-	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。 DX0211-IP / FDF2711W-IPは対応しています。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S4556LJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 4ストリームモード時、各チャンネルごとの明るさ調整はできません。 4ストリームモード時、Ch1のプリセット利用ができません。 フォーカス移動は非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。 補助コマンドは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S4576LJ	2.00	○ 制約事項あり	4ストリームモード時、各チャンネルごとの明るさ調整はできません。 4ストリームモード時、Ch1のプリセット利用ができません。 フォーカス移動は非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。 補助コマンドは非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S6110	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S6111	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S6130	1.82	○	
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S6131	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S6530NJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S6530NS	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S6532LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S8530	1.04	○	
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S8530N	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S8531N	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1113AJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1113J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1114AJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1114J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1133AJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1133J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1134AJ	1.40	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1134J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1533AJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1533J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U2114AJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U2114J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U2134AJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U2134J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X1534LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X1571LNJ	1.20	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X2232LJ	1.00	○ 制約事項あり	解像度等のビデオ設定は、カメラWeb設定画面にて設定してください。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X2533LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X2571LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X4171	-	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。 DX0211-IP / FDF2711W-IPは対応しています。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X4571L	-	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。 DX0211-IP / FDF2711W-IPは対応しています。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X6511NJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X6531NJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X6531NS	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X6533LNJ	1.01	○	
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X8570N	-	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。DX0211-IP / FDF2711W-IPは対応しています。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X8571N	1.03	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。 ズーム非対応です。 Multicastストリームの表示は非対応です。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-HCM series		×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-SC364	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-SC382	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-SC384	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-SC384A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-SC384B	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-SP104W	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-ST162	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-ST162A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-ST165	Application 2.00 Image data 1.03	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-ST165A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-SW172	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-SW172A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-SW174W	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-SW174WA	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-SW175	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-SW175A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BB-SW374	Application 4.30 Driver 1.01 Image data 1.00	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	BL-VP101	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BL-VP104	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BL-VP104W	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BL-VT164	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	BL-VT164W	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-GXE100	1.82	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ビデオ設定のアスペクト比変更を行うと、2分程度カメラとの通信ができなくなる場合があります。 D1 720×576モード使用時は、ビデオ設定はカメラWeb設定画面から行ってください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-GXE500	1.54	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ビデオ設定のアスペクト比変更を行うと、2分程度カメラとの通信ができなくなる場合があります。 D1 720×576モード使用時は、ビデオ設定はカメラWeb設定画面から行ってください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-NP502	Application 2.0 Driver 1.10 Image data 1.04	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-NW502S	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SC385	Application 1.44 / 2.02 Driver 1.31 / 1.52 Image data 1.16	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SC386	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SF132	Application 1.44 Image data 1.03	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SF135	-	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SF334	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SF335	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SF438	Application 1.45 Image data 1.15	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ホームポジションプリセットの変更ができません。 ストリーム1使用時、H.264解像度設定はIPモニターからは行わないでください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SF539	Application 1.23 Image data 2.16	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SP102	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SP304V	Application 1.66 Image data 2.02	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SP305	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SP509	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SW155	-	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SW155M	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SW314	Application 1.40 Image data 2.00	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SW316	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SW316L	Application 1.81 Image data 1.08	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SW355	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SW395	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SW395A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SW396	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SW396A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SW458		△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ホームポジションプリセットの変更ができません。 ストリーム1使用時、H.264解像度設定はIPモニターからは行わないでください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SW458M	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ホームポジションプリセットの変更ができません。 ストリーム1使用時、H.264解像度設定はIPモニターからは行わないでください。
Panasonic i-PRO SmartHD	DG-SW559	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WJ-GXE100	Application 2.01	○ 制約事項あり	ビデオ設定のアスペクト比変更を行うと、2分程度カメラとの通信ができなくなる場合があります。 D1 720×576モード使用時は、ビデオ設定はカメラWeb設定画面から行ってください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WJ-GXE500	1.54 / 1.60	○ 制約事項あり	ビデオ設定のアスペクト比変更を行うと、2分程度カメラとの通信ができなくなる場合があります。 D1 720×576モード使用時は、ビデオ設定はカメラWeb設定画面から行ってください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-NP502	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-NW502S	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SC384	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SC385	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SC386	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SC387	Application 1.70 Driver 1.00 Image data 1.00	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SC588	Application 1.50 Driver 1.90 Image data 3.30	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF132	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF135	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF138	Application 1.5 Image data 1.07	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF332	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF335	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF336	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF342	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF346	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF438	Application 1.52 Image data 1.19	○ 制約事項あり	ホームポジションプリセットの変更ができません。 ストリーム1使用時、H.264解像度設定はIPモニターからは行わないでください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF448E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ホームポジションプリセットの変更ができません。 ストリーム1使用時、H.264解像度設定はIPモニターからは行わないでください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF538	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF539	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF548	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF549	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFN110	2.40	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFN130	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFN3 series	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ズームは非対応です。 カメラ用ファームウェアVer.1.53以降を適用する必要があります。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFN480	2.02	○ 制約事項あり	カメラの"撮像モード"が"4ストリーム"の場合、カメラソフトウェアバージョンが2.00以前だと、チャンネル1は表示できません。 カメラの"撮像モード"が"4ストリーム"、もしくは"4画PTZ"の場合、プリセットポジション移動ができません。 プリセットポジションの登録は非対応です。 フォーカス移動は非対応です。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFN531	1.85	○ 制約事項あり	フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFN6 series	1.54	○ 制約事項あり	ズームは非対応です。 カメラ用ファームウェアVer.1.53以降を適用する必要があります。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFR3 series	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ズームは非対応です。 カメラ用ファームウェアVer.1.53以降を適用する必要があります。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFR6 series	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ズームは非対応です。 カメラ用ファームウェアVer.1.53以降を適用する必要があります。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFV110	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFV130	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFV3 series	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ズームは非対応です。 カメラ用ファームウェアVer.1.53以降を適用する必要があります。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFV481	1.11 / 2.5	○ 制約事項あり	カメラの"撮像モード"が"4ストリーム"の場合、カメラソフトウェアバージョンが2.00以前だと、チャンネル1は表示できません。 カメラの"撮像モード"が"4ストリーム"、もしくは"4画PTZ"の場合、プリセットポジション移動ができません。 プリセットポジションの登録は非対応です。 フォーカス移動は非対応です。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFV6 series	Application 1.4	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ズームは非対応です。 カメラ用ファームウェアVer.1.53以降を適用する必要があります。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFV781L	2.5	○ 制約事項あり	カメラの"撮像モード"が"クロッピング"の場合、カメラソフトウェアバージョンが2.00以前だと、チャンネル1は表示できません。 カメラの"撮像モード"が"クロッピング"の場合、ホームポジション移動・登録ができません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SP102	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SP105	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SP302	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SP305	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SP306	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SP508	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SP509	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SP509J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SPN3 series	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ズームは非対応です。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SPN5 series	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ズームは非対応です。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SPN6 series	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ズームは非対応です。 カメラ用ファームウェアVer.1.53以降を適用する必要があります。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SPN6R481	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SPV781 series	1.05 / 2.40	○ 制約事項あり	カメラの"撮像モード"が"クロッピング"の場合、カメラソフトウェアバージョンが2.00以前だと、チャンネル1は表示できません。 カメラの"撮像モード"が"クロッピング"の場合、ホームポジション移動・登録ができません。 フォーカス移動、ズーム非対応です。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SPW6 series	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ズームは非対応です。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-ST162	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-ST165	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SUD638	Application 2.42 Driver 1.31 Image data 1.16	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW115	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW152	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW152M	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW155	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW155M	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW158	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW172	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW174W	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW175	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW314	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW314J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW316	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW316J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW316L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW316LJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW352	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW355	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW395	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW395A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW395AJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW395J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW396	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW396A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW396AJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW396J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW397 series	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW458	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ホームポジションプリセットの変更ができません。 ストリーム1使用時、H.264解像度設定はIPモニターからは行わないでください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW458M	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 ホームポジションプリセットの変更ができません。 ストリーム1使用時、H.264解像度設定はIPモニターからは行わないでください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW558	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW559	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW598	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SW598J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。