

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
i-PRO	WV-B61301-Z2	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-B71300-F3	2.10	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。
i-PRO	WV-B71300-F3-1	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-B71300-F3W	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-B71300-F3W1	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S1135VUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S1536LBUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S1536LNSJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S1536LUX	1.40	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S15500-V3LN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S15700-V2LK	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S15700-V2LN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S2135LUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S2136LBUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S22500-V3L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S25500-V3LN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S25700-V2LN	2.20	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。 フォーカス機能は利用できません。
i-PRO	WV-S3131LUX	5.01	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。
i-PRO	WV-S4151UX	2.01	○ 制約事項あり	4ストリームモード時、各チャンネルごとの明るさ調整はできません。 4ストリームモード時、Ch1のプリセット利用はできません。 4画PTZモード時、PTZ機能は利用できません。 魚眼/パノラマ/ダブルパノラマモード時、PTZ機能は利用できません。
i-PRO	WV-S61301-Z2	2.20	○	
i-PRO	WV-S65340-Z2K	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S65340-Z2N	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S7130UX	2.10	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。
i-PRO	WV-S7130WUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S8543LUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S8544LUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S8573LUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-S8574LUX	2.20	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。 Multicastストリームの表示は利用できません。
i-PRO	WV-U1130AUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U1132AUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U1532LAUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U2130LAUX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
i-PRO	WV-U2132LAUX	2.10	○ 制約事項あり	ズーム機能は利用できません。 フォーカス機能は利用できません。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic Integrated Camera	AW-HE70HK9	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic Integrated Camera	AW-HE70HW9	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic Integrated Camera	AW-HE70SK9	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic Integrated Camera	AW-HE70SW9	1.88	○ 制約事項あり	時刻同期機能は利用できません。 Multicastストリームの表示は利用できません。
Panasonic Integrated Camera	AW-HE75K	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic Integrated Camera	AW-HE75W	1.88	○ 制約事項あり	時刻同期機能は利用できません。 Multicastストリームの表示は利用できません。
Panasonic Integrated Camera	AW-UE100	1.10	○ 制約事項あり	時刻同期機能は利用できません。 H.265は利用できません。 明るさ機能は利用できません。 フォーカス機能は利用できません。 PTZ機能は利用できません。 プリセット機能は利用できません。 Multicastストリームの表示は利用できません。
Panasonic Integrated Camera	AW-UE4KGN	-	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。
Panasonic Integrated Camera	AW-UE4WGN	1.23	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。
Panasonic Integrated Camera	AW-UE70K	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic Integrated Camera	AW-UE70W	1.88	○ 制約事項あり	時刻同期機能は利用できません。 Multicastストリームの表示は利用できません。 解像度4Kは利用できません。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1110V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1110VRJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1111	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1111D	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1112	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1115V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1116	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1116D	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1130V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1130VRJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1131	4.11	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス機能は利用できません。 ズーム機能は利用できません。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1135V	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1136J	1.21	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス機能は利用できません。 ズーム機能は利用できません。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1510	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1511LDN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1511LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1515L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1516LDN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1516LN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1531LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1531LNSJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1531LTNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1536LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1536LTNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1550LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1552LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1570LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S1572LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2110J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2110RJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2111L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2111LD	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2115	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2116L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2116LD	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2130	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2130RJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2131L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2135	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2136LJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2511LN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2531LN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2531LTN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2536LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2536LTNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2550LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2552LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2570LNJ	1.00	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス機能は利用できません。 ズーム機能は利用できません。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S2572LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S3110J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S3130J	4.11	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス機能は利用できません。 ズーム機能は利用できません。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S3510J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S3530J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S4150	4.30	○ 制約事項あり	4ストリームモード時、各チャンネルごとの明るさ調整はできません。 4ストリームモード時、Ch1のプリセット利用ができません。 4ストリームモード時、ストリーム2は使用できません。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S4156J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S4176J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S4550L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S4556LJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S4576LJ	2.00	○ 制約事項あり	4ストリームモード時、各チャンネルごとの明るさ調整はできません。 4ストリームモード時、Ch1のプリセット利用はできません。 フォーカス機能は利用できません。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S6110	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S6111	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S6130	4.80	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S6131	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S6530NJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S6530NS	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S6532LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S8530N	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-S8531N	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1113AJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1113J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1114AJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1114J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1133AJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1133J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1134AJ	1.4	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス機能は利用できません。 ズーム機能は利用できません。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1134J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1533AJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U1533J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U2114AJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U2114J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U2134AJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-U2134J	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X1534LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X1571LNJ	1.20	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス機能は利用できません。 ズーム機能は利用できません。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X2232LJ	1.00	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。 フォーカス機能は利用できません。 ズーム機能は利用できません。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X2533LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X2571LNJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X4171	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X4571L	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X6511NJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X6531NJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X6531NS	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X6533LNJ	4.30	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X8570N	4.10	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。 ズーム機能は利用できません。
Panasonic i-PRO EXTREME	WV-X8571N	1.03	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。 ズーム機能は利用できません。
Panasonic i-PRO SmartHD	WJ-GXE100 (アナログ エンコーダ)	2.50	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	WJ-GXE500 (アナログ エンコーダ)	2.50	○	
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SF438	2.50	○ 制約事項あり	ジョイスティックによる連続ズーム操作は利用できません。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SFV781L	4.10	○ 制約事項あり	フォーカス機能は利用できません。 ズーム機能は利用できません。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SPV781LJ	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Panasonic i-PRO SmartHD	WV-SUD638	4.20	○ 制約事項あり	画面内文字の表示位置は変更できません。