

ColorEdge CS2740/CS2740-XとUSB Type-C搭載デバイスとの互換性情報

2020年12月1日 更新

ColorEdge CS2740/CS2740-XとUSB Type-C搭載デバイスとの互換性情報についてご案内いたします。

【互換性テストのチェック項目】

- ・ BIOS画面が正常に表示される
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度、リフレッシュレートが正常に表示される（3840×2160 60Hz）
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ 正常な色で表示できる
- ・ ノイズやブリンキングが発生しない
- ・ スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する
- ・ USBハブが正常に動作する
- ・ パワーデリバリーが正常に動作する（スリープ時を含む）

ご注意：

当内容は当社での互換性評価を基にしたものであり、実際のお客様環境での互換性を保証するものではありません。

当互換性テストは、当社モニター付属のUSB Type-Cケーブルで行っています。ノートPC付属のケーブルには映像出力に非対応のものがります。

■CS2740/CS2740-X

互換性評価に使用したデバイス情報						USB Type-C接続での互換性評価結果	
タイプ	メーカー	製品名	OS	グラフィックス	グラフィックスドライバ	互換性	パワーデリバリー
ノートパソコン	Apple	MacBook Pro (2019) 16インチ	macOS Catalina (10.15.2)	Radeon Pro 5500M	-	○	○
ノートパソコン	Apple	MacBook Pro (2019) 13インチ	macOS Mojave (10.14.5)	Intel Iris Plus Graphics 645 1536MB	-	○	○
ノートパソコン	Apple	MacBook Pro (2018) 15インチ	macOS Mojave (10.14.6)	Intel UHD Graphics 630 1536 MB	-	○	○
ノートパソコン	Lenovo	ThinkPad T480	Windows10 Pro v1709 x64	Intel UHD Graphics 620	Driver ver.24.20.100.6286	△ ※1	○
ノートパソコン	マウスコンピューター	m-Book U400S	Windows10 Home v1809	Intel UHD Graphics 620	Driver ver.26.20.100.6911	○ ※2	○
デスクトップ	Apple	iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019)	macOS Mojave (10.14.6)	Radeon Pro 570X 4GB	-	○	-
デスクトップ	Apple	Mac mini (2018)	macOS Mojave (10.14.4)	Intel UHD Graphics 520 1536 MB	-	○	-

※1 Thunderbolt 3ポートで接続時に、モニターやモニターのUSBハブに接続しているUSB機器の動作が不安定または全く認識しない場合があります。その際は、PC奥側のUSB Type-Cポートで接続してください。

※2 PC起動時や再起動時に画面が表示されない場合があります。その際はUSB Type-Cケーブルの挿抜、またはモニターの1次電源をオフした後、再度オンしてください。

