

1. 概要

当情報は、MacBook Pro（2018年モデル）と、当社モニターとの表示互換性についてご案内しています。  
互換性を保証するものではないことをご了承願います。

【互換性テストのチェック項目】

- ・ BIOS画面が正常に表示される
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度、リフレッシュレートが正常に表示される
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ 正常な色で表示できる
- ・ ノイズやブリンキングが発生しない
- ・ パワーセーブ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する
- ・ USB Type-Cケーブルで当社製ソフトウェアを利用できる（USB Type-Cの入力端子を搭載するColorEdgeシリーズのみ）

2. 対象モニター

ColorEdgeシリーズ

3. 互換性結果

MacBook Pro (2018)

GPU : Intel UHD Graphics 630/Radeon Pro 555X

OS : macOS Mojave (10.14.1~10.14.6)

MacBook Proの出力端子		Thunderbolt 3 (USB Type-C)				
ケーブル/アダプタ種別		USB Type-Cケーブル	USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル	USB Type-C - HDMI変換アダプタ + HDMIケーブル		
ケーブル製品名		EIZO製 (型名 : CC200SS)	Startech製 (型名 : CDP2DPMM6B)	Belkin製変換アダプタ (型名 : F2CU038btBLK) + EIZO製ケーブル (型名 : HH200PR、ケーブル長 : 2m)	Apple製変換アダプタ (型名 : MUF82ZA) + EIZO製ケーブル (型名 : HH200PR、ケーブル長 : 2m)	
モニター	入力端子	互換性検証結果				
ColorEdge	CG319X	DisplayPort	-	未検証	-	-
		HDMI	-	-	未検証	× ※
	CG279X	USB Type-C	○ (標準同梱)	-	-	-
		DisplayPort	-	未検証	-	-
		HDMI	-	-	未検証	未検証
	CG2730-Z	DVI-D	-	-	-	-
		DisplayPort	-	○ <a href="#">EIZOダイレクトセット商品あり</a>	-	-
		HDMI	-	-	○	未検証
	CS2740	DVI-D	-	-	-	-
		USB Type-C	○ (標準同梱)	-	-	-
		DisplayPort	-	未検証	-	-
	CS2731	HDMI	-	-	未検証	○
		USB Type-C	○ (標準同梱)	-	-	-
		DisplayPort	-	未検証	-	-
	CS2730	HDMI	-	-	未検証	未検証
		DisplayPort	-	○	-	-
		DVI-D	-	-	○	未検証
	CG2420-Z	DVI-D	-	-	-	-
		DisplayPort	-	○ <a href="#">EIZOダイレクトセット商品あり</a>	-	-
		HDMI	-	-	○	未検証
	CS2420-Z	DVI-D	-	-	-	-
		DisplayPort	-	○ <a href="#">EIZOダイレクトセット商品あり</a>	-	-
		HDMI	-	-	○	未検証
	CS2410	DVI-D	-	-	-	-
DisplayPort		-	○ <a href="#">EIZOダイレクトセット商品あり</a>	-	-	
HDMI		-	-	○	未検証	

※ アダプタの仕様により、推奨解像度で表示不可（最大3840x2160で表示）、リミテッドレンジで表示される。